本書の見かた

操作説明(3章~7章)の基本的な読みかたについて説明しています。

運転する前に/各部の調節 …

····· ヘッダー

ページの内容を案内しています。

タイトル ………

階層により区別し ています。

チルトステアリング

タイプ別装備 ------

- タイプ別装備

お車のグレードなどにより装備の有無が異なる事を示しています。

参照先 ------

関連する内容が記載されているページを案内しています。

→ 2-11 ページ (ハンドル、シート、 ミラーの調節は走行前に)

1 ハンドルの固定を解除します。

ハンドルの高さ調節


- 片手でハンドルをささえながら、 ハンドル下のレバーを押し下げます。
- 2 ハンドルを上下に動かし、適切な位置に調節します。
- 3 調節後は、ハンドルを固定します。 ■ その位置でハンドルを押さえたまま、レバーをもとの位置まで確実

3 一

各章の番号を案内 しています。

操作要領 ------

装備の取扱いかた などを説明してい ます。



▲注意

調節後はハンドルを上下にゆすって、 確実に固定されているか確認してくだ さい。

警告・注意・注 記・アドバイス 前ページをお読み ください。

お知りになりたいことをさがすときは

次のような方法で検索されますと、すばやくさがせます。

■ タイトルからさがす

- ◆ 総合目次
- ◆ 各章のはじめの目次
- ◆ ヘッダー

■ 取り付け位置、警告灯・表示灯からさがす

◆ イラスト目次 → 1-2ページ

■ブザー音からさがす

◆ 警告ブザーが鳴ったときは → **1-20ページ**

■ 名称からさがす

◆ さくいん → 9-1ページ

■ 4WD車特有の記載をさがす

- ◆ 4WD車を運転するときは → 2-28ページ
- ◆ タイヤチェーン → **6-14ページ**
- ♦ けん引してもらうときは → 7-35ページ

■オイルや、交換部品をさがす

- ◆ お車との上手なつきあいかた → 6-1ページ
- ◆ 万一のとき → **7-1ページ**
- ♦ サービスデータ → 8-1ページ

■ よくあるご質問 (Q & A) からさがす

◆ よくあるご質問 (Q & A) → **1-25ページ**

ご愛車に関するメモ


記入される記号・番号は、車検証、IDプ レートをご覧ください。


ご愛	車	の	X	Ŧ	
車名および	車名:				
車両型式	型式:				
車台番号					
エンジン型式	R06A	型			
車体色記号					
機種記号					
トランス					ノション
ミッション	□オート	ヽマチ	ックミ	ミッショ	ョン(※)
ナンバープレート (車両番号)					
ご購入年月日		年		月	日

※本書で「オートマチック車」と記載さ れている場合、「CVT車」を示してい ます。

IDプレート (1)

エンジンルームに貼付してあります。





- (2) 車両型式 (3) 車台番号
- (4) エンジン型式 (5) 車体色記号
- (6) 車体色と内装色の組合せコード
- (7) 機種記号

総合目次


1	クイックガイド
	イラスト目次 ・・・・・・・・・・・・ 1-2
	警告ブザーが鳴ったときは ・・・・・・・・・・・ 1-20
	よくあるご質問 (Q & A) ・・・・・・・・・ 1-25
2	必読!
	安全なドライブのために
	必読! 安全なドライブのために ・・・・・・・・・・・ 2-2
3	運転する前に
	ドアの開閉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-2
	警報装置 ・・・・・・ 3-18
	ウインドーの 開閉 ····· 3-21
	各部の調節 ・・・・・・・・・・・ 3-25
	シートの調節 ・・・・・・・・・・ 3-30
	シートベルト ・・・・・・・・・・・ 3-40
	SRSエアバッグ ・・・・・・ 3-46
	お子さま用シート ・・・・・・・・・・・・ 3-55
	メーター 3-65
	スイッチの使いかた ・・・・・・・・・・・ 3-88
	運転するときは
4	·—···
	エンジン始動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-2
	パーキングブレーキ · · · · · · · · · 4-16
	チェンジレバー ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-18
	オートマチック車 ······ 4-19
	ABS 4-31


	DSC&TCS 4-34
	運転支援機能 •••••• 4-37
	アイドリングストップシステム ・・・・・・・・・・・ 4-49
	711777777
	3+/# A 15-11 .
5	装備の取扱い
	主な装備 ・・・・・・・ 5-2
	エアコン、ヒーター ・・・・・・・ 5-20
	オーディオ ······ 5-31
	71 7 171
	かましのしてかっされいかん
6	お車との上手なつきあいかた
	お手入れ ・・・・・・・・・・・・ 6-2
	寒冷時の取扱い ・・・・・・・・・・ 6-9
7	万一のとき
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	パンク ・・・・・・・・・ 7-2
	バッテリーあがり ・・・・・・・・・・・・・・ 7-17
	ヒューズ切れ ・・・・・・・・・・・ 7-21
	電球切れ ・・・・・・・・ 7-26
	オーバーヒート ・・・・・・・・・・・・・・・・ 7-33
	そのほか ・・・・・・・・・・ 7-34
	7 01
8	H Kar h
	サービスデータ
	サービスデータ サービスデータ 8-1
U	
	サービスデータ ······ 8-1
9	

K

イラスト目次

■ 外観






72M3017

(1)	リヤワイパー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-94
(2)	ハイマウントストップランプ	7-29
(3)	アンテナ	5-31
(4)	ボンネット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-3
(5)	フロントワイパー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-93
(6)	ドアミラー	3-26
(7)	番号灯 ·····	7-32
(8)	バックドア	3-5
(9)	リヤコンビネーションランプ	7-32
(10)	ヘッドライト ・・・・・・・・ 3-88、	7-27
(11)	ドア	3-4
(12)	燃料給油口(フューエルリッド) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-2
(13)	フォグランプ ・・・・・・・・・ 3-90、	7-28
(14)	IFDイルミネーション ······	3-89

■内装1




72MB2102

(1)	助手席SRSエアバッグに関する 警告ラベル(※) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-27
(=)		
(2)	レーザーレーダー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-37
(3)	ルームミラー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-25
(4)	前席室内灯 ·····	5-7
(5)	サンバイザー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-5
(6)	シートベルト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-40
(7)	アシストグリップ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-19
(8)	荷室室内灯	5-7
(9)	チェンジレバー(マニュアル車) ・・・・・・・・・・・・・・	4-18
	クラッチスタートシステム	4-11
(10)	パーキングブレーキ(レバー式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-16
(11)	前席シート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-30
(12)	シートアンダーボックス	5-14
(13)	アームレスト(ひじ掛け) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-18
	アームレストボックス	5-14
(14)	後席シート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-35

※お子さま用シートをご使用になる前に、必ずお読みください。


■ 内装2



お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。

(1)	ドリンクホルダー(助手席) ・・・・・・・・・・・・	5-11
(2)	助手席SRSエアバッグ ······	3-46
(3)	インパネトレイ(助手席) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-9
(4)	リッド付インパネボックス ・・・・・・・・・・・・・・・・	5-10
(5)	セレクトレバー(オートマチック車)	4-19
(6)	ステアリングオーディオスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-32
(7)	運転席SRSエアバッグ ······	3-46
	ホーンスイッチ	3-94
(8)	ドアミラー角度調節スイッチ	3-26
	ドアミラー格納スイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-27
(9)	パワーウインドースイッチ	3-21
(10)	発炎筒 ······	7-34
(11)	グローブボックス	5-10
(12)	ショッピングフック ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-16
(13)	エアコン、ヒーター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-20
(14)	センターロアポケット	5-9
(15)	パーキングブレーキ(ペダル式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-16
(16)	ボンネットオープナー	5-3
(17)	フューエルリッドオープナー ・・・・・・・・・・・・・・	5-2

■ 運転席まわり




72MB2104


(1)	非常点滅表示灯スイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-92
(2)	ワイパー/ウォッシャースイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-93
(3)	パドルシフトスイッチ	4-22
(4)	メーター	3-65
(5)	エンジンスイッチ(アドバンストキーレス エントリー&キーレスプッシュボタンスタート システム非装備車) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-2
(6)	エンジンスイッチ(アドバンストキーレス エントリー&キーレスプッシュボタンスタート システム装備車) ····································	4-2
(7)	ライトスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-88
(1)	方向指示器スイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-92
(8)	インパネポケット(運転席) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-9
` '		
(9)		5-11
(10)	ドアミラーヒータースイッチ ・・・・・・・ 3-29、	
	リヤデフォッガースイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-95
(11)	アクセサリーソケット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-17
(12)	チルトステアリング	3-30
(13)	インパネアンダートレイ	5-9
(14)	シートヒータースイッチ(運転席のみ) ・・・・・・・	3-33
(15)	レーダーブレーキサポート(RBS)OFF スイッチ ・・	4-46
(16)	DSC&TCS OFFスイッチ ·······	4-36
(17)	アイドリングストップシステム OFFスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-60
(18)	フォグランプスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-90
	光軸調整ダイヤル(ハロゲン仕様車) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-91

■ 警告灯

タコメーターなし車



タコメーター装備車



72M20105


- ●警告灯が点灯または点滅し続けた場合は、車両またはシステムの異常が考えられます。参照先の内容をよくお読みのうえ、マツダ販売店で点検を受けてください。
- ※印の警告灯は、エンジンスイッチを ON にしたときに初期点灯するのが正常です。点灯しない場合は、マツダ販売店で点検を受けてください。
- ●アイドリングストップシステム装備車には、特有の点灯条件があります。
 - **→ 4-49ページ(アイドリングストップ システム)**

	警告灯		色	警告灯名	参照先
(1)	(1)	*	赤	ブレーキ警告灯	3-71ページ
(2)	*		赤	シートベルト警告灯	3-72ページ
(3)		*	赤	SRSエアバッグ警告灯	3-72ページ
(4)			オレンジ	燃料残量警告灯	3-73ページ
(5)	(ABS)	*	オレンジ	ABS警告灯	3-73ページ
(6)	H⊧	*	赤	水温警告灯	3-74ページ
(7)	₽ D	*	オレンジ	オートレベリング警告灯 (タイプ別装備)	3-74ページ
(8)	Ę	*	オレンジ	エンジン警告灯	3-75ページ
(9)	⊘!	*	オレンジ	パワーステアリング警告灯	3-76ページ
(10)	7	*	赤	油圧警告灯	3-76ページ
(11)	- +	*	赤	充電警告灯	3-77ページ

	警告灯		色	警告灯名	参照先
(12)	0	*	オレンジ	トランスミッション警告灯	3-77ページ
(13)	~~ <u></u>	*	オレンジ	イモビライザー警告灯	3-77ページ
(14)			赤	半ドア警告灯	3-78ページ
(15)			白	携帯リモコン電池消耗 警告灯(タイプ別装備)	3-78ページ
(16)		*	オレンジ	ブレーキシステム警告灯	3-79ページ


■ 表示灯

タコメーターなし車



72M10105

タコメーター装備車



72M20106

- ※印の表示灯は、エンジンスイッチを ON にしたときに初期点灯するのが正常です。点灯しない場合は、マツダ販売店で点検を受けてください。
- ●アイドリングストップシステム装備車には、特有の点灯条件があります。
 - **→ 4-49ページ (アイドリングストップ システム)**

	表示灯		色	表示灯名	参照先
(19)	+ +		緑	方向指示器表示灯	3-81ページ
(20)			青	ヘッドライト上向き (ハイビーム)表示灯	3-81ページ
(21)	3005		緑	ライト点灯表示灯	3-81ページ
(24)	OFF	*	オレンジ	DSC&TCS OFF表示灯 (タイプ別装備)	4-36ページ
(25)	A	*	オレンジ	DSC&TCS作動表示灯 (タイプ別装備)	4-35ページ
(26)	Ç ⊭	*	緑	低水温表示灯	3-83ページ
(27)	© +		緑	プッシュ表示灯 (タイプ別装備)	3-83ページ
(28)	ACC		オレンジ	ACC表示灯 (タイプ別装備)	3-84ページ
(29)	ON		オレンジ	IG ON表示灯 (タイプ別装備)	3-84ページ
(30)	(A)	*	緑	アイドリングストップ 表示灯	3-84ページ
(31)	(A) OFF	*	オレンジ	アイドリングストップシス テムOFF表示灯	3-85ページ

	表示灯		色	表示灯名	参照先
(32)	•		赤	セキュリティアラームイン ジケーター	3-85ページ
(33)	(C)	*	白	エネチャージインジケーター	3-86ページ
(34)	ŏ OFF	*	オレンジ	レーダーブレーキサポート (RBS)OFF表示灯 (タイプ別装備)	3-86ページ
(35)		*	オレンジ	レーダーブレーキサポート (RBS)作動表示灯 (タイプ別装備)	3-87ページ


■ マルチインフォメーションディスプレイ

タコメーターなし車



72M20107

タコメーター装備車




72M20108

	表示	色	表示名	参照先
(17)	(代表例)	自	セレクトレバー位置表示	3-80ページ
(18)	2 (代表例)	白	ギヤポジション表示 (タイプ別装備)	3-80ページ
(22)	S	白	S (スポーツ) モード表示 (タイプ別装備)	3-81ページ
(23)	М	自	M(マニュアル)モード表示 (タイプ別装備)	3-82ページ

	表示	色	表示名	参照先
(36)	_	白	 オドメーター(積算距離計) トリップメーター (区間距離計) 瞬間燃費 平均燃費 航続可能距離 積算アイドリングストップ 節約燃料 積算アイドリングストップ 時間 照明コントロール表示 	3-67ページ
			● エコ運転表示機能	4-62ページ

■キー






72M1008

お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。
‡— ····· 3-2
ドア
キーレスエントリー
携帯リモコン
アドバンストキーレスエントリー&
キーレスプッシュボタンスタートシステム 4-6
エンジンのかけかた ・・・・・・・・・・・・・ 4-10

■ 荷室



72M00007

(1)	ラゲッジアンダーボックス ・・・・・・・・・・・・	7-2
(2)	タイヤパンク応急修理セット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-2
(3)	ジャッキ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-2
(4)	ホイールナットレンチ	7-2
(5)	ジャッキバー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-2

警告ブザーが鳴ったときは

■ 全車共通

メーター	ブザー音 (室内ブザー)	原因	対処方法
● 2秒間隔で点滅	ピー、ピー、(約10秒間)	セキュリティアラームが セット状態のときに、下記 以外の方法で解錠してドア を開けた ●キーレスエントリー ●リクエストスイッチ	エンジンスイッチを ON にして、警報を停止してください。 → 3-18ページ(セキュリティアラーム)
● 約8秒間 小刻みに点滅	ピー、ピー、 (4回)	駐車中にセキュリティア ラームが作動したことをお 知らせしている(エンジン スイッチを ON にしたと きに鳴ります)	盗難にあってないか車の中 を確認してください。
点灯	ポーン (1回)	燃料の残量が少ない	すみやかに給油してください。 → 3-73ページ(燃料残量 警告灯)
点滅	ピー、ピー、(約95秒間)	運転者がシートベルトを着 用せずに走行している	安全な場所に停車して、ベルトを着用してください。 → 3-41ページ (シートベルト警告ブザー)
(人)	ピピピッ、 ピピピッ、	パーキングブレーキを解除 せずに走行している	安全な場所に停車して、 パーキングブレーキを解除 してください。 → 4-17ページ (パーキン グブレーキ解除忘れ警 告ブザー)
点灯	ポーン (1回)	いずれかのドアが完全に閉 まっていないまま走行して いる	安全な場所に停車して、ド アを完全に閉めてください。 → 3-78ページ(半ドア警告灯)
ラロラ 点灯	ピーーー	ヘッドライトや車幅灯が点 灯したまま運転席のドアを 開けた	ライトを消してください。 → 3-89ページ (ライト消し忘れ警告 ブザー)

メーター	ブザー音 (室内ブザー)	原因	対処方法
_	MT車 ピー、ピー (2回) CVT車 ピー、ピー、	アイドリングストップシス テムによるエンジンの自動 停止中に、ボンネットが開 いたためエンスト状態 (※) になった	次の手順で対処してください。 ①パーキングブレーキをしたかけ、オートマチック車はセレク・ューをでした。 (1) (1) (1) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4

※エンスト状態になると、上記以外にも次の警告灯が点灯します。

- エンジン警告灯、パワーステアリング警告灯、油圧警告灯、充電警告灯
- → 1-10ページ (警告灯)

■ マニュアル車のみ

メーター	ブザー音 (室内ブザー)	原因	対処方法
_	ピー、ピー (2回)	アイドリングストップシス テムによるエンジンの自動 停止中に、チェンジレバー をN(ニュートラル)以外 に入れた	チェンジレバーをN(ニュートラル)に戻してください。 → 4-49ページ (アイド リングストップ シス テム)
Á C	ピー、ピー、 (5回)	アイドリングストップシス テムによるエンジンの自動 停止中に、運転席シートベ ルトを外し、運転席ドアを 開けたためエンスト状態 (※)になった	ドアを閉め、シートベルトを着用してください。 エンジンスイッチを操作して再始動してください。 → 4-10ページ (エンジンのかけかた)

- ※エンスト状態になると、上記以外にも次の警告灯が点灯します。
 - エンジン警告灯、パワーステアリング警告灯、油圧警告灯、充電警告灯
 - → 1-10ページ (警告灯)

■ オートマチック車のみ

メーター	ブザー音 (室内ブザー)	原因	対処方法
R _{表示}	ピー、ピー、	セレクトレバーが R に 入っている	セレクトレバーの位置を確認してください。 → 4-25 ページ(R(リ バース)ポジション警 告ブザー)
よう いずれか点灯	ピー、ピー、(約5秒間)	アイドリングストップシス テムによるエンジンの自動 停止中に、次のいずれかの 操作をしたため、安全のた めエンジンが自動で再始動 した ●運転席シートベルトを外 す ●運転席ドアを開ける	●そのまま発進するときは、ドアを閉め、ください。 ●車外に出るときは、ボルトを着用してください。 ●車外に出るときは、ボーキペーキングブレーキのりに出るがいがしたがは、だままりでがけ、たけったがけ、たいができたいができたができます。 ・ 4-13ページ(エンジンを止めるときは)

■ アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム非装備車のみ

メーター	ブザー音 (室内ブザー)	原因	対処方法
_	ピー、ピー、	エンジンスイッチにキーが 差さったまま運転席のドア を開けた	

■ アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム装備車のみ

メーター	ブザー音	原因	対処方法
点滅	ピー、ピー、 (約2秒間、 室内/車外ブ ザー)	携帯リモコンが車内にない、またはリモコンの電池が切れている状態で、次の操作をした すべてのドアを閉めた エンジン始動	リモコンを車内にもどすか、リモコンをエンジンスイッチに当ててください。 → 4-9ページ (携帯リモコン車外持ち出し警告) → 4-10ページ (エンジンのかけかた)
_	ピッ、ピッ、 (室内ブザー)	エンジンスイッチを LOCK (OFF) にもどし て、いずれかのドアを開閉 してもハンドルがロックさ れていないことをお知らせ している(運転席ドアを開 けたときに鳴ります)	マツダ販売店で点検を受けてください。 → 4-15ページ (ハンドルロック未作動警告ブザー)
ACC	ピー、ピー、 (室内ブザー)	エンジンスイッチが ACC のときに運転席ドアを開けた	
ACC ON いずれか点灯	ピー (約2秒間、 車外ブザー)	エンジンスイッチが ACC または ON のときにリク エストスイッチを押した	LOCK (OFF) にもどして ください。 → 3-16ページ(リクエス トスイッチ未作動警告 ブザー)
_	ピー (約2秒間、 車外ブザー)	携帯リモコンが車内にある ときにリクエストスイッチ を押した	リモコンを車外に持ち出し てください。

メーター	ブザー音	原因	対処方法
D 点灯	ピー (約2秒間、 車外ブザー)	いずれかのドアが完全に閉まっていないまま次の操作をした ● リクエストスイッチを押した ● 携帯リモコンのロックスイッチを押した	ドアを閉めてください。 → 3-9 ページ (キーレス エントリー)

■ マニュアルモード付CVT車のみ

→ 4-22ページ(マニュアルモードの使いかた)

メーター	ブザー音 (室内ブザー)	原因	対処方法
_	ピピッ	パドルシフトスイッチを操作しても、希望するギヤポ ジションに変速されなかった	ポジションを選択してくだ

よくあるご質問(Q&A)

お問い合わせの多い、よくあるご質問についてご案内します。

ドアの開閉

- **Q.** キーレスエントリーが作動しない。
- **A.** キーレスエントリーが作動しない状況にあるおそれがあります。 **3-9ページ**(キーレスエントリー)をお読みください。
- **A.** リモコンキーの電池が消耗しているときは、交換してください。
 → **6-6ページ (リモコンキーの電池交換)**
- **Q.** ドアを開けたら警報が鳴る。
- **A.** 警報装置(セキュリティアラーム)が作動しています。 エンジンスイッチを ON にして警報を止めてください。 正しい取扱い方法や設定切替えについては、**3-18 ページ(セキュリティアラーム**)をお読みください。

窓ガラス

- **Q.** フロントガラスやドアガラス内側のくもりを取りたい。
- **A.** オートエアコン(**5-21ページ**)のデフロスタースイッチ(**5-27ページ**) をご使用ください。
- **Q.** バックドアガラス内側のくもりを取りたい。
- **A.** リヤデフォッガースイッチ (3-95ページ) をご使用ください。

タイヤ

- **Q.** パンクした。
- **A.** パンクの状態によっては、タイヤパンク応急修理セットをご使用いただくことで、応急修理ができます。
 - **→ 7-2ページ (パンク)**

バッテリーあがり

- **Q.** バッテリーがあがり、エンジンが始動できない。
- **A.** 救援車のバッテリーとブースターケーブルを接続して、エンジンを始動してください。
 - **→ 7-17ページ(鉛バッテリーあがりのときは)**

エンジンオイル

- **Q.** エンジンオイルを交換したい。
- **A.** 次の項目をお読みください。
 - → 2-34ページ (エンジンオイルを交換するときは)
 - **→ 8-1ページ (サービスデータ)**

電装品

- **Q.** ヘッドライトまたは制動灯が点灯しなくなった。
- **A.** 電球を点検してください。
 - → 7-26ページ (電球の点検)
 - → 7-26ページ(電球を交換するときは)
 - → 8-4ページ (電球の容量)
- **Q.** 電気装置が使用できなくなった。
- **A.** ヒューズを点検してください。
 - → 7-21ページ(ヒューズが切れたときは)
- Q. 運転席パワーウインドーがオートで全開/全閉しなくなった。
- **A.** パワーウインドーのはさみ込み防止機能の初期設定が必要です。**3-24** ページ (初期設定のしかた) をお読みください。

2. 必読! 安全なドライブのために

とくに重要な項目ですのでしっかりお読 みください。

安全運転が第一

お車に装備されているシートベルト、SRSエアバッグシステム、ABS(アンチロックブレーキシステム)などの安全装備も、乗員の安全確保には限界があります。法定速度を厳守するとともに、スピードを控えめにして安全運転に心がけてください。

出発の前に(お車の確認)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-2
荷物を積むときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-5
お子さまを乗せるときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-6
運転席にすわって・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-11
エンジンをかけるときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-12
走行するときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-13
駐車するときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-19
給油するときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-22
オートマチック車を運転するときは・・・・・・・・・・・・・	2-24
SRSエアバッグ車を運転するときは・・・・・・・・・・・・・	2-26
4WD車を運転するときは・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-28
ターボ車を運転するときは・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-29
こんなことにも注意して・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-30
エコドライブをしましょう・・・・・・・・・・・	2-35

出発の前に(お車の確認)

日常点検を確実に



64L20180

車の走行距離、使用状態から判断した 適切な時期に実施してください。

→ メンテナンスノート (日常点検)

こんな症状に気づいたときは



80J009


▲ 注意

次のような場合はマツダ販売店で点 検を受けてください。

- ●地面に油や液の漏れたあとが残っ ている
- ブレーキ液が不足している
- ●いつもと違うにおい、音、振動が ある
- ●ハンドルやブレーキを操作したと きの感じがいつもと違う

タイヤの空気圧をチェック


- 定期的に点検・調整してください。 この車の指定空気圧は、運転席ドア の開口部に貼付してある「空気圧ラ **ベル**」(1)で確認できます。
 - → メンテナンスノート (日常点検)



70K115

- 空気圧が不足したまま走行すると、 タイヤの両端が摩耗する原因となり ます。また、燃費が悪くなります。
- 偏平タイヤ (165/55R15 75V) は、 見た目では空気圧の不足がわかりに くいので注意が必要です。

空気圧が極端に低いまま走行する と、タイヤがバースト(破裂)して 思わぬ事故につながるおそれがあり ます。



72J20040

▲ 注意

指定空気圧を守らないと車の性能が 十分に発揮できず、次のようなこと が起きるおそれがあり、思わぬ事故 につながったり、故障の原因となっ たりするおそれがあります。

- ●走行安定性が悪化する
- ●ブレーキをかけたときの制動距離 が伸びる
- ●正確なタイヤ回転速度が検出でき なくなって、次の機能が正常に作 動しなくなる
 - ABS
 - DSC&TCS(タイプ別装備)
 - •レーダーブレーキサポート (RBS) (タイプ別装備)
 - エマージェンシーストップシグ ナル (ESS) (タイプ別装備)
- ●4WD車では、その性能が十分に発 揮できないばかりでなく、駆動系 部品に悪影響をあたえる


バッテリーについて

この車は、次のバッテリーを搭載して います。

- ●鉛バッテリー(全車共通) 車の電源供給に使用されています。
- リチウムイオンバッテリー (エネチャージ装備車のみ)

車の電装品に電気を供給するために 使用されています。

→ 4-61ページ(エネチャージ)



- (1) 鉛バッテリー
- (2) リチウムイオンバッテリー

各バッテリーについて、次の「鉛バッ テリー」および「**リチウムイオンバッ** テリー」をお読みいただき、正しい取 扱いをしてください。


バッテリーは少しずつ放電します。 バッテリーあがりを防ぐためには、 1か月に一度は連続して30分以上走 行して充電する必要があります。

■ 鉛バッテリー

鉛バッテリーの液面を点検する

液面が下限(2)より下にあるとき は、バッテリー補充液を上限(1)ま で補充してください。バッテリー液が 不足すると、バッテリーの寿命を縮め るおそれがあります。

→ メンテナンスノート (日常点検)



- ●バッテリー液が不足すると、発熱し て爆発のおそれがあります。
- ●バッテリー端子を外して再び接続す るときは、確実に締め付けてくださ い。ゆるみがあると、火災や故障の 原因となります。

注記

アイドリングストップシステム装備 車は、高性能な専用の鉛バッテリー を使用していますので、次のことを お守りください。守らないとアイド リングストップシステムが正常に作 動しなくなったり、バッテリーの寿 命が短くなったりするおそれがあり ます。

- ●バッテリーを交換するときは、指 定のバッテリーを使用する(指定 外のものを使用しない)
 - → 7-19ページ(鉛バッテリー を交換するときは)
 - **→ 8-2 ページ (サービスデー** タ)
- ●バッテリー端子から電気製品の電 源をとらない

■ リチウムイオンバッテリー


オートマチック車

エネチャージ装備車専用のバッテリー で助手席下(シートアンダーボックス 下)にあります。

- → 5-14ページ (シートアンダーボッ クス)
- リチウムイオンバッテリーは点検不 要です。
- リチウムイオンバッテリーの交換ま たは廃棄については、マツダ販売店 にご相談ください。

リチウムイオンバッテリーの取扱い を誤ると、火災や感雷などを起こし たり、故障の原因となったりするお それがあるため、次のことをお守り ください。

- ●取り外したり分解したりしない
- ●水などで濡らさない
- ●強い衝撃をあたえない
- ●上に乗ったり、荷物を載せたりし
- ●バッテリー端子を外したり、端子 から電気製品の電源をとらない
- 排気ホース(1)を曲げたり、ホー スの上にものを載せたりしてふさ がない



排気管も点検



90 IO1

排気管に穴やひび割れがないか、とき どき点検してください。

▲ 警告

排気管に漏れがあると、排気ガスが 車内に侵入して一酸化炭素中毒のお それがあります。異常を感じたとき は、マツダ販売店で点検を受けてく ださい。

荷物を積むときは

荷物の積みすぎは、車体や走行に悪影響をおよぼします。

▲警告

●燃料や薬品が入った容器、スプレー 缶などを車内に持ち込まないでくだ さい。引火や爆発のおそれがありま す。



00.1004

●インパネの上にものを置かないでください。運転視界をさまたげたり、発進時や走行中に動いたりして、安全運転のさまたげになるおそれがあります。また、万一の事故で助手席SRSエアバッグが正常に作動しなかったり、助手席SRSエアバッグがふくらんだときに飛ばされたりして、けがのおそれがあります。



80J070

▲ 注意

●車内に荷物を積み重ねないでください。視界のさまたげになるばかりでなく、急ブレーキで荷物が飛び出し、思わぬ事故につながるおそれがあります。



●動物を乗せるときは、動きまわらないように注意してください。運転のさまたげになったり、急ブレーキのときなどに思わぬ事故につながったりするおそれがあります。

お子さまを乗せるときは

いつもより慎重に安全を確保 し、スピードを控えめに安全 運転を心がけましょう。

お子さまは後席に乗せる



51K0188

- ●できるだけ大人が隣にすわり、お子 さまを見守ってください。
- ●助手席に乗せるとお子さまの不意の 動作が気になったり、お子さまがい たずらしたりして、運転のさまたげ になるおそれがあります。
- お子さま用シートは、お子さまの年齢や体格にあった適切なものを選んでください。
 - → 2-8 ページ (お子さま用シート の使用について)
 - → 3-55ページ (お子さま用シート の選択について)

▲ 警告

- ●後席のお子さまが走行中にドアを開けないように、チャイルドプルーフをご使用ください。
 - → 3-9ページ


(チャイルドプルーフ)

- お子さま用シートを必要としないお子さまをやむをえず助手席に乗せるときは、次のことをお守りください。
 - 助手席を一番後ろに下げてください。助手席を前に出していると、助手席 SRS エアバッグが作動したときの強い衝撃で重大な傷害を受けるおそれがあります。
- お子さまがアームレストやシート下のレール部分など車内の可動部に手や足などを近付けないように注意してください。はさまれてけがをするおそれがあります。

お子さまもシートベルトを着用

▲ 警告

●ひざの上にお子さまを抱かないでください。しっかり抱いていても、衝突のときなどに十分にささえることができず、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。



80J081

- ●必ずシートベルトを着用させてください。
- ●一本のシートベルトを二人以上で使用しないでください。
- ●シートベルトが首やあごにかかるときや、腰骨にかからないようなお子さまには、チャイルドシートやジュニアシートをご使用のうえ、後席に乗せてください。シートベルトを正しく使用しないと、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。



80J082

●首がすわっていないお子さま、ひと りすわりのできないお子さまには、 ベビーシートをご使用のうえ、後席 に乗せてください。

シートベルトで遊ばせない



お子さまをシートベルトで遊ばせな いでください。ベルトを身体に巻き つけるなどして遊んでいるときに、 窒息など重大な傷害を受けるおそれ があります。万一の場合は、ハサミ でベルトを切断してください。

お子さま用シートの使用につ いて

- ●ベビーシートなどの後ろ向きお子さ ま用シートは、助手席で使用するこ とができません。後席に取り付けて ください。
- 安全のため、チャイルドシートおよ びジュニアシートも後席に取り付け てください。
- お子さま用シートは、お子さまの年 齢や体格にあった適切なものを選ん でください。
 - → 3-55ページ(お子さま用シート の選択について)

- 助手席サンバイザーの両面には、助 手席 SRS エアバッグ装備車にお子さ ま用シートを取り付ける場合の禁止 事項などを示した警告ラベルが貼ら れています。お子さま用シートをご 使用の前に、**2-27ページ**の「**助手席** SRS エアバッグに関する警告ラベ **ル**」を必ずお読みください。
- この車には、次のタイプのお子さま 用シートを取り付けることができま す。
 - シートベルトで固定するタイプの お子さま用シート
 - → 3-60ページ(お子さま用シー トのシートベルトによる固定)
 - ISOFIXタイプのお子さま用シート
 - → 3-62ページ(ISOFIX対応お子 さま用シートの固定)
- お子さま用シートの種類によって は、この車に正しく取り付けられな いものがあります。使用する前に、 お子さま用シートに付属の取扱説明 書をよく読み、取り付け方法や取扱 いなどについてご確認ください。
- お子さま用シートには、マツダ純正 品をおすすめします。詳しくは、マ ツダ販売店にご相談ください。
- お子さま用シートを使用していて も、お子さまの安全の確保には限界 があります。スピードは控えめにし て、安全運転に心がけてください。

●助手席には、ベビーシートなどの後 ろ向きお子さま用シートを取り付け ないでください。助手席 SRS エア バッグがふくらむと、お子さま用 シートの背面に強い衝撃が加わり、 生命に関わる重大な傷害を受けるお それがあります。

●やむをえず助手席にチャイルドシー トおよびジュニアシートを取り付け るときは、助手席を一番後ろに下 げ、前向きに取り付けてください。



- ●走行する前に、お子さま用シートが 確実に固定され、ガタつき、ゆるみ などがないことを確認してくださ い。
- ●お子さま用シートを取り付けたシー トの背もたれを倒さないでくださ い。お子さま用シートが適切に固定 されなかったり、衝突したときなど に体がシートベルトの下に滑り込ん だりして、重大な傷害を受けるおそ れがあります。
- ●万一の事故でお子さま用シートに強 い衝撃を受けた場合は、外観に異常 がなくても再使用しないでくださ い。いざというときに性能を十分発 揮できないおそれがあります。

▲ 注意

お子さま用シートは、使用していな いときでもしっかりとシートに取り 付けるか、荷室に収納してください。 シートから取り外したまま客室内に 放置すると、ブレーキをかけたとき などに乗員やものに当たるおそれが あります。

ドアやウインドーの開閉、 シートの調節は大人が行なう

お子さまの手足や首をはさまないよう に、大人が開閉や調節を行なってくだ さい。



パワーウインドーは、お子さまが自 分で操作しないように、ウインドー ロックスイッチをご使用ください。 → 3-22ページ

(ウインドーロックスイッチ)

窓から顔や手を出さない



B0J030

▲ 警告

お子さまが手や顔などを出さないように注意してください。急ブレーキで重大な傷害を受けたり、転落したりするおそれがあります。また、車外のものなどに当たって重大な傷害を受けるおそれがあります。

車から離れるときは


▲ 警告

車から離れるときは、お子さまだけ を車内に残さないでください。

お子さまのいたずらで、車の発進 や火災などの事故を起こすおそれ があります。 ●炎天下の車内は高温になり、お子さまが熱射病にかかるおそれがあります。エアコンをつけていても、車内にお子さまだけを残さないでください。



お子さまを荷室に乗せない



▲警告

荷室は人が乗る構造になっていません。お子さまを乗せないでください。 急ブレーキなどで思わぬ事故につながるおそれがあります。

道路上での停車中も、お子さまを荷 室で遊ばせないでください。

運転席にすわって

ハンドル、シート、ミラーの 調節は走行前に



- ●走行中にハンドルの調節(タイプ別 装備) やシートの調節、ルームミ ラーやドアミラーの調節をしないで ください。ハンドル操作を誤った り、前方不注意となったりして、思 わぬ事故につながるおそれがありま す。
 - → 3-30ページ

(チルトステアリング)


- → 3-30ページ(前席シート)
- → 3-25ページ (ルームミラー、ドアミラー)
- ●背もたれを必要以上に倒さないでく ださい。ヘッドレストやシートベル トが本来の機能を発揮できません。

シートベルトは正しく着用




- ●走行前にシートベルトを正しく着用 してください。
- ●助手席や後席の同乗者全員にシート ベルトを着用させてください。
 - → 3-40ページ (シートベルト)

運転席の足元付近にものを置 かない



空き缶などを足元に放置しないでく ださい。ペダル操作ができなくなっ て思わぬ事故につながるおそれがあ ります。


車にあったフロアマットを 適切に使用する



ペダル操作のさまたげになって思わ ぬ事故につながるおそれがあります ので、次のことをお守りください。

- ●足元の形にあわないフロアマット を使わない
- ●フロアマットを重ねて敷かない
- ●フロアマットは固定具などで確実 に固定する

マツダ純正フロアマットの例




※運転席および助手席側のフロア (カーペット下) には、マツダ純 正フロアマットに付属する固定具 を取り付ける穴があります。

- √lm アドバイス ―

この車専用のマツダ純正フロアマッ トのご使用をおすすめします。

エンジンをかけるときは

換気が悪いところでエンジン をかけたままにしない



- ●車庫の中など、換気が悪いところで エンジンをかけたままにすると、一 酸化炭素中毒のおそれがあります。
- ●エンジンをかけた状態で、バックド アを開けたままにしないでくださ い。排気ガスが車内に侵入します。
- ●車内で排気ガスのにおいがしたとき は、すべての窓を全開にし、エアコ ン、ヒーターの内外気切替えを外気 導入に切り替え、ファンを強にして 換気します。換気してもにおいが消 えないときは、すみやかにマツダ販 売店で点検を受けてください。

窓越しのエンジン始動はしな い



運転席にすわり、ブレーキペダルを踏 んでからエンジンを始動してくださ L10

窓越しのエンジン始動はしないでく ださい。思わぬ事故につながるおそ れがあります。

→ 4-10ページ

(エンジンのかけかた)

走行するときは

周囲をよく確認してから発進する



▲ 注意

- ●周囲の安全をしっかりと確認してか ら発進してください。
- ●バックミラーだけでは後方の安全が 十分に確認できません。車を後退さ せるときは、車から降りて自分の目 で後方を確認してください。

エンジン始動直後の空ぶかし や急発進、急加速をしない



エコドライブのため、空ぶかしや急発 進、急加速はしないでください。

→ 2-35ページ (エコドライブをしましょう)

注記

エンジン始動直後は暖まっていない ので、空ぶかしや急発進、急加速を すると、エンジン故障の原因となり ます。


携帯電話やカーナビゲーショ ンなどに気を取られないで



⚠ 警告

- ●運転者は、走行中に自動車電話や携帯電話などを使用しないでください。 会話や電話の操作に気を取られ、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ●運転者は、走行中にテレビを見たり、カーナビゲーションやオーディオなどを操作したりしないでください(各々別売り)。前方不注意で思わぬ事故につながるおそれがあります。

ハンドルの中に手を入れてス イッチなどを操作しない



▲ 警告

ハンドル操作のさまたげになり、思 わぬ事故の原因となります。


ブレーキペダルに足を乗せた まま走行しない

▲ 注意

ブレーキ部品が早く摩耗したり、ブレーキ装置が過熱したりして、効きが悪くなるおそれがあります。

クラッチペダルに足をのせた まま走行しない

マニュアル車




▲注意

クラッチが早く摩耗したり過熱したりして、思わぬ事故につながるおそれがあります。

必要以上に長い時間、半クラッチ操作 を行なわないでください。

走行中はニュートラルにしない



80,103

▲ 注意

緊急時以外は、走行中にチェンジレバーまたはセレクトレバーをニュートラルに入れないでください。エンジンブレーキがまったく効かないため、思わぬ事故の原因となります。

こんなときどうする?

●警告灯が点灯したら?

ただちに安全な場所に停車して処置 をしてください。

- → 1-10ページ (警告灯)
- ・床下に強い衝撃を受けたら?

ただちに安全な場所に停車し、ブレーキ液や燃料が漏れていないか、 排気管などに異常がないか点検して ください。異常が見つかったとき は、マツダ販売店にご連絡ください。

● タイヤが突然パンクしたら?

ハンドルをしっかり握り、慎重にブレーキをかけて徐々にスピードを落とし、安全な場所に停車してください。

- **→ 7-2ページ (パンク)**
- ブレーキペダルが重く感じたら?

車には、エンジンの負圧を利用して ブレーキペダルを踏む力を軽減する ブレーキ倍力装置がついています。 エンジンの負圧が低下していると、 ブレーキペダルを踏んだときに重く 感じることがありますが、異常では ありません。そのままペダルを強く 踏んでください。

長い下り坂ではエンジンブ レーキを使用する

長い下り坂ではエンジンブレーキ (※)を併用してください。アクセル ペダルから足を離し、走行速度にあわ せて、次のようにシフトダウンしま す。

マニュアル車

ギヤを1速ずつおとします。

→ 4-18ページ

(チェンジレバーの操作)

マニュアルモードなしCVT車

S(スポーツ) モードスイッチを ON に するか、セレクトレバーを口にしま す。


マニュアルモード付CVT車

パドルシフトスイッチ (-側)を操作し て、適切なギヤポジションにします。

→ 4-19ページ

(セレクトレバーの操作)

※エンジンブレーキとは、走行中にア クセルペダルから足を離したときに 起こるブレーキ効果のことをいいま す。エンジンブレーキは低速ギヤほ どよく効きます。



ブレーキペダルを踏み続けると、ブ レーキ装置が過熱してブレーキが効 かなくなるおそれがあります。

横風が強いときは



トンネルの出口や橋のト、大型トラッ クが通り過ぎるときなどに、横風を受 けて車が横に流されることがありま す。あわてずハンドルをしっかり握 り、徐々にスピードを落として進路を 立て直してください。

滑りやすい路面ではゆっくり 走る



80,103

▲注意

濡れた路面や凍結路、積雪路などでは、急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドル、急激なエンジンブレーキなど「急」のつく運転はしないでください。スリップ事故につながるおそれがあります。

水たまりを高速で通り抜けない




72J20350

▲ 注意

水たまりや濡れた路面を高速で走行すると、タイヤと路面の間に水の膜ができ、タイヤが浮いた状態になることがあります。これをハイドロプレーニング現象といい、ハンドルやブレーキがまったく効かなくなって思わぬ事故につながるおそれがあります。

水たまりを走行したあとや洗 車後はブレーキの効きを確認



- ●周囲の安全を確かめてから低速でブレーキペダルを数回踏み、ブレーキの効きを確かめてください。
- ブレーキの効きが悪いときは、効きが回復するまで低速で繰り返しブレーキペダルを軽く踏み、ブレーキ装置のしめりを乾かしてください。

冠水した場所は走行しない



80 I04

万一、冠水した場所を走行したときは、ブレーキの効きを確かめながら安全な場所に停車し、マツダ販売店にご連絡ください。また、次の項目などについて点検を受けてください。

- ブレーキの効き具合
- ■エンジン、トランスミッション、デファレンシャルなどのオイル量および質の変化(オイルが白濁している場合は、水が混入していますのでオイル交換が必要です)
- ◆ベアリング、ジョイント部などの潤 滑不良

注記

冠水した場所や、深い水たまりを走行しないでください。エンスト、電装品のショート、エンジン破損などの原因になります。

スタック (立ち往生) したと きは

- ぬかるみや砂地などで、駆動輪が空転して脱出できなくなることをスタックといいます。
- 前進と後退を繰り返すときは、駆動 装置などが損傷するおそれがあるた め、次のことに注意してください。
 - オートマチック車は、セレクトレバーを確実に入れてからアクセルを軽く踏んでください。
 - 数回行なっても脱出できないとき は、操作を中止してください。
- タイヤの下に石や木を入れると脱出 しやすくなります。
- DSC & TCS 装備車では、TCS(トラクションコントロールシステム)が脱出に適さないときがあります。そのようなときは、DSC & TCS OFF スイッチを操作して TCS (トラクションコントロールシステム)を作動停止の状態にしてください。
 - → 4-34ページ (DSC & TCS 装備 車の取扱い)

▲警告

脱出しようとする前に、周囲の安全 を十分に確認してください。勢いよ く発進して事故を起こすおそれがあ ります。

注 記

タイヤを高速で空転させないでください。タイヤが異常に過熱して破損したり、駆動装置が損傷したりするおそれがあります。



80J04


駐車するときは

パーキングブレーキをしっか りとかけて

■ 平らな場所に駐車するときは

- ブレーキペダルを踏んだまま、 パーキングブレーキをしっかり とかけます。
 - → 4-16 ページ (パーキング ブレーキの操作)

オートマチック車



(1) パーキングブレーキペダル

マニュアル車



(2) パーキングブレーキレバー

- - ブレーキペダルからゆっくり と足を離し、車が動き出さな いことを確認してください。
 - → 4-19ページ (セレクトレバーの操作)
 - → 4-18ページ (チェンジレバーの操作)

▲ 注意

- ●平らな場所に少しの間駐車するときでも、安全のため、セレクトレバーを P に入れるか、チェンジレバーをRまたは1速に入れてください。
- ●寒冷時にパーキンングブレーキをかけると、凍結して解除できなくなるおそれがあります。坂道を避け、平らな場所に駐車してください。
 - → 6-13ページ (パーキングブレーキ)

■ 坂道に駐車するときは

□、②は、平らな場所で駐車するときと同じ操作です

- $\boxed{ マニュアル車 }$ は、下り坂ではチェンジレバーを R(リバース)、上り坂では $\boxed{ 1$ 速に入れてください。
 - 3 市販品の輪止めや石などでタイヤを固定し、車が動き出さないようにしてください。

▲警告

急な坂道には駐車しないでください。 無人で車が動き出すなど、思わぬ事 故につながるおそれがあります。

エンジン停止後に冷却ファン が作動することがあります

エンジン冷却水温が高い場合、エンジンを停止させたあとでもエンジンルーム内の冷却ファンが駆動しますが、異常ではありません。冷却水の温度が下がると、自動的にファンが停止します。

▲注意

動いているファンに近づかないでください。手や髪、衣類などが巻き込まれると、けがのおそれがあります。

車を移動するときはエンジン をかけて

▲注意

坂道を利用して惰性で車を移動しないでください。ハンドルをまわすときやブレーキペダルを踏むときに強い力が必要となって、思わぬ事故を起こすおそれがあります。

エンジンをかけたまま仮眠し ない



72,12040

▲ 警告

- ●周囲の状況や風向きで排気ガスが車 内に侵入し、一酸化炭素中毒のおそ れがあります。
- ●無意識にセレクトレバーやチェンジレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込んだりして、思わぬ事故を起こすおそれがあります。
- ●無意識にアクセルペダルを踏み続けると、エンジンや排気管が過熱して 火災のおそれがあります。

燃えやすいものの近くに駐車 しない



80J046

▲警告

枯れ草、紙くず、ベニヤ板などの可燃物の近くに車を止めないでください。 排気管や排気ガスが高温になるため、 火災のおそれがあります。

車から離れるときはエンジン を止めてドアを施錠



70K20010

少しの間でも車から離れるときは、現金や貴重品を車内に放置しないでください。
盗難のおそれがあります。

▲警告

エンジンをかけたまま車から離れないでください。火災や盗難など思わぬ事故につながるおそれがあります。

車内にパソコンや携帯電話などを放置しない

盗難にあったり、水分や湿気または温度変化などにより故障したりするおそれがあります。

ライターやメガネなどを放置 しない



- ●炎天下で駐車するときは、車内にラ イターやスプレー缶、プラスチック 製品(メガネやカード、CD ケース など)や炭酸飲料缶を放置しないで ください。車内が高温になるため、 ライターやスプレー缶の自然発火や 爆発による火災、メガネやカード、 CD ケースなどの変形やひび割れ、 炭酸飲料缶の破裂を起こすおそれが あります。
- ●操作部が露出しているライターやス プレー缶をグローブボックスや小物 入れなどに入れたり、床やシートの すきまに落としたままにしたりしな いでください。荷物を押し込んだと きやシートを動かしたときに、ガス が噴出して火災につながるおそれが あります。

給油するときは

→ 5-2ページ (燃料給油口)

火気に気をつけて



必ず次のことをお守りください。

- ●エンジンを止めてください。
- ●給油中はドアや窓を閉めてくださ い。
- ●ガソリンは引火性が高いため、タ バコなどの火気は厳禁です。

セルフスタンドで給油すると きは

▲ 警告

セルフスタンドで給油するときは必ず次のことをお守りください。

●フューエルキャップを開ける前に、車体または給油機の金属部分に手を触れて、身体の静電気(※)を除去してください。身体に静電気を帯びていると、放電による火花で燃料に引火し、やけどのおそれがあります。

また、給油中は車内にもどらない でください。再び帯電するおそれ があります。

- ●給油口には、静電気除去を行なった方以外の人を近づけないでください。
 - ※空気が乾燥すると、身体に多くの静電気が帯電します。また、かさね着をすると、繊維の摩擦により静電気が発生します。とくに乾燥する季節は注意してください。
- ●フューエルキャップはゆっくりと ゆるめ、空気が抜ける音が止まっ たらキャップを開けます。急に開 けると燃料タンク内の圧力が急激 に抜け、燃料が吹き出すおそれが あります。
- ●給油口に給油ノズルを止まるところまで確実に差し込んでください。ノズルを確実に差し込まないと、燃料が吹きこぼれるおそれがあります。

▲ 警告

- ●給油ノズルのレバーを止まるところまで確実に引いてください。
- ●給油ノズルの自動停止(オートストップ)機能が作動したら、給油を終了してください。自動停止後に継ぎ足し給油をすると、燃料があふれ出るおそれがあります。



- ※給油機によっては、早期に自動停止機能が作動して給油できない場合があります。スタンド従業員の指示にしたがってください。
- ●燃料をこぼさないようにしてください。こぼれた場合は、ただちにやわらかい布などでふき取ってください。火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。また、そのまま放置すると、塗装のしみ、変色、ひび割れの原因となります。
- ●給油後は、給油ノズルを確実にもとの位置にもどし、フューエルキャップをしっかりと閉めてください。 キャップが確実に閉まっていないと、燃料が漏れたり、火災が発生したりするおそれがあります。
- ●燃料は人体に有害な物質を含んでいます。気化した燃料を吸い込まないでください。
- ●そのほか、スタンドに掲示されている注意事項をお守りください。

無鉛ガソリン以外は使用しない

注記

有鉛ガソリンや粗悪ガソリン、その ほかの燃料(アルコール系、軽油な ど)を使用すると、エンジンや燃料 配管系などに悪影響をおよぼします。

オートマチック車を 運転するときは

オートマチック車には特有の操作上の注意があります。4-19ページの「オートマチック車」もあわせてお読みいただき、正しい取扱いをしてください。 ※本書で「オートマチック車」と記載されている場合、「CVT車」を示しています。

クリープ現象に注意して

エンジンをかけて停車しているとき、セレクトレバーが[P][N]以外に入っていると、アクセルペダルを踏まなくても車がゆっくり動きます。これをクリープ現象といいます。

▲注意

- ●セレクトレバーを P N 以外に入れているときは、ブレーキペダルをしっかり踏んでください。
- ●エンジン始動直後やエアコン作動時 は、クリープ現象が強くなることが あります。とくにしっかりブレーキ ペダルを踏んでください。

- dm アドバイス -

CVT車もクリープ現象があります。

R (リバース) ポジション 警告ブザー

セレクトレバーを \mathbb{R} に入れると室内で警告ブザーが鳴り、セレクトレバーが \mathbb{R} に入っていることを運転者に知らせます。

ー√トハアトバイス⊸

R (リバース) ポジション警告ブザーは、車外の人に車の後退を知らせるためのものではありません。


ペダルの踏み間違いに注意

▲警告

アクセルペダルとブレーキペダルを 踏み間違えると、思わぬ事故につな がります。

ペダルの踏み間違いを防ぐため、エンジンをかける前にアクセルペダルとブレーキペダルを実際に足で踏んで、位置を確認してください。

ブレーキペダルは右足で踏む



- (1) パーキングブレーキ
- (2) ブレーキペダル
- (3) アクセルペダル

左足では適切なブレーキ操作ができま せん。ブレーキペダルは右足で踏む習 慣をつけてください。

セレクトレバーを操作すると きは


- ●前進と後退を繰り返すときなどは、 セレクトレバーを R に入れたこと を忘れることがあります。車を後退 させたあとは、すぐに R から N に入れる習慣をつけてください。
- 切り返しなどで前進と後退を繰り返 すときは、完全に停車してからセレ クトレバーを操作してください。

アクセルペダルを踏んだままでセレ クトレバーを操作しないでください。 急発進して事故を起こすおそれがあ ります。

セレクトレバーの位置は目で 確認

始動時や降車時は P 、前進時は D 、 後退時は R に入っていることを目で 確認してください。

車から離れるときは



エンジンをかけたまま車から離れな いでください。万一、セレクトレバー がP以外に入っていると、車がひ とりでに動き出すおそれがあります。 また、車に乗り込むときに誤ってセ レクトレバーを動かしたりアクセル ペダルを踏み込んだりして、思わぬ 急発進のおそれがあります。

SRSエアバッグ車を 運転するときは

SRS エアバッグシステムの効果を発揮 させるために、**3-46 ページ**の「**SRS エアバッグ**」もあわせてお読みいただ き、正しい取扱いをしてください。

シートベルトは必ず着用



65J10

▲ 警告

SRSエアバッグシステムは、シートベルトに代わるものではありません。シートベルトと併用することで、その効果を発揮するシートベルトの補助拘束装置です。したがってSRSエアバッグシステムが装備されている車であっても、シートベルトを必ず着用してください。

着座姿勢

瞬時にふくらむ運転席・助手席 SRS エアバッグにより強い衝撃を受けるおそれがあるため、運転者および助手席の同乗者は、シートに奥深くすわり、背もたれに背中を軽くつけてください。また、シートを前方に出しすぎないようにシートの位置を調節してください。




80J01

▲警告

ハンドルやインパネに、顔や胸など を近づけたり、足を置いたりしない でください。SRSエアバッグが作動 したときの強い衝撃で、重大な傷害 を受けるおそれがあります。

SRS エアバッグシステムを 正常に機能させるために



66K2054

▲警告

- ●ハンドルを交換する、ハンドルの パッド部にステッカーを貼る、色を ぬる、カバーで覆うなどの改造をし ないでください。
- ●インパネ上面には、ステッカーを 貼ったり色をぬったりしないでくだ さい。また、アクセサリーや芳香 剤、ETC 車載器やポータブルカー ナビなどを取り付けたり置いたり、 傘などを立てかけたりしないでくだ さい。
- ●フロントガラスやルームミラーにア クセサリー(マツダ純正用品を除く) などを取り付けないでください。

助手席 SRS エアバッグに関 する警告ラベル

助手席サンバイザーの両面には、次の 警告ラベルが貼られています。このラベルは、助手席 SRS エアバッグが作動 したときにお子さま用シートにあたえる影響と、お子さま用シートの取り付けに関する禁止事項を示しています。 この車の助手席にお子さま用シートを 取り付ける場合は、警告ラベルの説明 および参照先の項目をよくお読みになり、適切に取り付けてください。



警告ラベルの説明

シンボルマークーシンボルマークの意味



助手席SRSエアバッグ 装備車の助手席に、後 ろ向きのお子さま用 シートを取り付けて、 お子さまを乗せること を禁止



助手席SRSエアバッグ がふくらむと、後ろ向 きお子さま用シートお よびお子さまに強い衝 撃が加わることを表示



詳しくは、取扱説明書 (本書)を読むことを 指示

- → 2-8 ページ(お子) さま用シートの使 用について)
- → 3-55 ページ(お 子さま用シートの 選択について)

助手席には、ベビーシートなどの後 ろ向きお子さま用シートを取り付け ないでください。助手席 SRS エア バッグがふくらむと、お子さま用 シートの背面に強い衝撃が加わり、 生命に関わる重大な傷害を受けるお それがあります。

(4WD車を運転するときは

4WD車には特有の操作上の注意があり ます。正しい取扱いをしてください。

路面の状況に注意して走行する

▲ 注意

4WD 車は、雪道、急坂路、砂地、 ぬかるみなどのタイヤがスリップし やすい路面で優れた走行性能を発揮 しますが、万能ではありません。ま た、オフロード(不整地)、ラリー 専用車ではありません。次のことを お守りください。

- ●砂地やぬかるみなど、タイヤが空 転しやすいところでは連続走行し ないでください。
- ●ブレーキ性能は2WD車と比べてほ とんど差がありません。滑りやす い路面での走行には十分車間距離 をとってください。アクセル、ハ ンドル、ブレーキの操作も、2WD 車と同様に慎重に行なってくださ
- ●渡河走行や水中走行をしないでく ださい。



(ターボ車を運転するときは)

ターボ車には特有の操作上の注意があります。正しい取扱いをしてください。

ターボとは

エンジンに多量の空気を送り込んで、より大きな馬力を引き出す精密装置です。 ターボ装置には高温で超高速回転する 羽根が取り付けられており、その軸受 部をエンジンオイルで潤滑・冷却して います。

注記

ターボ装置の潤滑や冷却を適切に行なうために、次のことをお守りください。守らないと、ターボ軸受部の固着や異音の原因となります。

●エンジン始動直後などのエンジンが暖まっていないときは、空ぶかしや急発進、急加速をしないでください。



82K006

注記

- ●高速走行直後や登坂走行直後などは ターボ装置の温度が高くなっている ため、2~3分のアイドリング運転 をしてターボ装置を冷やしてから、 エンジンを止めてください。
 - アイドリング運転をしてエンジン オイルを冷やすことで、ターボ 装置の温度が下がります。
 - アイドリングストップシステム装備車では、エンジンオイルと、エンジンオイルと、エンジンオイルと、エンジン自動停止のスタンバイドリングストップ表示灯が点灯しない、ストップ表示灯が点灯しない。このとき、で車前の減速時または停車時に、エンジンが自動停止しません。
 - → 4-49 ページ (アイドリング ストップ システム)
- ●エンジンオイル、オイルフィルター は定期的に交換してください。
 - → 2-34 ページ (エンジンオイルを交換するときは)

(こんなことにも注意して

車検を受けるときの注意

DSC & TCS 装備車をテスターに乗せる 場合は、DSC&TCS OFFスイッチを操 作して、次の機能を作動停止(OFF) の状態にしてください。

→ 4-36ページ (DSC&TCS OFFスイッチ)


- TCS(トラクションコントロール システム) および DSC (ダイナ ミック・スタビリティ・コント ロール)
- レーダーブレーキサポート (RBS)
- 誤発進抑制機能

詳細については、マツダ販売店にご相 談ください。

−√lm アドバイス −

RBS OFF スイッチを操作しても、 DSC & TCS は作動停止(OFF) しま せん。

マッチ、タバコの火は確実に 消す



- ●マッチ、タバコの火は確実に消し、 吸いがらを入れた灰皿(別売り)は 完全に閉めてください。
- **●灰皿(別売り)の中に吸いがらをた** めすぎたり、紙など燃えやすいもの を入れたりしないでください。

外装部品に力をかけすぎない

注記

スポイラー、リヤバンパー、サイドス カートなどに強い力をかけないでく ださい。破損するおそれがあります。

段差などに注意して

注記

次のような場合は、バンパーまたは 車両下部が破損するおそれがありま す。十分注意してください。


- ●路肩など段差がある場所への乗り 入れ
- ●わだちやくぼみなどがある道路の 走行

植込み型心臓ペースメーカーなどをご使用の方へ

アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム装備車

▲警告


- ●植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器(ICD)を使用している方は、アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム装備車の各発信機(下図参照)から約22 cm 以内の範囲に、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器(ICD)が近づかないようにしてください。電波が植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器(ICD)の作動に影響をあたえるおそれがあります。
- ●植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器 (ICD) 以外の医療用電気機器を使用している方は、アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム装備車の電波が医療用電気機器の作動に影響をあたえる場合があるため、医療用電気機器製造業者などへ影響を確認してください。
- ●詳しくは、マツダ販売店にお問い合わせください。



72M2055

- (1) 前席ドア車外発信機(※イラストは運転席ドア側)
- (2) 車室内発信機
- (3) 荷室発信機
- (4) バックドア車外発信機

不正改造はしない



64L2017

▲警告

- ●この車に適さない部品を取り付けたり、自己流のエンジン調整や配線をしたりしないでください。思いがけない火災や事故を起こしたり、不正改造になったりすることがあります。
- ●無線機、オーディオ (別売り)、 ETC車載器などの電気製品の取り付け、取り外しをするときは、マツダ販売店にご相談ください。また、バッテリー端子から電気製品の電源をとったり、アース線を直接つないでください。電子部品のはたらきをさまたげたり、火災起こしたりするおそれがあります。
- ●ホイール、ホイールナットは指定のマツダ純正品以外を使用しないでください。走行中にナットがゆるんでホイールが外れるなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、燃費や走行安定性が悪化したり、故障の原因となったりします。

注記

ディスチャージヘッドライト装備車では、次のような改造をするとオートレベリング機能(自動光軸調整機能)が正常に作動しなくなるおそれがあります。

- ◆サスペンションの改造(車高やサスペンションの硬さ変更)
- ●指定サイズ以外のタイヤやホイー ルの装着

部品の取り付け、取り外し、 修理をするときは

▲警告

SRS エアバッグ、 シートベルトプリテンショナーは、その機能に影響をあたえる部品に手を加えると、思いがけないときに作動したり、必要なときに正常に作動しなかったりすることがあります。

次のような場合は、システムに悪影響をおよぼします。事前にマツダ販売店にご相談ください。

- ●ハンドルの取り外し、ハンドルま わりの修理など
- ●インパネまわり、前席下の修理および電気配線の修理
- ●オーディオ用品などの取り付け
- ●ダッシュボード周辺の板金塗装お よび修理
- ●前席の交換およびシートまわりの 修理
- ●センターピラーまわりの修理

アクセサリーの取り付けに気 をつけて



เก.เกล

▲ 警告

窓ガラスにアクセサリーを取り付け ないでください。アクセサリーや吸 盤が視界をさまたげたり、吸盤がレ ンズのはたらきをして火災を起こし たりするおそれがあります。また、 SRSエアバッグが作動したときに、 アクセサリーが飛んでけがのおそれ があります。

飲み物などをこぼしたときは

▲ 警告

車内に水などをかけたり、飲み物などをこぼしたりしないでください。次のような部品が故障したり、火災の原因になったりするおそれがあります。万一、飲み物などをこぼした場合は、すみやかにマツダ販売店で点検を受けてください。

- SRSエアバッグシステム
- サビゲーションまたはオーディオ (各々別売り)
- スイッチ、配線などの電気部品
- ●セレクトレバー、シートベルト バックルなどの可動部分

エンジンオイルを交換すると きは

■ 定期的に交換する

- 標準的な使用方法では、エンジンオイルは10,000 km (ターボ車は5,000 km) ごと、または6か月ごとのどちらか早い方で交換し、エンジンオイルフィルターは10,000 kmごとに交換してください。
- ●厳しい条件(シビアコンディション)で使用した場合は、標準的な場合より早めの交換が必要です。
 - **→ メンテナンスノート**

注記

交換時期を守ってください。劣化したオイルや目詰まりしたフィルターは、エンジン故障や異音の原因となります。交換については、マツダ販売店へお申し付けください。

■ エンジンオイルの規格/粘度

使用するエンジンオイルにより燃費な どの性能は左右されるため、次の表 1、 表2をそれぞれ満たすオイルを使用し てください。オイルは、マツダ純正オイ ルのご使用をおすすめします。

→ 8-1ページ (サービスデータ)

表1

規格		オイル性能
API(%1)/ ILSAC(%2)	SN/GF-5	高
	SM/GF-4	
	SL/GF-3	

表2

規格	ターボなし車	ターボ車
SAE粘度 (※3)	0W-20	5W-30

- ※1 API 規格とは、アメリカ石油協会 が定めた規格でエンジンオイルの 品質グレードを表しています。
- ※2 ILSAC 規格とは、国際潤滑油標準 化認証委員会が定めた自動車用工 ンジンオイルの規格で、API 規格 をベースに省燃費・耐久性などの 性能がさらに優れたオイルである ことを示します。
- ※3 SAE粘度とは、潤滑油の粘度を定 めた規格です。

左側の数字(Wの付く数字)は低温 時の粘度を意味し、この数字が小 さいほど寒さに強くエンジンの始 動性が良いことを示します。右側 の数字は高温時の粘度を意味し、 この数字が大きいほど熱に強く、 エンジンの保護性能に優れていま す。

-ۥใm アドバイス −


OW-20は新車時に充填されている燃 費性能に優れたオイルです。 (ターボなし車)

エコドライブをしましょう

- → 3-66ページ(エコドライブアシス ト照明)
- → 4-62ページ (エコ運転表示機能)

タイヤの空気圧を適正に

- タイヤの空気圧が低いとガソリンを 多く消費します。適正な空気圧にし てください。
- この車の指定空気圧は、運転席ドア の開口部に貼付してある「空気圧ラ **ベル**」(1)で確認のうえ、調整して ください。



不要な荷物は積まない

燃費が悪化したりタイヤが早く摩耗し たりするなど、車に悪影響があります。

暖機運転は適切に

次のような場合は、数十秒から数分程 度の暖機運転を行なってから、走行を 開始してください。

- ●長期間お車を使用しなかったとき
- 寒冷地などで極低温(-10°C以下を 目安) にあるとき

上記以外の場合はエコドライブのた め、エンジンを始動したらすみやかに 走行を開始してください。

注記

エンジン始動直後は暖まっていない ので、空ぶかしや急発進、急加速を すると、エンジン故障の原因となり ます。

-√lm アドバイス ―

状況によって異なりますが、一般的 に暖機運転によって、5 分間で 160 mL程度の燃料を消費すると言われて います。

急発進、急加速、急ブレーキ など「急」のつく運転はしない



空ぶかしをしない



燃料を消費するだけで、何の効果もあ りません。

車速に応じたギヤで走行する

低速ギヤを使って高いエンジン回転で 走行すると燃費が悪くなります。走行 速度に応じた正しいギヤをお使いくだ さい。

ИЕМО			

3. 運転する前に

●ドアの開閉	
*-·····	3-2
ドア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-4
キーレスエントリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-9
携帯リモコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-13
● 警報装置	
セキュリティアラーム(警報装置)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-18
● ウインドーの開閉	
パワーウインドー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-21
● 各部の調節	
ルームミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-25
ドアミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-26
チルトステアリング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-30
● シートの調節	
前席シート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-30
後席シート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-35
フルフラットシート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-38
● シートベルト	
シートベルトについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-40
シートベルトの着用のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-42
シートベルトの取扱いとお手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-44
シートベルトプリテンショナー(前席のみ)・・・	3-44
シートベルト可変ロードリミッター	
(前席のみ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-46
● SRSエアバッグ	
SRSエアバッグ車を運転するときは ······	
SRSエアバッグシステムの取扱い・・・・・・・・・・	3-48
SRSエアバッグシステムの作動 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3-51

廃棄と廃車・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-54
 お子さま用シートの選択について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-54
お子さま用シートの選択について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-54
お子さま用シートのシートベルトによる固定・・・ ISOFIX対応お子さま用シートの固定・・・・・・・ メーター メーターの見かた・・・・・・ 警告灯・表示灯の見かた・・・・・・・ スイッチの使いかた ライトスイッチ・・・・・・ フォグランプスイッチ・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ISOFIX対応お子さま用シートの固定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-55
● メーター メーターの見かた・・・・・・ 警告灯・表示灯の見かた・・・・・ ● スイッチの使いかた ライトスイッチ・・・・・ フォグランプスイッチ・・・・・ 光軸調整ダイヤル・・・ 方向指示器スイッチ・・・・ 非常点滅表示灯スイッチ・・・・ ワイパー/ウォッシャースイッチ・・・・・ ホーンスイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-60
メーターの見かた・・・・・・ 警告灯・表示灯の見かた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-62
メーターの見かた・・・・・・ 警告灯・表示灯の見かた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
警告灯・表示灯の見かた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-65
ライトスイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-71
ライトスイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
光軸調整ダイヤル・・・・・・・・・・方向指示器スイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-88
方向指示器スイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-90
非常点滅表示灯スイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-91
ワイパー/ウォッシャースイッチ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3-92
ホーンスイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-92
	3-93
	3-94
リヤデフォッガースイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・	3-95

安全運転が第一

お車に装備されているシートベルト、SRSエアバッグシステム、ABS(アンチロックブレーキシステム)などの安全装備も、乗員の安全確保には限界があります。法定速度を厳守するとともに、スピードを控えめにして安全運転に心がけてください。

キー

キーを紛失したり、車内に閉じ込めたり しないように注意してください。

▲警告

リモコンキーを航空機内へ持ち込む場合は、機内で操作ボタンを押さないでください。また、バッグなどに入れるときは、簡単に操作ボタンが押されないように収納してください。操作ボタンが押されると、電波が発信され、航空機の運航に支障をきたすおそれがあります。

※リモコンキーは、航空機内での使用 が制限される電子機器に該当しま す。


-√mアドバイス ―

盗難などを防ぐため、キーを紛失したときは、すみやかにマツダ販売店にご相談ください。

アドバンストキーレスエント リー&キーレスプッシュボタ ンスタートシステム非装備車

- ◆キーが2本ついています。
- ◆ キーは、エンジンの始動・停止のほか に、ドアの施錠・解錠に使用します。
- すべてのキーにイモビライザー機能 (車両盗難防止装置) がついています。
 - → 4-5ページ

(イモビライザーシステム)



▲ 注意

キーホルダーのアクセサリーなどは必要最小限にしてください。アクセサリーを多数付けたり、重いものを付けたりすると、走行中の振動などでエンジンスイッチに差したキーがまわるおそれがあります。

また、大きなアクセサリーを付けていると、ひざや手などが当たってキーをまわしてしまうおそれがあります。

→ 4-2ページ (エンジンスイッチの 各位置のはたらき)

注記

キーには、精密な電子部品が組み込まれています。電子部品の故障を防ぐため、次のことをお守りください。

- ●インパネの上などの高温になるよう な場所に置かない
- ●落下させるなどして、強い衝撃をあたえない
- ●水洗いをしたり、水中に入れたりしない
- ●磁気を帯びたキーホルダーなどを付けない
- ●テレビやオーディオなど磁気を帯び た機器の近くに置かない
- ●電気医療機器(マイクロ波治療器や 低周波治療器など)の近くに置いた り、身につけたまま治療を受けたり しない

-√lm アドバイス ―

- ●ホームセンターなどでスペアキーを作成しても、イモビライザー機能がないため、ドアの施錠・解錠はできても、エンジンの始動ができません。イモビライザー機能付のマツダ純正のキーにて暗証コードを登録(最大4本)する必要があります。
- ●キーのご購入、暗証コードの登録に ついては、マツダ販売店にご相談く ださい。


アドバンストキーレスエント リー&キーレスプッシュボタ ンスタートシステム装備車

● キーはドアの施錠・解錠に使えますが、エンジンの始動・停止には使えません。エンジンの始動・停止には携帯リモコンをで使用ください。

→ 4-10ページ

(エンジンのかけかた)


- ●携帯リモコン(1)が2個、リモコンに 格納可能なキー(2)が2本ついています。
 - → 3-13ページ(携帯リモコン)



70K00

(3) 作動表示灯

リモコンに格納されているキー(2) は、ロック解除レバー(4)を ◆ 方向 に引きながら取り出します。




(5) 適合証明マーク

−√lm アドバイス −

- ●携帯リモコンには、キーを格納して ください。リモコンの電池が消耗し ているときや故障したときなどに、 ドアの施錠・解錠ができなくなるお それがあります。
- ◆キーのご購入については、マツダ販売店にご相談ください。

キーナンバープレート

キーナンバープレート (2) には、キー 作成時に必要なキーナンバー (1) が打刻されています。



30J1008

-√lm アドバイス

- ●お客様以外の方にキーナンバーを知られないよう、キーナンバープレートは車両以外の場所に、大切に保管してください。万一、キーを紛失したときは、マツダ販売店にキーナンバーを伝えてご相談ください。
- ●お車をおゆずりになるときは、次に 所有される方のために、キーナン バープレートをお車のキーとともに お渡しください。

ドア

▲ 警告

- ●ドアを閉めるときは、シートベルト や荷物などをはさまないようにして ください。半ドア状態になって、走行 中にドアが開くおそれがあります。
- ●エンジンをかけた状態で、バックドアを開けたままにしないでください。排気ガスが車内に侵入して、一酸化炭素中毒のおそれがあります。
- ●火災や盗難などの事故防止のため、 車から離れるときは、エンジンを止 めドアを施錠してください。

▲ 注意

- ●ドアの開閉は、お子さまではなく大人が行ない、手、足、頭などをはさまないように気をつけてください。
- ●ドアを開けるときは、後ろからの車 に注意してください。とくに風が強 い日は注意してください。
- ●バックドアを開けるときは、完全に 開けてください。開けかたが不十分 な場合、思わぬときに閉まって、け がのおそれがあります。
- ●エンジンがかかっているときは、排 気管の真後ろでバックドアを開閉し ないでください。やけどなどのおそ れがあります。

-√lm アドバイス −

- ●少しの間でも車から離れるときは、現金や貴重品を車内に放置しないでください。盗難のおそれがあります。
- ●セキュリティアラームのセット状態 およびドアの開けかたによっては、 警報が作動する場合があります。
 - → 3-18ページ


(セキュリティアラーム)

キー操作による車外からの 施錠・解錠

- **→ 3-9ページ (キーレスエントリー)**
- **→ 3-13ページ (携帯リモコン)**

■ 運転席ドア

キーを差し込んで車の前方向にまわすと 施錠、後ろ方向にまわすと解錠できま す。




/2M1010

■ バックドア

運転席ドアにキーを差し込んで車の前方向にまわすと施錠、後ろ方向にまわすと 解錠できます。


バックドアを開けるときは、解錠後、 ドアハンドル(1)を手前に引きなが らドアを持ち上げます。



72M205

バックドアを閉めるときは


ドア下面右側の手かけ部(2)を持って引き下げます。最後はドアを外側から手で、少し勢いをつけて押し付けます。



▲ 注意

バックドアをささえているダンパース テー(3)の損傷や作動不良を防ぐた め、次のことをお守りください。ス テーが円滑に動かなくなったり、バッ クドアを開けたときに、保持できなく なったりするおそれがあります。

- ●ステーのロッド部(ドア開閉時に摺 動する棒部分) に傷をつけたり、泥 やビニール片、テープなどの異物を 付着させたりしないでください。
- ●ステーに手をかけたり、ものをかけ たりしないでください。




72M00012

車内からの施錠・解錠

■ 前席ドア、後席ドア

ドアを閉めてロックレバー(1)を施錠 側(車の前方向)にすると施錠、解錠側 (車の後ろ方向) にすると解錠できま す。



-イトーハアドバイス ---


解錠時、ロックレバーの赤い表示が見 えます。目安としてください。

■ バックドア


故障や鉛バッテリーあがりなどでバック ドアが解錠できないときは、マツダ販売 店で点検を受けてください。

緊急を要するときは、次の手順で解錠し てください。

1 バックドアのトリム(1)を外しま す。固定しているクリップ(11個) (2) は、マイナスドライバー(市販 品)などで中央部をこじって外しま す。



2 トリム内側にあるレバー(3)を引 き上げると、解錠します。 施錠するときは、レバーを押し下げ ます。



▲ 注意

レバー操作をするときは、バックドアの 穴周囲のエッジ部分をさわらないでく ださい。けがをするおそれがあります。


キーを使わない施錠

-√lmアドバイス -

- 「キーを使わない施錠」をするとき は、キーが手元にあるか確認してく ださい。キーを閉じ込むおそれがあ ります。
- ●アドバンストキーレスエントリー& キーレスプッシュボタンスタートシ ステム装備車の場合、次のような状 況では、「**キーを使わない施錠」**が できない場合があります。
 - 携帯リモコンが車内にある
 - エンジンスイッチが ACC または ON のとき
- → 3-16ページ (携帯リモコン閉じ込み防止機能)


■ 前席ドア

ロックレバー(1)を施錠側(車の前方 向)にして、ドアハンドル(2)を引い たままドアを閉めると施錠できます。



■ 後席ドア


ロックレバー(1)を施錠側(車の前方 向) にして、ドアを閉めると施錠できま す。




キーまたはロックレバー操作 によるパワードアロック

- → 3-9ページ (キーレスエントリー)
- → 3-13ページ(携帯リモコン)

運転席ドアをキーまたはロックレバー (1) 操作で施錠・解錠すると、助手席 /後席/バックドアも同時に施錠・解錠 します。





-√lm アドバイス −

アドバンストキーレスエントリー& キーレスプッシュボタンスタートシス テム装備車の場合、いずれかのドアが 開いていると、キーまたは運転席ドア のロックレバー操作で施錠できない場 合があります。

→ 3-16ページ (携帯リモコン閉じ込み防止機能)

■ ドアロック解除機能

衝突などで SRS エアバッグが作動する と、自動的にすべてのドアロックを解除 します。


-√lm アドバイス -

エアバッグが作動したときでも、ドア ロックモーターの配線やモーター自体 が損傷した場合は、ドアロック解除機 能が作動しません。

チャイルドプルーフによる 施錠・解錠

車内から後席ドアが開かないようにできます。お子さまなどによるドア誤開放を 防止するために使用してください。

- ●後席ドアにあるレバー(1)を LOCK (開かない)の位置にして、ドアを閉めます。車内からはドアが開きません。
- 外からドアを開けることは可能です。



-√mアドバイス -

万一、車内から開ける場合は、窓から 手を出して外側のドアハンドルをご使 用ください。

キーレスエントリー

車から約2 m 以内の範囲で、リモコンキーの操作部を押すと、すべてのドアを施錠・解錠できます。

・施錠したときは、ドアハンドルを引いて施錠されているか確認してください。

▲警告

火災や盗難などの事故防止のため、車 から離れるときは、エンジンを止めて ドアを施錠してください。

注記

リモコンキーには、精密な電子部品が 組み込まれています。電子部品の故障 を防ぐため、次のことをお守りくださ い。

- ●インパネの上などの高温になるよう な場所に置かない
- ●落下させるなどして、強い衝撃をあ たえない
- ●水洗いをしたり、水中に入れたりしない


−√lm アドバイス −

- ●キーレスエントリーの作動距離 は、周囲の影響で変わることがあ ります。また、強い電波などが発 生している場所では、キーレスエ ントリーが作動しないことがあり ます。
- ●少しの間でも車から離れるときは、 現金や貴重品を車内に放置しない でください。盗難のおそれがありま す。
- ●リモコンキーでドアの施錠・解錠 ができないときは、キーを使って 施錠・解錠をしてください。
- ●キーレスエントリーが正しい距離 で作動しないときは、電池の消耗 が考えられます。

→ 6-6ページ (リモコンキーの電池交換)

- ●リモコンキーを必要以上に操作す ると、電池の消耗が早まります。
- ●リモコンキーのご購入、暗証コードの登録については、マツダ販売店にご相談ください。

アドバンストキーレスエント リー&キーレスプッシュボタ ンスタートシステム非装備車




□ //- ☆17

(1) リモコンキー (2) 操作部

-√mアドバイス ――

- ◆次のようなときは、キーレスエント リーが作動しません。
 - いずれかのドアが開いていると、 施錠できません。(解錠はできます)
 - エンジンスイッチにキーを差し込んでいるとき。
- ●1 台の車両で、4 個のリモコンキーまで登録できます。

アドバンストキーレスエント リー&キーレスプッシュボタ ンスタートシステム装備車



- (1) リモコンキー(携帯リモコン)
- (2) 操作部(ロックスイッチ)
- (3) 操作部(アンロックスイッチ)
- (4) 作動表示灯

-dm アドバイス -

- ●次のようなときは、キーレスエント リーが作動しません。
 - いずれかのドアが開いていると、 施錠できません。(解錠はできま す) 車外ブザーが "ピー"と約2秒間鳴 ります。
 - エンジンスイッチが | ACC | または ON のとき。
- ●1台の車両で、4個のリモコンキー(携 帯リモコン)まで登録できます。

アンサーバック機能

キーレスエントリーによるドアの施錠・ 解錠を知らせる機能です。

アンサーバック	初期設定 (工場出荷時)		設定切替え時	
機能	ロック (施錠)	アンロック (解錠)	ロック (施錠)	アンロック (解錠)
非常点滅 表示灯	1回点滅	2回点滅		
室内灯 (スイッチが DOOR位置)		約10秒間	2回点滅	約10秒間

- キーレスエントリーの作動と同時に室 内灯を点灯または点滅させたい場合 は、室内灯スイッチをDOOR位置にし ます。
- ●室内灯が約10秒間点灯したあとは、 徐々に減光しながら消灯します。

→ 5-7ページ (室内灯)

● アドバンストキーレスエントリー& キーレスプッシュボタンスタートシス テム装備車の場合、車外ブザーも鳴り ます。

アンサーバック	初期設定 (工場出荷時)		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
機能	ロック (施錠)	アンロック (解錠)	ロック (施錠)	アンロック (解錠)
車外 ブザー	1回 吹鳴	2回 吹鳴		

-√トーハアドバイス −

- ●アンサーバック機能の設定切替え (カスタマイズ)については、マツ ダ販売店にご相談ください。
- ●アドバンストキーレスエントリー& キーレスプッシュボタンスタートシ ステム装備車は、リクエストスイッ チで施錠・解錠したときにも、アン サーバック機能が作動します。ま た、次の合図が別々にカスタマイズ できます。
 - 非常点滅表示灯/室内灯による合 図
 - 車外ブザーによる合図

タイマーロック機能

盗難防止のため、自動的にドアを施錠する機能です。

- ◆キーレスエントリーで解錠したあと、 約30秒以内にいずれのドアも開けな かったときに自動的にドアを施錠しま す。
- タイマーロック機能が作動すると、セキュリティアラームが自動的にセットされます。(**警報なしモード**時を除く)
 - → 3-18ページ (セキュリティアラーム)

- イトーハアドバイス ―

アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム装備車は、リクエストスイッチで解錠したときにも、タイマーロック機能が作動します。

携帯リモコン

タイプ別装備

すべてのドアが閉まっているときに、前 席ドアまたはバックドアにあるリクエス トスイッチを押すと、所持している携帯 リモコンが車両と電波で通信を開始し、 照合がとれるとドアの施錠・解錠が可能 となります。

また、そのほかに次の機能があります。

- キーレスエントリー
 - **→ 3-9ページ (キーレスエントリー)**
- エンジンスイッチによる始動および電源の切替え
 - → 4-6ページ (アドバンストキーレス エントリー&キーレスプッシュボ タンスタートシステム)
- イモビライザー(車両盗難防止装置)
 - → 4-5ページ

(イモビライザーシステム)


注記

携帯リモコンが発信する電波が、携帯電話やほかのリモコンなどの無線通信機器に影響をあたえることがあります。必要以上に携帯リモコンやリクエストスイッチ、エンジンスイッチの操作をしないでください。

-√m アドバイス −


- ●携帯リモコンは運転者が所持し、管理してください。車内にリモコンを置き忘れないでください。
- ●盗難などを防ぐため、携帯リモコン を紛失したときは、すみやかにマツ ダ販売店にご相談ください。
- ●携帯リモコンは車両と通信するとき、外的影響を受けやすい微弱な電波を使用しています。次のような使用環境では、正常に作動しないことがあります。
 - 近くにテレビ塔や発電所、放送局 など強い電波やノイズを発生する 設備がある
 - •携帯電話、無線機などの無線通信機器やノートパソコンなどと一緒に所持している
 - 携帯リモコンが金属製のものと接 していたり、覆われたりしている
 - 近くで他車のキーレスエントリー が使用されている
 - コインパーキングに駐車している (車両検出用の電波の影響がある ため)

携帯リモコン(1)が2個、リモコンに格納可能なキー(2)が2本ついています。



(3) 作動表示灯

 リモコンに格納されているキー(2) は、ロック解除レバー(4)を ◆ 方向 に引きながら取り出します。



82K283

(5) 適合証明マーク

▲注意

携帯リモコンの分解(電池交換時を除く)や修理、改造をしないでください。発火や感電、けがのおそれがあります。また、法律により処罰されることがあります。

注 記

携帯リモコンには、精密な電子部品が 組み込まれています。電子部品の故障 を防ぐため、次のことをお守りくださ い。

- ●インパネの上などの高温になるよう な場所に置かない
- ●落下させるなどして、強い衝撃をあたえない
- ●水洗いをしたり、水中に入れたりしない
- ●磁気を帯びたキーホルダーなどを付けない
- ●テレビやオーディオなど磁気を帯び た機器の近くに置かない
- ●電気医療機器(マイクロ波治療器や 低周波治療器など)の近くに置いた り、身につけたまま治療を受けたり しない

-√mアドバイス -

- ●適合証明マークの消去、改ざんをしないでください。法律により処罰されることがあります。
- ●携帯リモコンには、キーを格納してください。リモコンの電池が消耗しているときや故障したときなどに、ドアの施錠・解錠ができなくなるおそれがあります。
- ●1 台の車両で、4 個の携帯リモコンまで登録できます。
- ●電池の寿命は使用状況によりますが 約2年です。
 - → 6-6ページ (リモコンキーの電池交換)
- ●携帯リモコンは、車両と通信するために常時受信動作をしています。強い電波を受信し続けたとき、電池を著しく消耗することがあります。 (テレビやパソコンなどの強い電波を発信する電化製品の近くに置いたときなど)
- ●携帯リモコンのご購入、暗証コード の登録については、マツダ販売店に ご相談ください。

■ 携帯リモコン電池消耗警告灯



70K12

マルチインフォメーションディスプレイ 内にあります。

- ●携帯リモコンの電池切れが近いと、エンジンスイッチを ON にしたときに約 15 秒間表示されます。電池交換のうえ、警告灯をリセットしてください。
 - → 1-10ページ (警告灯)
 - → 6-6ページ

(リモコンキーの電池交換)


-√m アドバイス -

設定の切替え(カスタマイズ)をする と、表示させなくすることもできま す。設定の切替えについては、マツダ 販売店にご相談ください。

リクエストスイッチによる ドアの施錠・解錠

すべてのドアが閉まっているときに、所持している携帯リモコンが「リクエストスイッチの作動範囲」(3-16ページ参照)に入っていると、リクエストスイッチを押すごとに、すべてのドアを施錠・解錠できます。

・施錠したときは、ドアハンドルを引いて施錠されているか確認してください。



72M20

- (1) 前席ドアのリクエストスイッチ
- (2) バックドアのリクエストスイッチ

▲警告

火災や盗難などの事故防止のため、車 から離れるときは、エンジンを止めド アを施錠してください。

−√lm アドバイス −

- ●次のようなときは、リクエストス イッチが作動しません。
 - いずれかのドアが開いている
 - エンジンスイッチが | ACC | または | ON のとき
- ●リクエストスイッチでドアの施錠・解 錠をすると、アンサーバック機能やタ イマーロック機能が作動します。
 - → 3-11ページ

(アンサーバック機能)


→ 3-12ページ

(タイマーロック機能)

●少しの間でも車から離れるときは、 現金や貴重品を車内に放置しないで ください。盗難などのおそれがあり ます。

リクエストスイッチの作動範 囲(車外)

前席ドアまたはバックドアにあるリクエストスイッチ付近から半球状に周囲約80 cm以内です。



82K266

-lmアドバイス ―

- ●「**リクエストスイッチの作動範囲**」で携帯リモコンを所持していても、次のような状況にあるとリモコンが検知されず、リクエストスイッチが作動しない場合があります。
 - 携帯リモコンの電池が消耗している
 - 携帯リモコンが強い電波やノイズ の影響を受けている
 - 携帯リモコンが金属製のものと接していたり、覆われたりしている
 - 携帯リモコンがドアに近づきすぎている
 - 携帯リモコンが地面の近くや高い 位置にあったり、お尻のポケット の中などにあったりして、リクエ ストスイッチから離れている
- ●車内に予備の携帯リモコンがある と、そのリモコンが検知され、リク エストスイッチが正常に作動しなく なるおそれがあります。

リクエストスイッチ未作動 警告ブザー

次のようなときは車外ブザーが "ピー" と約2秒間鳴って、リクエストスイッチ が未作動であることを警告します。

- エンジンスイッチが ACC または ON の状態で、すべてのドアを閉め、リクエストスイッチを押したとき
- エンジンスイッチを LOCK (OFF) にしたあと、次のような状況でリクエストスイッチを押したとき
 - 携帯リモコンを車内に置き忘れている
 - いずれかのドアが開いている
 - → 3-78ページ (半ドア警告灯)

エンジンスイッチを LOCK (OFF) にして携帯リモコンを車外に持ち出し、すべてのドアを完全に閉めたことを確認してから、再度リクエストスイッチを押してください。

携帯リモコン閉じ込み防止機能

「キーを使わない施錠」(3-7ページ参照)で、携帯リモコンを閉じ込んでしまうのを防止する機能です。


●携帯リモコンを車内に置き忘れた状態で、「キーを使わない施錠」ですべてのドアを施錠しようとすると、自動的にすべてのドアが解錠されます。

-ۥใm アドバイス ―

- 「キーを使わない施錠」をするとき は、携帯リモコンが手元にあるか確 認してください。リモコンを閉じ込 むおそれがあります。
- ●エンジンスイッチが ACC ONのときは、携帯リモコンの位置 に関係なく、携帯リモコン閉じ込み防 止機能が作動します。
- ●鉛バッテリーが完全にあがっている ときや接続されていないときは、携 帯リモコン閉じ込み防止機能は作動 しません。

リクエストスイッチ未作動警告 ブザー/携帯リモコン閉じ込み 防止機能の検知範囲(車内)

「**車内の検知範囲**」(1)は、インパネ の上や荷室などを除く車室内です。



−√lm アドバイス −

- ●「車内の検知範囲」に携帯リモコン があっても、次のような状況にある とリモコンが検知されず、リクエス トスイッチ未作動警告ブザーや携帯 リモコン閉じ込み防止機能が作動し ない場合があります。
 - 携帯リモコンの電池が消耗してい
 - 携帯リモコンが強い電波やノイズ の影響を受けている
 - 携帯リモコンが金属製のものと接 していたり、覆われたりしている
 - 携帯リモコンが次のような収納ス ペースの中にある
 - ・アームレストボックス(タイプ 別装備)
 - ・インパネアンダートレイ
 - ・グローブボックス
 - ・ドアポケット
 - 携帯リモコンがメーターパネルの手 前やサンバイザー、床にある
- ●「車内の検知範囲」に携帯リモコン がなくても、次のような状況にある とリモコンが検知され、リクエスト スイッチ未作動警告ブザーや携帯リ モコン閉じ込み防止機能が作動する 場合があります。
 - 車外に携帯リモコンがあっても、ド アに近づきすぎている
 - 携帯リモコンがインパネのトや荷室 にある

セキュリティアラーム (警報装置)

セキュリティアラームは、ドアをキーレ スエントリーまたはアドバンストキーレ スエントリー&キーレスプッシュボタン スタートシステム装備車のリクエストス イッチで施錠すると、約20秒後にセッ トされます。

セット状態にて、キーレスエントリーま たはリクエストスイッチ以外のもの (※)で解錠し、いずれかのドアを開け ると、警報が作動して周囲に異常を知ら せます。

※キーやロックレバーを含む

- 工場出荷時は、<警報モード>になっ ています。任意でく**警報なしモード**> に切り替えてください。
 - → 3-20ページ (モード設定の切替えのしかた)
- ●警報を誤作動させたときは
 - → 3-19ページ

(警報の停止のしかた)

-dm アドバイス —


- ●セキュリティアラームは、一定の条 件下で警報を発する機能です。室内 への侵入を防ぐ機能はありません。
- ●アラームのセット中は、ドアを必ず キーレスエントリーまたはリクエス トスイッチで解錠してください。 キーを使ってドアを解錠すると、警 報が作動します。
- ●車を貸すときや、セキュリティアラー ムを知らない方が運転するときは、作 動についてよく説明するか、アラーム を**<警報なしモード**>に切り替えてく ださい。誤って警報を作動させると、 周囲への迷惑になります。
- ●アラームをセットしていても、現金 や貴重品を重内に放置しないでくだ さい。盗難のおそれがあります。

セキュリティアラームのセット のしかた (警報モード時)


ドアをキーレスエントリーまたはリクエ ストスイッチで施錠してください。セ キュリティアラームインジケーター (1) が小刻みに点滅し、約20秒後にア ラームがセットされます。

セット中は、セキュリティアラームイン ジケーターが2秒間隔で点滅します。

タコメーターなし車



タコメーター装備車



-√lm アドバイス ―

- ●警報の思わぬ作動を防ぐため、車内に 人が残っているときはアラームをセットしないでください。車内の人がロックレバーで解錠し、ドアを開けた場合にも警報が作動します。
- ●すべてのドアをキーまたはロックレバーで施錠すると、アラームがセットされません。
- ●タイマーロック機能が作動すると、 アラームが自動的にセットされま す。(**警報なしモード**時を除く)
 - → 3-12ページ

(タイマーロック機能)

セキュリティアラームの解除 のしかた

ドアをキーレスエントリーまたはリクエストスイッチで解錠してください。アラームが解除され、セキュリティアラームインジケーターが消灯します。

警報の停止のしかた

警報を誤作動させたときは、エンジンスイッチを ON にしてください。警報を途中で停止できます。

−√lm アドバイス -

- ●警報を停止した場合でも、ドアをキー レスエントリーまたはリクエストス イッチで施錠すると、約20秒後にア ラームが再びセット状態となります。
- ●アラームセット状態または警報作動 状態で鉛バッテリー端子を外すと、警 報が停止します。ただし、再度バッテ リー端子を接続すると、警報が作動し ます。
- ●警報が終了しても、アラームの解除 をせずにいずれかのドアを開ける と、再び警報が作動します。

駐車時に警報が作動した場合

盗難などにより警報が作動した場合、エンジンスイッチを ON にすると、セキュリティアラームインジケーターが約8秒間小刻みに点滅し、室内ブザーが4回鳴ります。盗難にあっていないか車の中を確認してください。

セキュリティアラームモード

<警報モード>と<警報なしモード>の 2つのモードがあります。警報の作動は 次のようになります。

<警報モード> (工場出荷時)

非常点滅表示灯が約40秒間点滅すると ともに、室内ブザーが約10秒間断続的 に鳴ります。室内ブザーが鳴り終える と、ホーンが約30秒間断続的に鳴りま す。作動中は、セキュリティアラームイ ンジケーターも点滅します。


<警報なしモード>


警報は作動しません。

モード設定の切替えのしかた


セキュリティアラームが解除されている 状態で、次の手順で切り替えてくださ L10

- 1 運転席にすわり、すべてのドアが閉 まっているか確認します。
 - いずれかのドアが開いていると、 半ドア警告灯が点灯します。
 - → 3-78ページ(半ドア警告灯)
- 2 ロックレバー (1) を解錠側 (車の 後ろ方向)にします。ライトスイッ チをOFF(2)の位置にします。






- ▶図のライトスイッチは代表例です。 お車のタイプにより異なります。
 - **→ 3-88ページ (ライトスイッチ)**
- ※次の3から4までの一連の手順は、 15秒以内に完了してください。
- 3 ライトスイッチを Э0€ の位置にま わし、OFFの位置にもどします。こ の操作を4往復行ないます。



4 ロックレバー (1) を施錠側 (車の前方向) にし、解錠側 (車の後ろ方向) にもどします。この操作を3往復行ないます。




前記の手順を行なうと、モード設定が次表の順で切り替わります。また、設定確認ブザーの回数によって設定状態が確認できます。

モード設定状態	設定確認ブザー	
警報なしモード	10	
警報モード	4回	

● ③から ④までの操作が正しく行なわれなかったり、15 秒以内にできなかったりしたときは、モード設定が切り替わらず、設定確認ブザーが鳴りません。はじめからやり直してください。

パワーウインドー

エンジンスイッチが ON のときに、パワーウインドースイッチ (1) を操作すると、ウインドーの開閉ができます。



80J126

▲警告

- ●パワーウインドーは強い力で開閉します。閉めるときは手や首をはさまないように注意してください。
- ●窓から手を入れてパワーウインドースイッチを操作しないでください。手や首をはさむおそれがあります。

▲注意

ウインドーガラスを開閉するときは、 ガラスに触れないでください。巻き込 まれるおそれがあります。

注 記

鉛バッテリー保護のため、エンジンが かかっているときにウインドーを開閉 してください。

-√m アドバイス -

走行中に後席ウインドーだけを開けていると、耳を圧迫するような音が発生する場合があります。これは開いているウインドー周辺の気圧変動にともなう現象で、異常ではありません。空のビンなどの口に、横から息を吹きかけたときに音が鳴る現象と同じです。


後席ウインドーを開けたままでこの音を軽減したい場合は、次のような方法があります。

- ●前席ウインドーも開ける。
- ●後席ウインドーの開き具合を変える。例えばウインドーが全開なら半 開にする。

■ ウインドーロックスイッチ

運転席ドアにあるウインドーロックス イッチの $\overline{$ ロック 側を押すと、助手席/後席ウインドーの開閉ができなくなります。

● ロックを解除するときは、ウインドー ロックスイッチの 解除 側を押します。



▲ 警告

お子さまにはパワーウインドースイッチを操作させないでください。お子さまが誤って操作すると、重大な傷害につながるおそれがあります。お子さまを乗せているときは、ウインドーロックスイッチを ロック 位置にしてください。


-√mアドバイス -

ウインドーロックスイッチが ロック 位置のときでも、運転席ウインドーは 開閉できます。

運転席での開閉

運転席で各席のウインドーの開閉ができ ます。

・ウインドースイッチを操作している間 だけ開閉します。スイッチから手を離 すと、ウインドーはその位置で止まり ます。



- (1) 運転席ウインドースイッチ (オート機構付)
- (2) 助手席ウインドースイッチ
- (3) 右後席ウインドースイッチ
- (4) 左後席ウインドースイッチ

■ 運転席ウインドーの開閉 (オート機構付)

運転席ウインドースイッチを強く操作すると、オート機構が作動してスイッチから手を離しても自動で全開または全閉します。

途中で止めたいときは、操作した方向と 逆の方向に軽く操作します。

■ 運転席ウインドーのオフディ レイタイマー機能

運転席ウインドーは、エンジンスイッチ を ON の位置から ACC または LOCK (OFF) にしたあとでも、30秒以内は開閉 が可能です。

−√lm アドバイス −−

- ●30 秒以内でも、運転席ドアを開けて 閉めると、運転席ウインドーの開閉 ができません。
- ●運転席ウインドーの開閉が可能な間は、運転席ウインドースイッチの "AUTO"の文字が点灯しています。

■ はさみ込み防止機構

運転席ウインドーには安全装置として、 はさみ込み防止機構があります。

● オート機構を作動させて自動で閉めているときに、異物をはさみ込むなどしてウインドーに一定以上の負荷がかかると、ウインドーの動く方向が反転し、少し開いて停止します。(過負荷検知方式)

▲警告

はさまれる異物の形状や硬さ、はさまれかたによっては過負荷検知されず、はさみ込み防止機構が作動しない場合があります。重大な傷害を受けるおそれがありますので、十分に注意して開閉操作を行なってください。

▲注意

はさみ込み防止機構は、スイッチを引き上げ続けた状態では作動しません。 また、閉まりきる直前は、はさみ込み を検知できない領域があります。指な どをはさまないように気をつけてくだ さい。

-√mアドバイス ―

- ●ウインドーの故障で、はさみ込み防止機構が作動し、自動で閉めることができない場合があります。この場合、運転席ウインドースイッチを引き上げ続けると、完全に閉めることができます。
- ●悪路などを走行中にウインドーを自動で閉めると、衝撃や荷重がウインドーに加わって、はさみ込み防止機構が作動することがあります。

■ はさみ込み防止機構の初期設 定が必要なとき

次のような場合は、運転席ウインドーが 自動で開かなくなるとともに自動で閉め たときに、はさみ込み防止機構が作動し なくなってしまいます。

「**初期設定のしかた**」をお読みになり、 初期設定を行なってください。

- **→ 3-24ページ (初期設定のしかた)**
- 鉛バッテリーの端子を外したとき
- 鉛バッテリーあがりがおきたとき
- 鉛バッテリーを交換したとき
 - → 7-19 ページ (鉛バッテリーを交換するときは)
- ヒューズを点検・交換したとき
 - → 7-21ページ

(ヒューズが切れたときは)

▲ 警告

はさみ込み防止機構は、必ず初期設定 してください。初期設定が完了するま では、はさみ込み防止機構が作動しま せん。

-ۥ/┉アドバイス ----

運転席ウインドーが自動で開くことも 閉めることもできなくなった場合も、 初期設定を行なってください。

■ 初期設定のしかた


はさみ込み防止機構の初期設定は次の手順で行なってください。

- **1** エンジンを始動します。
- **2** 運転席ウインドースイッチを押し続け、ウインドーを完全に開けます。
- **3** 運転席ウインドースイッチを引き上げ続け、ウインドーを完全に閉めます。
- 4 そのままスイッチを2秒以上引き上げ続けます。
- **5** 運転席ウインドーが自動開閉できるようになったか確認します。
- 手順 □ ~ 国を何度繰り返しても運転 席ウインドーが自動開閉できない場 合、システムの異常が考えられます。 マツダ販売店で点検を受けてくださ い。

助手席、後席での開閉

自席のウインドーを開閉できます。

- ウインドースイッチを操作している間 だけ開閉します。スイッチから手を離 すと、ウインドーはその位置で止まり ます。
- お子さまを乗せているときは、運転席 ドアのウインドーロックスイッチを |ロック| 位置にしてください。
 - → 3-22ページ (ウインドーロックスイッチ)



(5) 助手席/後席ウインドースイッチ


● 上図のイラストは代表例です。お車の タイプにより異なります。

-√m アドバイス -

ウインドーロックスイッチが ロック 位置のときは、助手席/後席ウイン ドーの開閉ができません。

ルームミラー

ミラーの本体を持って角度を調節します。



70K050

必ず走行前に調節してください。走行 中に調節すると、前方不注意で思わぬ 事故につながるおそれがあります。


ドアミラー

角度の調節

■ ドアミラー角度調節スイッチ

エンジンスイッチが ACC または ON の位置にあるときに使用できます。

- 左右切替えスイッチ(1)を、調節 したいミラーの側に押します。
- 2 角度調節スイッチ(2)を押して、 上下左右にミラーを動かします。




警告

必ず走行前に調節してください。走行 中に調節すると、前方不注意で思わぬ 事故につながるおそれがあります。

調節後は、左右切替えスイッチを中立 の位置へもどしてください。

格納

狭い場所で駐車するときなどに、ドアミ ラーを車の後ろ方向に格納できます。



◆上図のドアミラーは代表例です。お車 のタイプにより異なります。

▲ 注意

- ●ドアミラーを倒したまま走行しない でください。後方の確認ができず、 事故を起こすおそれがあります。
- ●ドアミラーは車体より張り出してい ます。ドアミラーを車外の人やもの に当てないように気をつけてくださ い。

■ ドアミラーの電動格納

▲ 注意

ドアミラーを動かすときは、次のこと に注意してください。けがをしたり、 ミラーが破損したりする原因となりま す。

- ●ドアミラーの周囲に人やものがない か確認する
- 動いているドアミラーに触れない


注記

エンジンスイッチが ACC または ON の位置にあるときは、手でドアミラーを動かさないでください。故障の原因となります。

ドアミラー格納スイッチ

エンジンスイッチが ACC または ON のときに使用できます。

● 格納スイッチを押すごとに、格納と通常の位置に切り替わります。



72M00120

格納スイッチの状態 通常 格納

格納スイッチが通常の位置で、ドアミラーが車の前方向に倒れていると、エンジンスイッチを [ACC] または [ON] にしたときに、ドアミラーがさらに車の前方向に倒れてしまいます。ドアミラーをもとの状態にもどすときは、一度格納操作をしてください。

▲ 注意

格納スイッチでドアミラーを格納したときは、手でドアミラーを通常の位置にもどさないでください。ドアミラーの固定が不完全になるため、走行中の振動や走行風などでドアミラーが動くおそれがあります。

その場合は、スイッチを通常の位置に 押して、確実にドアミラーを固定して ください。

注記

ドアミラーが凍結しているときは、手で動かすことが可能かを確認してから、格納スイッチの操作を行なってください。凍結したまま操作を繰り返すと、故障の原因となります。

→ 6-11 ページ (ドアミラーの凍結)

−√mアドバイス ──

ドアミラーを手で動かすと、エンジンスイッチを \boxed{ACC} または \boxed{ON} にしたときに、ドアミラーが動き出すことがあります。

リモート格納ミラー

タイプ別装備

ドアミラー格納スイッチが通常の位置にあるときは、ドアの施錠やエンジンスイッチの操作と連動して、ドアミラーが自動的に格納と通常の位置に切り替わります。

- リクエストスイッチまたはキーレスエントリーでドアを施錠すると、自動的にドアミラーが格納されます。
 - → 3-9ページ

(キーレスエントリー)

- **→ 3-13ページ (携帯リモコン)**
- ●通常の位置にもどすときは、エンジンスイッチを ACC または ON にします。
- 工場出荷時は、作動する設定になって います。任意で停止に切り替えてくだ さい。
 - → 3-28 ページ (リモート格納ミラーの停止・作動の切替えのしかた)

注記

ドアミラーが凍結するような寒冷時は、リモート格納ミラーの機能を停止 してください。凍結したまま動作を繰 り返すと、故障の原因となります。

→ 6-11 ページ (ドアミラーの凍結)


-√lm アドバイス -

- ●ドアをキーまたはロックレバーで施 錠すると、ドアミラーが自動的に格 納されません。
- ●ドアミラー格納スイッチが格納の位置にあるときは、エンジンスイッチを ACC または ON にしたときに、ドアミラーが自動的に通常の位置にもどりません。
- ●タイマーロック機能が作動すると、 ドアミラーが自動的に格納されま す。
 - → 3-12ページ (タイマーロック機能)


リモート格納ミラーの停止・作動の切 替えのしかた

エンジンスイッチが LOCK (OFF) の 位置にある状態で、次の手順で切り替え てください。


- **1** 運転席にすわり、すべてのドアが閉まっているか確認します。
 - いずれかのドアが開いていると、半ドア警告灯が点灯します。
 - → 3-78 ページ (半ドア警告 灯)
- 2 ロックレバー (1) を解錠側 (車の 後ろ方向) にします。



※次の③から④までの一連の手順は、 15秒以内に完了してください。 3 ロックレバー(1)を施錠側(車の 前方向) にし、解錠側(車の後ろ方 向)にもどします。この操作を4往 復行ないます。



- 72M2028
- 携帯リモコンの操作部を3回押しま 4 す。
 - 操作部はロック/アンロックス イッチのどちらでも結構です。
 - 設定切替え中は、操作部を押して もドアの施解錠は行なわれませ h.



- (2) 操作部 (ロックスイッチ)
- (3) 操作部 (アンロックスイッチ)

前記の手順を行なうと、リモート格納ミ ラーの設定が次表の順で切り替わりま す。また、設定確認ブザーの回数によっ て設定状態が確認できます。

リモート格納 ミラーの設定状態	設定確認ブザー
停止	1 🗇
作動	2回

■ 3 から 4 までの操作が正しく行なわ れなかったり、15 秒以内にできな かったりしたときは、設定が切り替わ らず、設定確認ブザーが鳴りません。 はじめからやり直してください。

ドアミラーヒータースイッチ

タイプ別装備

ドアミラーヒーターは、リヤデフォッ ガーと連動します。


→ 3-95ページ (リヤデフォッガースイッチ)

チルトステアリング

タイプ別装備

ハンドルの高さ調節

- → 2-11 ページ (ハンドル、シート、 ミラーの調節は走行前に)
- 1 ハンドルの固定を解除します。
 - 片手でハンドルをささえながら、 ハンドル下のレバーを押し下げま す。
- 2 ハンドルを上下に動かし、適切な位 置に調節します。
- 3 調節後は、ハンドルを固定します。
 - ◆ その位置でハンドルを押さえたま ま、レバーをもとの位置まで確実 にもどします。



▲ 注意

調節後はハンドルを上下にゆすって、 確実に固定されているか確認してくだ さい。

前席シート

→ 5-18ページ(アームレスト)

▲ 注意

- ●シートを調節するときは、手足をは さんだり、身体に当てたりしないよ うに気をつけてください。
 - → 2-11ページ (ハンドル、シート、 ミラーの調節は走行前に)
- ●シートを調節したあとは、シートを 前後にゆするなどして、確実に固定 されているか確認してください。

正しい運転姿勢

正しい運転姿勢がとれるように、次のこと に注意してシートを調節してください。

- 背もたれと腰の間にすきまのないよう にシートに深くすわります。
- ●ペダル類を踏み込んだときに、ひざが 伸びきらないで余裕があるようにシー トを前後に調節します。
- 背中を背もたれに軽くつけ、ハンドル を握ったときにひじが軽く曲がる程度 に背もたれの角度を調節します。




▲ 警告

背もたれと背中の間にクッションなどを入れないでください。正しい運転姿勢がとれないばかりか、シートベルトやヘッドレストの効果が十分に発揮されないおそれがあります。

前後位置の調節

スライドレバーを引き上げたまま、シートを前後に動かします。



72M00109

●上図のシートは代表例です。お車のタイプにより異なります。

▲ 警告

シートの下にものを置かないでください。(助手席のシートアンダーボックス内を除く)ものがはさまって、次のようなことが起きるおそれがあります。

- ●シートが固定されない
- ●エネチャージ装備車の助手席下 (シートアンダーボックス下) にあ るリチウムイオンバッテリーを損傷 する
 - → 2-3ページ (バッテリーについて)
 - → 5-14ページ(シートアンダーボックス)

背もたれの角度調節

- ●後方に倒すときは、リクライニングレバーを引き上げたまま、背中で軽く押します。
- ●前方に起こすときは、背中を少し浮かせて、リクライニングレバーを引き上げます。



●上図のシートは代表例です。お車のタイプにより異なります。

▲ 警告

背もたれを必要以上に倒さないでください。シートベルトや SRS エアバッグシステムが本来の効果を発揮できません。

▲注意


背もたれから離れてリクライニングレバーを操作すると、背もたれが急に起きあがって前方に倒れることがあります。手などを添えて操作してください。

運転席シートの高さ調節

タイプ別装備

運転席シート右横のレバーを繰り返し操作します。

- ●レバーを引き上げると、シート全体が 高くなるとともに前方に動きます。
- ●レバーを押し下げると、シート全体が 低くなるとともに後方に動きます。



72M0011

●上図のシートは代表例です。お車のタイプにより異なります。

ヘッドレストの高さ調節と 取り外し・取り付け

■ 高さの調節

走行前に、ヘッドレスト中央の高さが耳の位置になるように調節し、しっかりと 固定します。背が高い人は、固定できる 範囲で一番高い位置にしてお使いください。

- ●高くするときは、ヘッドレストを手で 持ち上げます。
- ●低くするときは、ロックボタンを押したままヘッドレストを押し下げます。

■ 取り外しかた


ロックボタンを押したまま引き抜きます。

▲ 警告

ヘッドレストを外したまま、走行しないでください。

■ 取り付けかた

ヘッドレストの前後の向きを間違えないように、固定される位置まで差し込み、 高さの調節をします。



72M00112

(1) ロックボタン

▲ 警告

ヘッドレストは、しっかりと固定して ください。また、ヘッドレストを前後 逆に取り付けないでください。ヘッド レストが本来の効果を発揮できませ ん。


ヘッドレストを前後逆に取り付ける と、ヘッドレストの高さ調節ができま せん。

運転席シートヒータースイッチ

タイプ別装備

エンジンスイッチが $\boxed{\mathsf{ON}}$ のときに使用できます。

- スイッチを押すと、シート内にある ヒーターが作動して、スイッチ内の表 示灯(1)が点灯します。
- もう一度押すとヒーターが切れます。
- シートが適温になったら、スイッチを 切ってください。



▲ 注意

- ●長時間ヒーターを使用すると、低温 やけど(水ぶくれなど)の原因にな ります。
- ●毛布や座ぶとんなど、保温性の高い ものをシートにかけないでください。 過熱の原因となります。

注記

- ◆シートの上に重い荷物を置いたり、 針や釘などをシートに刺したりしないでください。
- ●シートをお手入れするときは、ベンジン、ガソリンおよびアルコールなどの溶剤を含む洗浄液を使用しないでください。シート表面やヒーターが損傷する原因となります。
 - → 6-4ページ(内装のお手入れ)
- ●水やジュースなどをこぼしたとき は、やわらかい布などでふき取り、 十分に乾かしてからご使用くださ い。
- ●鉛バッテリー保護のため、エンジンがかかっているときに使用してください。

- √m アドバイス ―

ヒーターには、自動的にスイッチが切れるタイマー機能がありません。また、スイッチを切らないと、エンジンスイッチを \boxed{ON} にするたびにヒーターが自動的に入ります。

長い荷物を積むとき (助手席シート)

後席シートの格納のあとに、助手席の背もたれを前方へ倒すと、より長い荷物が 積めます。


→ 3-37ページ (荷室を広げるとき(後席シート))

▲ 警告

- ●前方へ倒した背もたれの上に、人を 乗せないでください。ブレーキや加 速、衝突のときなどに投げ出されて けがのおそれがあります。また、シー トが破損する原因となります。
- ●背もたれを前方へ倒したときは、荷物を確実に固定してください。ブレーキや加速、衝突のときなどに、荷物が飛び出して身体に当たるおそれがあります。

■ 背もたれの前方への倒しかた


- 1 ヘッドレスト(1)を外します。 クッション(2)の後部についているバンド(3)を引き上げて固定を 外し、クッションを車の前方向へ起 こします。
 - バンドが引き上げにくいときは、 背もたれを後方へ倒します。



注 記

起こしたクッションに、力を加えないでください。クッション取り付け部が 損傷するおそれがあります。

2 リクライニングレバー(4)を引き 上げ、背もたれ(5)を前方へいっ ぱいまで倒します。



■ もとにもどすときは

「**背もたれの前方への倒しかた**」と逆の 手順で行ないます。

後席シート


▲ 注意

- ●シートを調節するときは、手足をは さんだり、身体に当てたりしないよ うに気をつけてください。
- ●シートを調節したあとは、シートを 前後にゆするなどして、確実に固定 されているか確認してください。

前後位置の調節

スライドレバーを引き上げたまま、シートを前後に動かします。

● ラゲッジフロアボード (1) も連動して前後に動きますので、ボード上に荷物がある場合はいったん降ろしてからシートを動かしてください。



701/2020

▲ 警告


シートの下にものを置かないでください。ものがはさまって、シートが固定されないおそれがあります。

▲ 注意

シートを動かすときは、ラゲッジフロ アボードに指や手をはさまないように ご注意ください。また、荷物が倒れた り、はさまれたりすることがあります のでご注意ください。

背もたれの角度調節

- 片方の手を背もたれに添え、もう一方の手で背もたれ上面のリクライニングレバーをいっぱいに引き上げます。
 - ◆シートから降りて操作してください。シートにすわったままリクライニングレバーを引き上げると、背もたれが急に最大角度まで倒れ込むことがあります。
 - リクライニングレバーは、いっぱいに引き上げてください。ロックが解除されないうちに背もたれを倒そうとすると、レバーの動きが重くなります。
- 2 リクライニングレバーを引き上げたまま、背もたれを好みの角度の少し手前まで倒します。



(2) リクライニングレバー

3 リクライニングレバーから手を離 し、固定される位置まで背もたれを 倒します。


背もたれを必要以上に倒さないでくだ さい。シートベルトが本来の効果を発 揮できません。

ヘッドレストの高さ調節と取 り外し・取り付け

■ 使用時の位置

使用するときは、ヘッドレストを手で持 ち上げ、しっかりと固定します。


使用時



■ 収納時の位置

収納するときは、ロックボタン(3)を 押したままヘッドレストを一番下まで押 し下げます。

収納時



■ 取り外しかた

ロックボタン(3)を押したまま引き抜 きます。

ヘッドレストを外したまま、後席に人 を乗せないでください。

▲ 注意

取り外したヘッドレストは、客室内に 放置しないでください。急ブレーキを かけたときなどに乗員やものなどに当 たって、思わぬ事故につながるおそれ があります。

■ 取り付けかた

ヘッドレストの前後の向きを間違えない ように、固定される位置まで差し込み、 高さの調節をします。

- ●ヘッドレストは、しっかり固定して ください。また、ヘッドレストを前 後逆に取り付けないでください。 ヘッドレストが本来の効果を発揮で きません。
 - ヘッドレストを前後逆に取り付ける と、ヘッドレストの高さ調節ができ ません。
- ●お子さま用シートを取り付けるとき は、お子さま用シートがヘッドレス トに当たるのを防ぐため、ヘッドレ ストを固定できる範囲で一番高い位 置に調節するか取り外してくださ い。

ヘッドレストが当たった状態ではお子 さま用シートが確実に固定されないた め、衝突のときなどにお子さまが重大 な傷害を受けるおそれがあります。

荷室を広げるとき(後席シート)

背もたれを前方へ倒すと、荷室が広く使 えます。


倒した背もたれの上や荷室に人を乗せ ないでください。ブレーキや加速、衝 突のときなどに、投げ出されてけがの おそれがあります。

▲ 注意

シートを動かすときは、手足をはさん だり、身体に当てたりしないように気 をつけてください。


■ 格納のしかた

シートベルト(1) およびタングプ レート(2)を図のようにベルトガ イド(3)にかけます。



- 2 片方の手を背もたれに添え、もう一 方の手で背もたれ上面のリクライニ ングレバーを、いっぱいに引き上げ ます。
 - リクライニングレバーはいっぱい に引き上げてください。ロックが 解除されないうちに背もたれを倒 そうとすると、レバーの動きが重 くなります。


- **3** リクライニングレバーを引き上げた まま、背もたれを前方へ倒します。
 - ◆後席のヘッドレストが前席に当たる場合は、前席を前方へ動かしてください。



70K30380

■ もとにもどすときは

1 リクライニングレバーを車の前方向 にいっぱいに倒し、そのまま背もた れを少し起こします。



72M1015

- **2** リクライニングレバーから手を離し、固定される位置まで背もたれを起こします。
 - 背もたれを前後にゆすって、確実 に固定されているか確認してくだ さい。

フルフラットシート

前席と後席の背もたれを後方へ倒すと、 室内に連続的な空間が作れます。

▲ 警告

フルフラットにしたシートに、人や荷物を乗せて走行しないでください。 ブレーキや加速、衝突のときなどに、 投げ出されたり、荷物が身体に当たったりして重大な傷害を受けるおそれがあります。


▲注意

- ●フルフラットにしたシートの上を歩きまわらないでください。シートから足を踏み外すと、けがのおそれがあります。
- ●シートをもとにもどしたときは、クッションや背もたれをゆすって、しっかりと固定されているか確認してください。シート自体の固定が不確実な場合、走行中に突然シートが動いたり背もたれが前方へ倒れたりして、思わぬけがをするおそれがあります。

注 記

シートに強い衝撃をあたえないでくだ さい。シートが損傷することがありま す。

- 1 前席ベンチシート装備車は、前席の アームレスト(1)を持ち上げ収納 します。
- 2 前席のヘッドレスト(2)を外し、 前席を前方へいっぱいまでスライド させます。



72M0017

- 3 後席を、後方へいっぱいまでスライ ドさせます。
- 4 後席の背もたれを、後方へいっぱいまで倒します。後席はフラットになりません。




72M00176

5 前席の背もたれを、後方へいっぱいまで倒します。



70K3016

6 後席に当たるまで、前席を後方へスライドさせます。



70K30171

もとにもどすとき

「フルフラットにするときは」と逆の手順で操作します。

シートベルトについて

正しい姿勢でシートにすわり、正しく シートベルトを着用しないと、シートベ ルトが本来の効果を発揮できません。 シートベルトを着用するときは、次のこ とに注意してください。

- シートを正しい位置に調節し、上体を 起こして奥深くすわります。
- ◆ベルトがねじれないように着用します。
- ●腰ベルトは、腰のできるだけ低い位置 にかけます。
- 肩ベルトは、首と肩先の中央にかけます。
- ◆ベルトがねじれていないことを確認 し、たるみを取り除きます。
 - → 3-30ページ(正しい運転姿勢)



70K216

▲ 警告

- ●走行前にシートベルトを正しく着用 してください。走行中に着用したり 調節したりすると、思わぬ事故を起 こすおそれがあります。
- ●背もたれを必要以上に倒さないでください。また、洗たくばさみやクリップなどでベルトをたるませないでください。シートベルトが本来の効果を発揮できません。
- ●助手席や後席の同乗者全員にシート ベルトを着用させてください。

お子さまもシートベルトを 着用

→ 2-6ページ

(お子さまを乗せるときは)

▲警告

お子さまをシートベルトで遊ばせない でください。ベルトを身体に巻きつけ るなどして遊んでいるときに、窒息な ど重大な傷害を受けるおそれがありま す。万一の場合はハサミでベルトを切 断してください。



80J028

妊娠中や疾患のある方は

▲ 警告

- ●妊娠中の方、疾患がある方もシートベルトを着用してください。ただし、衝突のときに局部的に強く圧迫されるおそれがありますので、医師に相談して注意事項を確認してください。
- ●妊娠中の方は、腰ベルトを腹部を避けて腰部のできるだけ低い位置にかけます。肩ベルトは、首と肩先の中央から腹部を避けて胸部にかかるように着用してください。



シートベルト警告ブザー

運転席のシートベルト着用忘れを防止するためのブザーです。

- エンジンをかけて走行を開始してから、最初に車速が約15 km/h 以上になったときに運転者がシートベルトを着用していないと、メーター内のシートベルト警告灯が点灯から点滅に切り替わるとともに、シートベルト警告ブザーが断続的に鳴ります。
 - → 3-72ページ

(シートベルト警告灯)

-√mアドバイス -

- ●運転者がベルトを着用すると、警告 灯は消灯します。また、警告ブザー が鳴っているときは、ブザーも止ま ります。
- ●警告ブザーは運転者がベルトを着用しなくても、約95秒間鳴り続けたあとに止まります。ただし、警告灯は点滅から点灯に切り替わったまま、エンジンスイッチを「ACC」または「LOCK」(OFF) にするまで消灯しません。


シートベルトの長さ調節

シートベルトは、長さ調節が必要ありません。身体の動きにあわせてベルトが伸縮し、強い衝撃を受けたときは自動的にベルトがロックされて身体を固定します。

肩ベルトの高さ調節 (前席のみ)

身体の大きさにあわせて、ショルダーアンカー(2)の高さ調節ができます。

- ◆上に調節するときは、アンカーをその まま適切な位置まで持ち上げます。
- ●下に調節するときは、ロックレバー (1) を引いたままアンカーを下げ、 適切な位置でレバーを離します。
- 調節後は、アンカーを下に引いて固定 されているか確認します。



80J114

(シートベルトの着用のしかた)

■ 着用のしかた

1 タングプレート(1)とシートベルトをつかみ、ベルトをゆっくりと引き出します。 ベルトのねじれを取ります。



-√lmアドバイス ―

ベルトがロックされていて引き出せないときは、いったんゆるめてから再度引き出します。それでも引き出せない場合は、一度ベルトを強く引いてからゆるめ、再度ゆっくりと引き出してください。

2 タングプレート (1) をバックル (2) の差し込み口にまっすぐになるよう にあわせて、カチッという音がする までしっかりと差し込みます。



80J1148

- 3 腰ベルトを、腰のできるだけ低い位 置にかけます。
- 4 肩ベルトを、首と肩先の中央にかけます。
- 5 ベルトがねじれていないことを確認 し、たるみを取り除きます。

■ 外すときは

バックルのボタン (3) を押します。 シートベルトが自動的に巻きもどされま すので、ベルトやタングプレートに手を 添え、ゆっくりともどしてください。



80J1328

-√mアドバイス −

ベルトがねじれていると、ベルトを外したときに巻き取られないことがあります。ベルトにたるみがなく巻きもどされていることを確認してください。

シートベルトを正しく着用する

▲ 警告

- ●シートベルトにねじれやたるみがあると、衝撃を受けたときに局部的に 圧迫されるおそれがあります。
- ●ベルトが腹部にかかっていると、衝撃を受けたときに強く圧迫されるおそれがあります。
- ●ベルトが肩にしっかりとかかってい ないと、衝撃を受けたときに前に投 げ出されるおそれがあります。
- ●アームレスト(タイプ別装備)にベルトがかかっていると、シートベルトが本来の効果を発揮できません。 ベルトは、アームレストの下を通してください。




70K/100

シートベルトの 取扱いとお手入れ

取扱い

後席に人を乗せないときは、シートベルト(1) およびタングプレート(2) を次の図のようにベルトガイド(3) にかけてください。



72M00117

▲ 警告

- ●シートベルトにほつれや擦り傷、切り傷があるときは、ベルトを交換してください。
- ●バックルが正常に動かないときは、 マツダ販売店で点検を受けてください。
- ●衝突などでベルトに強い力がかかったときは、外観に異常がなくても、 機能が損なわれていることがあります。ベルトを交換してください。
- ●バックルの内部に異物が入ったり、飲み物をこぼしたりしたときは、シートベルトが正常に機能を発揮しないおそれがありますので、マツダ販売店で点検を受けてください。

- ●ベルトをドアにはさまないでください。ドアを閉める前に、ベルトがたるみなく巻きもどされているか確認してください。
- ◆ベルトを改造したり、取り外したり しないでください。

お手入れ

お手入れの方法は、布地などと同様で す。

→ 6-4ページ (布地、ビニールレザー、 樹脂部品などの手入れ)

⚠ 警告

漂白剤、溶剤、染料を使用しないでください。しみ、変色、強度低下の原因となり、シートベルトが正常に機能を発揮しないおそれがあります。

´シートベルトプリテンショナー (前席のみ)

シートベルトプリテンショ ナーとは

エンジンスイッチが ON のときに、次のような状況になると、肩ベルトを瞬時に巻き取ります。

- ●車の前方向から強い衝撃を受けたと き。運転席・助手席SRSエアバッグシ ステムと連動しています。
 - → 3-51ページ (SRSエアバッグシステムの作動)

また、運転席側はラップアウタープリテンショナー機構により、腰ベルトも同時 に巻き取ります。



80J1018

▲注意


プリテンショナーが一度でも作動すると、ベルトを引き出すことも巻き取ることもできなくなります。マツダ販売店で交換してください。

正常に機能させるために

シートベルトプリテンショナーの機能に 影響をあたえる部品に手を加えないでく ださい。シートベルトが思いがけないと きに巻き取られたり、必要なときに正常 に巻き取られなくなったりすることがあ ります。

→ 2-33 ページ (部品の取り付け、取り 外し、修理をするときは)

SRSエアバッグ警告灯



80.111

メーターパネル内にあります。

- シートベルトプリテンショナー、SRS エアバッグの電子制御システムに異常 があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。
 - → 1-10ページ (警告灯)

廃棄や廃車

作動していないシートベルトプリテンショナーは、決められた手順で作動させてから廃棄する必要があります。

▲注意

プリテンショナーを廃棄するときや、 装備車を廃車するときは、マツダ販売 店にご相談ください。


シートベルト可変ロード リミッター(前席のみ)

車の前方向から強い衝撃を受けると、 シートベルト巻き取り装置内のシートベ ルト可変ロードリミッターが作動し、乗 員に一定以上の荷重がかからないように **眉ベルトを2段階に繰り出して、衝撃を** 緩和します。



80J1039

強い衝撃を受けたシートベルトは、 ショルダーアンカー部(1) およびタ ングプレート部(2)の樹脂が強い摩 擦で溶けてベルトに付着し、ベルトが 滑りにくくなります。このような場合 は、シートベルトが本来の機能を発揮 できません。マツダ販売店で交換して ください。



SRSエアバッグ車を 運転するときは

SRSエアバッグシステムとは


SRS とは Supplemental Restraint System (サプリメンタル レストレイ ント システム)の略で、補助拘束装置 の意味です。

■ 運転席・助手席 SRS エアバッ グシステム

エンジンスイッチが ON の場合に、車 の前方向から強い衝撃を受け、シートベ ルトを着用していてもハンドルや助手席 側インパネに顔面が当たるような強い衝 突のときに、運転席・助手席 SRS エア バッグが瞬時にふくらむ構造になってい ます。

● 運転席・助手席SRSエアバッグシステ ムは、ふくらんだ SRS エアバッグが クッションの役割をして、シートベル トを着用した運転席・助手席乗員の主 に顔面への衝撃を軽減する効果があり ます。シートベルトは必ず着用してく ださい。

→ 3-42ページ (シートベルトの着用のしかた)



▲ 警告

- ●SRS エアバッグシステムは、シートベルトに代わるものではありません。シートベルトと併用することで、その効果を発揮するシートベルトの補助拘束装置です。したがってSRSエアバッグシステムが装備されている車であっても、シートベルトを必ず着用してください。
- ●シートベルトは正しい姿勢で正しく 着用してください。シートベルトを 正しく着用しないと、SRS エアバッ グの効果が十分発揮できません。



65J106


-√mアドバイス -

助手席SRSエアバッグは、助手席に乗 員がいなくても、運転席SRSエアバッ グと同時にふくらみます。


表示と収納場所

"SRS AIRBAG"の表示がある付近に収納されています。

■ 運転席SRSエアバッグ



■ 助手席SRSエアバッグ



◆上図のハンドル、インパネのデザイン は、代表例です。お車のタイプにより 異なります。

▲ 警告

- ●エアバッグの収納部分に傷がついていたり、ひび割れがあったりするときは、マツダ販売店で交換してください。エアバッグが正常に作動しないおそれがあります。
- ●エアバッグの収納場所を強打したり、 衝撃を加えたりしないでください。エ アバッグが正常に作動しなくなった り誤ってふくらんだりして、思わぬ 傷害を受けるおそれがあります。

着座姿勢

運転者および助手席の同乗者は、シート に奥深くすわり、背もたれに背中を軽く つけてください。また、シートを前方に 出しすぎないようにシートの位置を調節 してください。

とくに助手席の同乗者は、後席の同乗者 のさまたげにならない位置までシートを 後方に移動し、助手席SRSエアバッグか らできるだけ離れてすわってください。

→ 3-30ページ(正しい運転姿勢)



お子さま用シートの取り付け

- → 2-8 ページ (お子さま用シートの使用について)
- → 3-55 ページ (お子さま用シートの 選択について)
- → 3-60 ページ (お子さま用シートの シートベルトによる固定)

SRSエアバッグシステムの 取扱い

SRSエアバッグシステムを 正常に機能させるために

SRSエアバッグがふくらむ範囲にものがあると、ものが飛ばされたり SRS エアバッグが正常にふくらまなくなったりするおそれがあります。

▲ 警告


- ●サスペンションを改造しないでください。車高やサスペンションの硬さが変わると、SRS エアバッグの誤作動の原因になります。
- ●車両前部にグリルガードなどを装着するときは、マツダ販売店にご相談ください。車両前部を改造すると、SRSエアバッグが正常に作動しなくなるおそれがあります。
- ●無線機などを取り付けるときは、マッダ販売店にご相談ください。無線機の電波などが SRS エアバッグのコンピューターに悪影響をあたえるおそれがあります。

- ●SRS エアバッグが作動しない程度の 事故であっても、事故後はマツダ販 売店で点検を受けてください。シス テム本来の機能が損なわれていると、 万一のときにSRSエアバッグの効果 が十分に発揮できないおそれがあり ます。
- ●SRS エアバッグは、その機能に影響をあたえる部品に手を加えると、思いがけないときにふくらんだり、必要なときに正常に作動しなくなったりすることがあります。次のような場合は、システムに悪影響をおよぼしますので、事前にマツダ販売店にご相談ください。
 - ハンドルの取り外し、ハンドルま わりの修理など
 - インパネまわり、センターコン ソール付近の修理および電気配線 の修理
 - オーディオ用品などの取り付け
 - ダッシュボード周辺の板金塗装お よび修理
 - 前席シートの交換およびシートまわりの修理
 - センターピラーまわりの修理

■ 運転席 SRS エアバッグについ て

▲ 警告

- ●ハンドルにもたれかかるなどして、 SRS エアバッグ収納部に手や顔、胸 などを近づけないでください。SRS エアバッグが作動したときの強い衝 撃で、重大な傷害を受けるおそれが あります。
- ●ハンドルを交換する、ハンドルの パッド部にステッカーを貼る、色を ぬる、カバーで覆うなどの改造をし ないでください。万一のときに SRS エアバッグが正常にふくらまなくなる おそれがあります。



80J094

■ 助手席SRSエアバッグについて

▲ 警告

- ●助手席に乗車するときや、お子さまを乗せるときは、必ず次のことをお守りください。守らないと SRS エアバッグが作動したときの強い衝撃で、重大な傷害を受けるおそれがあります。
 - インパネの SRS エアバッグ収納部 に手足を置いたり、顔や胸などを 近づけたりしないでください。
 - お子さまを SRS エアバッグ収納部 の前に立たせたり、ひざの上に抱い てすわったりしないでください。お 子さまは後席に乗せて、シートベル トを着用させてください。



- シートベルトを正しく着用できないお子さまは、お子さま用シートをご使用のうえ、後席に乗せてください。
 - → 2-8 ページ (お子さま用シートの使用について)
 - → 3-55ページ (お子さま用シートの選択について)

●インパネ上面には、ステッカーを貼ったり色をぬったりしないでください。 また、アクセサリーや芳香剤、ETC 車載器やポータブルカーナビなどを 取り付けたり置いたり、傘などを立てかけたりしないでください。



80 I00

●フロントガラスやルームミラーにア クセサリー(マツダ純正用品を除く) などを取り付けないでください。

SRSエアバッグシステムの 作動

作動したとき

- エアバッグは、高温のガスで瞬時にふくらみます。事故の発生状況や乗員の 姿勢によっては、擦過傷、打撲、やけ どなどを負うことがあります。
- ふくらんだエアバッグは、すぐにしぼ む構造になっています。

▲警告

エアバッグが作動したあとは、エア バッグの構成部品に触れないでくださ い。作動直後は構成部品が熱くなり、 やけどのおそれがあります。

▲ 注意

エアバッグが作動すると大きな音がして白い煙のようなガスが出ますが、火 災ではありません。また、人体への影響もありません。

ただし、残留物が目や皮膚などに付着 したときは、できるだけ早く水で洗い 流してください。皮膚の弱い方などは、 まれに皮膚を刺激する場合があります。

-√mアドバイス -

エアバッグは再使用できません。マツダ販売店で交換してください。

こんなとき作動します


■ 運転席・助手席SRSエアバッグ

● 衝突しても変形や移動をしない構造物 (コンクリートの壁など) に、約25 km/h以上の速度で正面衝突したとき



80J097

● 車両の前方約30°以内の方向から、上 図と同等の強い衝撃を受けたとき




こんなとき作動することが あります


■ 運転席・助手席SRSエアバッグ

車体下部に強い衝撃を受けると、多くの 場合作動します。

● 縁石や中央分離帯などに衝突したとき



● 深い穴や溝などに落ちたとき



● ジャンプして地面にぶつかったり、道 路から落下したりしたとき



こんなとき、衝撃が強いと 作動する場合もあります


■ 運転席・助手席SRSエアバッグ

後方、横方向からの衝突、横転などでは 基本的に作動しませんが、衝撃が強いと まれに作動する場合があります。

● 後方からの衝突




● 横方向からの衝突



80J119

● 横転や転覆をしたとき




こんなとき作動しないことが あります


■ 運転席・助手席SRSエアバッグ

衝突の相手が移動したり、車体が大きく 変形したりして衝撃が吸収されたとき や、衝突の角度が前方約30°を超える とき、多くの場合は作動しません。

●停車している同程度の重さの車に、 50 km/h程度、もしくはそれ以下の速 度で正面から衝突したとき



● トラックの荷台の下などへもぐり込ん だとき



80.1103

● 電柱や立木などに衝突したとき



● 前方約30°を超える角度で、コンクリー トの壁やガードレールなどに衝突した とき




● 衝突時に変形、移動しないコンクリー トのような固い壁に正面衝突したとき であっても衝突速度が約25 km/h以下 のとき



80J106

● 衝突の方向が車両の中心からずれたと き(オフセット衝突)



SRSエアバッグ警告灯



QΛ I11

メーターパネル内にあります。

- SRS エアバッグ、シートベルトプリテンショナーの電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。
 - → 1-10ページ (警告灯)

廃棄と廃車

作動していないエアバッグを廃棄すると きは、決められた手順で作動させてから 廃棄する必要があります。



80J112

▲注意

エアバッグを廃棄するときや、装備車を廃車するときは、マツダ販売店にご相談ください。正しく取り扱わないと、エアバッグが思いがけないときにふくらんで、けがをすることがあります。

イベントデータレコーダー (EDR)とは

この車は、SRSエアバッグシステムを制御するためのコンピューターを搭載しています。このコンピューターは、SRSエアバッグシステムが正常に作動しているかどうかを常に診断するとともに、エアバッグが作動するような事故のときに、衝突時点やその前後の車両データを記録するイベントデータレコーダー(EDR)システムを備えています。

EDRに記録するデータ

- SRS エアバッグシステムの故障診断情報
- SRSエアバッグ作動に関する情報

-ۥૺ፞፞፞፞፞ゕアドバイス ―

- ◆お車のタイプなどにより、記録されるデータは異なります。
- ●EDRは、一般的なデータレコーダーと は異なり、会話などの音声や映像は記 録しません。

EDRデータの開示について

マツダおよびマツダが委託した第三者は、EDRに記録されたデータを、車両衝突安全性能の向上などを目的に取得・利用することがあります。

なお、マツダおよびマツダが委託した第 三者は、次の場合を除き、取得したデータを第三者へ開示・提供しません。

- お車の使用者の同意がある場合
- 法令、裁判所命令そのほか法的強制力 のある要請に基づく場合
- 統計的な処理を行なうなど、使用者や 車両が特定できないように加工した データを、研究機関などに提供する場 合


お子さま用シートの選択 について

お子さま用シートは、この項目をよく読んだうえで、お子さまの年齢や体格にあった適切なものを選んでください。

- ◆ 2-6 ページの「お子さまを乗せるときは」もよくお読みください。
- この車は、2006年10月1日施行の新 保安基準に適合したISOFIX対応チャイ ルドシート固定専用金具(ISOFIXアン カーおよびテザーアンカー)を装備し ています。
 - → 3-62ページ (ISOFIX対応お子さま用シートの固定)

ECE R44の基準に適合するお 子さま用シートの認証マーク について

ECE R44(※1)の基準に適合するお子さま用シートには、次のような認証マークが表示されています。



51K1022

- (1) 法規番号
- (2) お子さま用シートのカテゴリー(※2)
- (3) 対象となるお子さまの体重範囲
- (4) 装置の仕様
- (5) お子さま用シートを認可した国番号
- (6) お子さま用シートの認可番号
- 上図の認証マークは代表例です。
- ※1 ECE R44 とは、お子さま用シート に関する国際法規です。
- ※2 前図の「Universal」は、汎用カ テゴリーの認可であることを表し ます。

-√mアドバイス -

この車のマツダ純正お子さま用シートは、ECE R44 の基準に適合しています。

ECE R44 の基準に適合するお子さま用シートの、座席位置別適合性一覧表の見かた

→ 3-58ページ (ECE R44の基準に適合するお子さま用シートの、座席位置別適合性一覧表)

■ 質量グループについて

● ECE R44 の基準に適合するお子さま用 シートは、次の5種類に分類されます。

質量グループ	お子さまの体重
グループ0	10kgまで
グループ0+	13kgまで
グループI	9~18kg
グループ II	15~25kg
グループⅢ	22~36kg

●代表的なお子さま用シートには、次のようなものがあります。

ベビーシート

後ろ向き、または横向き装着のお子さま 用シートで、首がすわっていないお子さ ま、ひとりすわりのできないお子さまに 使用します。ECE R44 基準のグループ **0、0+**に相当します。



64L30810

チャイルドシート

前向き装着のお子さま用シートで、シートベルトが首やあごにかかるときや、腰骨にかからないようなお子さまに使用します。ECE R44 基準のグループ I に相当します。



ジュニアシート

前向き装着のお子さま用シートで、シートベルトが首やあごにかかるときや、腰骨にかからないようなお子さまに使用します。ECE R44 基準のグループ II、III に相当します。



■ ISOFIXタイプのお子さま用シートの、サイズ等級について

サイズ等級は、お子さま用シートに表示される分類記号です。次の一覧表をご覧ください。

サイズ等級		説明	
А	ISO/F3	全高前向き幼児用チャイルドシート	
В	ISO/F2	低型前向き幼児用チャイルドシート	
B1	ISO/F2X	低型前向き幼児用チャイルドシート (ISO/F2とは別形状)	
С	ISO/R3	大型後ろ向き幼児用チャイルドシート	
D	ISO/R2	小型後ろ向き幼児用チャイルドシート	
Е	ISO/R1	後ろ向き乳児用チャイルドシート	
F	ISO/L1	左向き位置用チャイルドシート(キャリコット※)	
G	ISO/L2	右向き位置用チャイルドシート(キャリコット※)	

[※]キャリコットとは、お子さまを寝かせた姿勢で横向きに取り付けることができるベビーシートの一つです。

詳しくは、お子さま用シートの製造元または販売店にご相談ください。

ECE R44の基準に適合するお子さま用シートの、座席位置別適合性 一覧表

■ シートベルトによる固定

毎旦ガリ ヲ	着席位置		
質量グループ	助手席	後席	
グループ0 (10kgまで)	X	U	
グループ0+ (13kgまで)	X	U	
グループ I (9~18kg)	U注1)	U	
グループ∥ (15~25kg)	L注1)注2)	U注3)	
グループⅢ (22~36kg)	L注1)注2)	U注3)	

<上表に記入する文字の説明>

- U : この質量グループでの使用を許可された汎用 (ユニバーサル) カテゴリーのお子 さま専用シートに適しています。
- L : この質量グループに対応しているお子さま専用シートについては、マツダ販売店 にご相談ください。
- X : お子さま専用シートの取り付けには適していません。
- 注1) お子さま用シートを取り付けるときは、必ず助手席を後方いっぱいまでスライド させて装着してください。
- 注2) マツダ純正お子さま用シートを取り付けるときは、必ず運転席のアームレストを前に倒した状態で装着してください。アームレストが格納されていると、運転席のシートがスライドできません。
- 注3) マツダ純正お子さま用シートを取り付けるときは、必ず後席左右のシートが同じ 位置にあるか、装着しないシートの位置が後ろ側にある状態で取り付けてください。装着しないシートの位置が前側にあると、お子さま用シートを取り付けることができません。
- シートベルトを使用してお子さま用シートを取り付けるときは、**3-60 ページ**の「お子さま用シートのシートベルトによる固定」をお読みください。
- ISOFIX タイプのお子さま用シートの種類によっては、上表の質量グループでの使用 に適していても、取り付けができない場合があります。詳しくは、次ページの 「ISOFIX対応チャイルドシート固定専用金具による固定」をお読みください。

-√mアドバイス -

取り付けるときは、お子さま用シートに付属の取扱説明書をあわせてお読みください。

■ ISOFIX対応チャイルドシート固定専用金具による固定

質量グループ	サイズ等級		チャイルドシート固定専用金具の位置	
貝里ソルーノ			助手席	後席
キャリコット	F	ISO/L1	N.A.	X
	G	ISO/L2	N.A.	X
グループ0(10kgまで)	E	ISO/R1	N.A.	IL
グループ0+(13kgまで)	Е	ISO/R1	N.A.	IL
	D	ISO/R2	N.A.	IL
	С	ISO/R3	N.A.	IL
グループ। (9~18kg)	D	ISO/R2	N.A.	IL
	С	ISO/R3	N.A.	IL
	В	ISO/F2	N.A.	IUF
	В1	ISO/F2X	N.A.	IUF
	Α	ISO/F3	N.A.	IUF
グループⅡ(15~25kg)	(1)		N.A.	X
グループⅢ(22~36kg)	(1)		N.A.	X

く上表に記入する文字の説明>

- (1) : サイズ等級識別表示 (A \sim G) のないお子さま専用シートについては、お子さま専用シートの製造元または販売店にご相談ください。
- IUF: この質量グループでの使用を許可された汎用(ユニバーサル)カテゴリーの ISOFIX対応前向きお子さま専用シートに適しています。
- IL:「特定車両」、「限定」または「準汎用」カテゴリーのお子さま専用シートに適しています。対応するお子さま専用シートについては、マツダ販売店にご相談ください。
- X : ISOFIX対応お子さま専用シートの取り付けには適していません。
- N.A.: この位置にはチャイルドシート固定専用金具が装備されていないため、ISOFIX タイプのお子さま専用シートを取り付けることはできません。
- チャイルドシート固定専用金具を使用してお子さま用シートを取り付けるときは、 3-62ページの「ISOFIX対応お子さま用シートの固定」をお読みください。

-√mアドバイス -

取り付けるときは、お子さま用シートに付属の取扱説明書をあわせてお読みください。

お子さま用シートの シートベルトによる固定


- お子さま用シートは、お子さまの年齢 や体格にあった適切なものを選んでく ださい。
 - → 3-55 ページ (お子さま用シート) の選択について)
- ISOFIX タイプのお子さま用シート (別 売り) を取り付けるときは、3-62ペー ジの「ISOFIX対応お子さま用シートの 固定」をお読みください。

- ●助手席には、ベビーシートなどの後 ろ向きお子さま用シートを取り付け ないでください。助手席 SRS エア バッグがふくらむと、お子さま用シー トの背面に強い衝撃が加わり、生命 に関わる重大な傷害を受けるおそれ があります。
- ●やむをえず助手席にチャイルドシー トおよびジュニアシートを取り付け るときは、助手席を一番後ろに下 げ、前向きに取り付けてください。



固定のしかた


- 1 ヘッドレスト(1)は、お子さま用 シートに当たらない高さに調節する か取り外します。
 - → 3-36ページ(ヘッドレストの高 さ調節と取り外し・取り付け)




ヘッドレストを調節してもお子さま用 シートに当たる場合は、ヘッドレスト を取り外してください。ヘッドレスト に当たった状態ではお子さま用シート が確実に固定されないため、衝突のと きなどにお子さまが重大な傷害を受け るおそれがあります。

- **2** お子さま用シートの種類にあわせて、次の調節をします。(**3-58**) ページ参照)
 - 座席の前後位置を調節する
 - → 3-31ページ、3-35ページ
 - アームレストを手前に倒す
 - → 5-18ページ
- 3 お子さま用シートと背もたれの間に すきまができないように背もたれの 角度を調節します。

- 座席が確実に固定されているか確認 4 します。
- | **5** | お子さま用シートに付属の取扱説明 書にしたがって、所定の部位にシー トベルトを通します。
- 6 カチッと音がするまで、タングプ レート(2)をバックル(3)に しっかりと差し込みます。



- ▶図のお子さま用シートは代表例 です。
- 7 お子さま用シートにシートベルト固 定機構もロッキングクリップも備 わっていない場合は、別売りのロッ キングクリップを使用してしっかり と固定します。



◆ 上図のロッキングクリップ(別売 り)は代表例です。

シートベルト固定機構またはロッキン グクリップでお子さま用シートを確実 に固定しないと、急ブレーキをかけた ときや衝突時に、お子さまが重大な傷 害を受けるおそれがあります。

- 8 お子さま用シートを前後左右にゆ すって、確実に固定されているか確 認します。
 - 確実に固定できない場合は、お子 さま用シートに付属の取扱説明書 をご確認いただくか、お子さま用 シートを購入された販売店にご相 談ください。

お子さま用シートは、確実に固定して ください。急ブレーキをかけたときや 衝突時に、お子さまが重大な傷害を受 けるおそれがあります。

ISOFIX対応お子さま用 シートの固定

ISOFIX 対応チャイルドシート 固定専用金具

後席には、ECE R44 (3-55 ページ参 照) の基準に適合した ISOFIX (※1) タ イプのお子さま用シート(別売り)を固 定するための専用金具が装備されていま す。

- ●座面と背もたれのすきまにある金具 が、ISOFIX対応チャイルドシート固定 用アンカー(以下ISOFIXアンカーと略 す)です。
- 背もたれ裏側にある金具が、チャイル ドシート固定用テザーアンカー(以下 テザーアンカーと略す)です。
- ※1 ISOFIXとは、お子さま用シートの固 定装置の大きさや取り付け方法を統 - した国際標準化機構【ISO(※2)】 の規格です。
- ※2 ISOとは、International Organization for Standardization (イン ターナショナル オーガニゼイショ ン フォー スタンダーディゼイショ ン) の略です。


<マツダ純正用品の場合>

	ISOFIX アンカー	テザー アンカー
ISOFIXタイプの ベビーシート (後ろ向きに固定)	(使用)	○ (使用)
ISOFIXタイプの チャイルドシート (前向きに固定)	(使用)	○ (使用)

- お子さま用シートは、お子さまの年齢 や体格にあった適切なものを選んでく ださい。
 - → 3-55ページ(お子さま用シート の選択について)
- ISOFIXタイプのお子さま用シートは、 シートベルトで固定する必要がありま せん。
- シートベルトで固定するお子さま用 シートを取り付けるときは、3-60ペー ジの「お子さま用シートのシートベル **トによる固定**」をお読みください。

■ 固定のしかた

- ISOFIX アンカー(1)の位置を確認 します。
 - 座面と背もたれのすきまにありま




(1) ISOFIXアンカー (2)タグ

- √lm アドバイス -


ISOFIX アンカーがある付近の背もた れには、上図のようなタグ(2)がつ いています。

- 2 テザーアンカー(3)の位置を確認します。
 - 背もたれ裏側にあります。



72M00116


- (3) テザーアンカー
- **3** 後席のヘッドレストは、お子さま用シートに当たらない高さに調節するか取り外します。
 - → 3-36ページ (ヘッドレストの 高さ調節と取り外し・取り付け)



4 管告

ヘッドレストを調節してもお子さま用 シートに当たる場合は、ヘッドレスト を取り外してください。ヘッドレスト に当たった状態ではお子さま用シート が確実に固定されないため、衝突のと きなどにお子さまが重大な傷害を受け るおそれがあります。


- 4 座席が確実に固定されているか確認します。
- 5 お子さま用シートに付属の取扱説明書にしたがって、お子さま用シートのコネクター(4)をISOFIXアンカー(5)へ差し込みます。



(4) コネクター (5) ISOFIXアンカー

- 6 テザーベルトを使用する場合、次の ようにしてテザーアンカーへ取り付 けます。
 - ●ヘッドレストを取り付けていると きは、図(代表例)のように持ち 上げたヘッドレストと背もたれの 間を通す

テザーベルト1本の場合



70K30350

テザーベルト2本の場合



70K30360


お子さま用シートを前後左右にゆ 7 すって、確実に取り付けられている か確認します。

- ●お子さま用シートを取り付けるとき は、ISOFIX アンカーやテザーアン カー周辺に異物やシートベルトなど がないか確認してください。シート ベルトなどがかみ込むと、お子さま 用シートが正しく固定されず、衝突 のときなどにお子さまが重大な傷害 を受けるおそれがあります。
- ●荷物の固定などに、ISOFIX アンカー やテザーアンカーを使用しないでく ださい。アンカーが曲がったり損傷 したりすると、お子さま用シートが 正しく固定されず、衝突のときなど にお子さまが重大な傷害を受けるお それがあります。


メーターの見かた

イラストは代表例です。お車のタイプにより、このイラストと異なることがあります。

タコメーターなし車



タコメーター装備車



3-65

- (1) スピードメーター(速度計) ※
- (2) タコメーター (エンジン回転計)
- (3) マルチインフォメーション ディスプレイ
- (4) 燃料計
- ※オートマチック車は、エコドライブ アシスト照明を装備してます。

-√lm アドバイス -

- ●エンジンスイッチを ON にすると、マルチインフォメーションディスプレイ (3) に "*HELLO*" と表示されます。また、スピードメーターとタコメーターの指針が一度振り切れます。
- ●メーターの照明は、エンジンスイッチを ON にすると点灯し、 ACC または LOCK (OFF) にすると消灯します。

(1)スピードメーター (速度計)

走行速度がkm/hで示されます。

エコドライブアシスト照明

燃費効率が良い運転をしていると判定されると、目盛りの照明の一部が青色から 緑色に変化します。

−√lm アドバイス −

- ●車速約 10 km/h 未満の場合、目盛り の照明は変化しません。
- ●アイドリングストップシステムによるエンジンの自動停止中も緑色に変化します。
 - → 4-49 ページ (アイドリングス トップ システム)
- ●設定の切替え(カスタマイズ)をすると、目盛りの照明を変化させなくすることができます。設定の切替えについては、マツダ販売店にご相談ください。

(2)タコメーター (エンジン回転計)

1 分間あたりのエンジン回転速度(回転数)が示されます。

注記

- ●エンジン保護のため、指針がレッド ゾーン (※) に入らないように運転 してください。
 - ※エンジンの許容回転を超えている ことを示す赤色表示範囲
- ●シフトダウンすると、エンジン回転 が上がります。とくに注意してくだ さい。

(3)マルチインフォメーション ディスプレイ

エンジンスイッチを ON にすると、次のいずれかが表示されます。また、メーター内の表示切替えノブを押すごとに、番号の順に表示が切り替わります。

- ①オドメーター (積算距離計)
 - → 3-68ページ
- ②トリップメーター(区間距離計) A
- ③トリップメーター B
 - → 3-68ページ
- ④瞬間燃費 → 3-68ページ
- ⑤平均燃費 → 3-68ページ
- ⑥航続可能距離 → 3-69ページ
- ⑦積算アイドリングストップ節約燃料→ 3-69ページ
- ⑧積算アイドリングストップ時間
 - → 3-69ページ
- ⑨照明コントロール表示
 - → 3-70ページ

▲ 警告

走行中は、表示の切替え操作をしない でください。操作に気を取られて、思 わぬ事故につながるおそれがありま す。

-√lm アドバイス -

- ●次の燃費や航続可能距離はは目安です。実際とは異なる場合があります。
 - 4瞬間燃費
 - ⑤平均燃費
 - ⑥航続可能距離
- ●⑨照明コントロール表示は、エンジンスイッチを ON にしたときは表示されません。表示中に一度エンジンスイッチを LOCK (OFF) にし、再び ON にすると、①オドメーターに切り替わります。
- ⑨照明コントロール表示中にノブを 短押しするか 10 秒以上押さないでい ると、①オドメーターの表示に切り 替わります。
- ●表示は、ノブを離したときに切り替 わります。
- ●走行中にメーター内のエンジン警告 灯が点灯すると、燃費や航続可能距 離が正しく表示されない場合があり ます
 - → 3-75ページ (エンジン警告灯)
- ●走行後、エンジンスイッチを [LOCK] (OFF) にすると、1回の運転に対するエコ運転の結果が表示されます。
 - → 4-62 ページ (エコ運転表示機 能)

①オドメーター (積算距離計)



新車時(またはメーター交換時)からの 走行距離の累計がkm単位で表示されま す。 (リセットはできません)

②、③トリップメーター(区間距離計)



リセット後の走行距離が km 単位で表示 されます。(次にリセットするまで距離 計測は継続されます)

■ A および B の2種類の走行距離を同 時に計測できます。

く使いかたの例>

|A|:出発時にリセットして、出発後 の距離を計測

|B|:給油時にリセットして、給油後 の距離を計測

リセットするときは、表示が「0.0」 になるまで表示切替えノブを長押しし ます。

−√lm アドバイス ───

トリップメーターの最大値は 9999.9 で、そのあと 0.0 にもどります。(距 離計測は継続されます)

4瞬間燃費



走行中の瞬間燃費が表示されます。

- イトၮ アドバイス -

- ●停車中は値が表示されません。
- ●最大表示値は50.0です。下り坂など で燃料カット制御が作動していると きでも、それ以上の値は表示されま せん。

⑤平均燃費



表示をリセットしてからの平均燃費が表 示されます。

リセットするときは、平均燃費の表示 中に表示切替えノブを長押しします。

--イトートアドバイス ―

- ●リセット後しばらくは、値が表示さ れません。
- 鉛バッテリーを外すと、平均燃費の 表示はリセットされます。

6航続可能距離

図の値は表示例です

航続可能距離

155_{km}

72M102

現在の燃料残量で走行できるおよその距離が表示されます。

- 航続可能距離は過去の平均燃費をもとに算出される目安であるため、表示される距離を実際に走行出来るとは限りません。
- 給油すると表示が更新されます。ただし、給油量が少ないと、表示が更新されない場合があります。

-√lmアドバイス ―

- ●算出に使用される過去の平均燃費 は、表示される平均燃費とは異なり ます。
- ●鉛バッテリーを外すと過去の平均燃費の記憶が消去されますので、外す前までとは異なる値が表示される場合があります。
- ●エンジンスイッチを ON のままにして給油すると、正しい値が表示されない場合があります。
- ●次のような場合は値が表示されません。
 - 鉛バッテリー接続後しばらくの間
 - 燃料残量警告灯の点灯中
 - → 3-73ページ (燃料残量警告灯)

⑦積算アイドリングストップ節約燃料

図の値は表示例です

積算アイドリングストップ 節約燃料

701/1100

表示をリセットしてからのアイドリング ストップによる節約燃料の累計が mL 単 位で表示されます。

● リセットするときは、積算アイドリン グストップ節約燃料の表示中に表示切 替えノブを長押しします。

-√m アドバイス -

鉛バッテリーを外すと、積算アイドリングストップ節約燃料の表示はリセットされます。

8 積算アイドリングストップ時間

図の値は表示例です

積算アイドリングストップ

72M1024


表示をリセットしてからのアイドリング ストップ時間の累計が、時、分、秒単位 で表示されます。

● リセットするときは、積算アイドリン グストップ時間の表示中に表示切替え ノブを長押しします。

-√mアドバイス -

- ●積算アイドリングストップ時間の最大値は 99:59:59 で、そのあと 00:00:00 にもどります。(時間計測は継続されます)
- ●鉛バッテリーを外すと、積算アイド リングストップ時間の表示はリセッ トされます。

9照明コントロール表示




72M10

現在設定されているメーターの明るさが 表示されます。

メーターの明るさ調節

ライト点灯時と消灯時のそれぞれで5段 階に調節できます。

● 明るさを調節したい状態(ライト点灯 または消灯)にし、表示切替えノブを 長押しします。明るさが 1 段階ずつ変 化します。



72M2029

⚠警告

走行中は明るさ調節をしないでください。操作に気を取られて、思わぬ事故 につながるおそれがあります。

-dm アドバイス -

- ●調節中に、表示切替えノブを短押しするか10秒以上押さないでいると、 オドメーターの表示に切り替わります。
- ●鉛バッテリーを外すと記憶が消去され初期状態にもどりますので、明る さ調節をやり直す必要があります。

(4)燃料計

エンジンスイッチが ON のとき、燃料 残量の目安が示されます。

- 燃料残量警告灯が点灯したときは、すみやかに給油してください。
 - → 3-73ページ (燃料残量警告灯)
- タコメーターなし車の場合、燃料残量 警告灯が点灯するとともに燃料計の目 盛り(一つ)が点滅したときは、燃料 がほとんどありません。ただちに給油 してください。

タコメーターなし車



72M1030

−√lm アドバイス −

- ●給油後は、エンジンスイッチを ON にしてから表示が正しい量を示すまでに、少し時間がかかります。
- ●坂道やカーブなどでは、タンク内の 燃料が移動するため、表示が変わる ことがあります。
- 副 の左にある ◀ 印は、給油口 (フューエルリッド) が助手席側の 車両後方にあることを示します。

警告灯・表示灯の見かた

次に示す警告灯・表示灯のメーター内の位置については、1-10 ページをご覧ください。

警告灯

(1)ブレーキ警告灯(赤色)



82K17

- ◆次のような状況になると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。
 - ブレーキ液が不足している
 - パーキングブレーキをかけている
 - ブレーキシステムに異常がある
- システムが正常で、パーキングブレーキを完全に解除しているときは、エンジンスイッチを ON にすると約2秒間点灯したあと消灯します。
- 走行中に一時的に点灯しても、そのあと消灯し再点灯しなければ正常です。

▲ 警告

- ◆次のようなときはただちに安全な場所に停車し、マツダ販売店にご連絡ください。
 - パーキングブレーキを完全に解除しても消灯しないときや、走行中に点灯したとき。ブレーキの効きが悪くなっていることがあります。ブレーキペダルを強く踏んで停車してください。
 - ブレーキ警告灯と ABS 警告灯が同時に点灯したままのとき。ABS に異常が発生しているだけでなく、ブレーキペダルを強く踏むと車両が不安定になるおそれがあります。
- ●パーキングブレーキの解除忘れにご注意ください。パーキングブレーキをかけたまま走行すると、ブレーキ装置が過熱して、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。また、室内ブザーが"ピピピッ、ピピピッ"と鳴り続けます。
 - **→ 4-17ページ (パーキングブレーキ解除忘れ警告ブザー)**

(2)シートベルト警告灯



80J2

運転者がシートベルトを着用していないと、エンジンスイッチが $\boxed{\mathsf{ON}}$ のときに点灯します。

また、エンジンをかけて走行を開始してから、最初に車速が約 15 km/h 以上になったときに運転者がシートベルトを着用していない場合、シートベルト警告ブザーが断続的に鳴るとともに、警告灯が点灯から点滅に切り替わります。

● 運転者がシートベルトを着用しても、点灯または点滅したままのときは、システムの 異常が考えられます。マツダ販売店で点検を受けてください。

-√lm アドバイス

- ●運転者がシートベルトを着用すると消灯します。また、警告ブザーが鳴っていると きは、ブザーも止まります。
- ●警告ブザーは運転者がシートベルトを着用しなくても、約95秒間鳴り続けたあとに 止まります。ただし、警告灯は点滅から点灯に切り替わったまま、エンジンスイッ チを「ACC」または「LOCK」(OFF)にするまで消灯しません。

(3) SRSエアバッグ警告灯



80J111

SRSエアバッグ、シートベルトプリテンショナーの電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。

● システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON にしたときに、約6秒間点灯した あと消灯します。

A 警告

次のような場合は、システムの異常が考えられます。マツダ販売店で点検を受けて ください。

- ●運転中に点灯
- ●エンジンスイッチを ON にしても点灯しない
- ●エンジンスイッチを ON にしたあと、約6秒間たっても消灯しない

(4)燃料残量警告灯



- 燃料の残量が少なくなると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。すみや かに給油してください。
 - 点灯すると、警告ブザーが"ポーン"と1回鳴ります。また、そのまま給油しない でいると、エンジンスイッチを ON にするごとに警告ブザーが鳴ります。
- ◆システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点滅します。マツダ販 売店で点検を受けてください。
 - → 3-70ページ (燃料計)

-√lm アドバイス -

- ●坂道やカーブなどではタンク内の燃料が移動するため、早めに点灯することがあり ます。
- ●走りかたによって、点灯・消灯が繰り返されることがあります。

(5)ABS警告灯



ABS(アンチロックブレーキシステム)の電子制御システムに異常があると、エンジ ンスイッチが ON のときに点灯します。点灯中はABSが作動しません。マツダ販売店 で点検を受けてください。


● システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON にしたときに、約2秒間点灯した あと消灯します。

ABS 警告灯とブレーキ警告灯が同時に点灯したままのときは、ただちに安全な場所 に停車し、マツダ販売店にご連絡ください。ABS に異常が発生しているだけでな く、ブレーキペダルを強く踏むと車両が不安定になるおそれがあります。

-ۥใm アドバイス

点灯中はABSは作動しませんが、通常のブレーキとして使用することができます。

(6)水温警告灯



エンジン回転中に、エンジン冷却水温が高くなると点滅します。また、エンジン冷却水温が異常に高くなったときは点灯します。

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを ON にしたときに約 2 秒間点灯した あと消灯します。
- 点灯したときは、オーバーヒートのおそれがあります。ただちに安全な場所に停車してください。
 - → 7-33ページ (オーバーヒートしたときは)
- 水温警告灯と低水温表示灯が同時に点滅したときは、システムの異常が考えられます。マツダ販売店で点検を受けてください。

(7)オートレベリング警告灯「タイプ別装備」



000217

ディスチャージへッドライト装備車では、オートレベリング(自動光軸調整)システムに異常があると、エンジンスイッチが「ON」のときに点灯します。

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを ON にしたときに約2秒間点灯した あと消灯します。
- 走行中に点灯した場合は、安全な場所に停車し、エンジンを止めてください。 再びエンジンスイッチを ON にしたときに、約2秒間点灯したあと消灯すれば、そのまま使用できます。

消灯せず再び点灯する場合は、システムの異常が考えられます。マツダ販売店で点検を受けてください。

(8)エンジン警告灯



80J22

- エンジンの電子制御システムに異常があると、エンジン回転中に点灯します。
- エンジンの失火を検知すると、エンジン回転中に点灯または点滅します。
- ◆ システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON にしたときに点灯し、エンジンが かかると消灯します。
- エンジン回転中に点灯・点滅したときは、マツダ販売店で点検を受けてください。

▲ 警告

点滅したときは、すみやかに停車しエンジンを止めてください。触媒装置が溶損するおそれがありますので、次のことに注意してください。

- ●枯れ草などの燃えやすいものがない安全な場所に停車する
- ◆やむをえず走行する場合はアクセルを大きく踏み込む走行をしないで、低速で走行する

(9)パワーステアリング警告灯



80J4

電動パワーステアリングシステムに異常があると、エンジン回転中に点灯します。マツ ダ販売店で点検を受けてください。

● システムが正常な場合は、エンジンスイッチを ON にしたときに点灯し、エンジンがかかると消灯します。

▲注意

電動パワーステアリングシステムに異常があると、電動パワーステアリングシステムの機能が停止し、ハンドル操作が重くなります。通常より大きな力で操作することは可能ですが、すみやかにマツダ販売店で点検を受けてください。

−√lm アドバイス −

駐車するときや停車中に、ハンドル操作を繰り返したり、ハンドルをいっぱいにまわした状態で長く保持したりすると、ハンドル操作が徐々に重くなることがあります。これはシステムの過熱防止のための保護機能であり異常ではありません。しばらくハンドル操作を控えるとシステムの温度が下がり操作力はもとにもどりますが、このようなハンドル操作を繰り返すと故障の原因となります。

(10)油圧警告灯



80J223

エンジン回転中に、エンジンの内部を潤滑するエンジンオイルの圧力が低下すると点灯 します。

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを ON にしたときに点灯し、エンジンがかかると消灯します。
- エンジンオイルの量は、オイルレベルゲージで点検してください。点検方法は、「メンテナンスノート」を参照してください。
- エンジン回転中に点灯したときは、ただちに安全な場所に停車し、エンジンを止めてマツダ販売店にご連絡ください。

注 記

点灯したまま走行を続けないでください。エンジンが破損するおそれがあります。

(11)充電警告灯



80.122

充電系統に異常があると、エンジン回転中に点灯します。

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを ON にしたときに点灯し、エンジンがかかると消灯します。
- エンジン回転中に点灯したときは、ベルト切れなどが考えられます。ただちに安全な場所に停車し、バッテリー保護のためエンジンを止めて、マツダ販売店にご連絡ください。

(12)トランスミッション警告灯 オートマチック車



80J219

CVTのシステムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。マツ ダ販売店で点検を受けてください。

● システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON にしたときに、約2秒間点灯した あと消灯します。

(13)イモビライザー警告灯



車体の電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯することがあります。マツダ販売店で点検を受けてください。

→ 4-5ページ (イモビライザーシステム)

(14)半ドア警告灯



82K2

いずれかのドアが完全に閉まっていないときに点灯します。

● 点灯したままにしていると、走行するごとに警告ブザーが"ポーン"と1回鳴ります。

▲ 警告

警告灯が点灯したまま走行しないでください。ドアが完全に閉まっていない半ドア 状態のときは、走行中にドアが開き思わぬ事故につながるおそれがあります。

-dmアドバイス -

鉛バッテリー保護のため、次の条件をすべてみたすと、自動的に消灯します。 (バッテリーセーバー機能)

- ●エンジンスイッチが LOCK (OFF) の位置で、アドバンストキーレスエントリー &キーレスプッシュボタンスタートシステム非装備車はキーを差していない
- ●点灯したまま15分が経過

(15)携帯リモコン電池消耗警告灯

アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム装備車



70K122

携帯リモコンの電池切れが近いと、エンジンスイッチを ON にしたときに、約15秒間表示されます。電池交換のうえ、警告灯をリセットしてください。

→ 6-6ページ(リモコンキーの電池交換)

(16) ブレーキシステム警告灯(オレンジ色)



82K17

- ●次のような電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。マツダ販売店で点検を受けてください。
 - ABS
 - → 4-31ページ (ABS装備車の取扱い)
 - ヒルホールドコントロール(タイプ別装備)
 - **→ 4-63ページ(ヒルホールドコントロール)**
 - レーダーブレーキサポート(RBS)(タイプ別装備)
 - → 4-39ページ (レーダーブレーキサポート (RBS))
 - 誤発進抑制機能(タイプ別装備)
 - → 4-43ページ (誤発進抑制機能)
 - その他のブレーキに関するシステム
- ullet レーザーレーダーがフロントウインドーガラスの汚れを検知したときに点灯します。
 - **→ 4-37ページ (レーザーレーダー)**
- システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON にしたときに、約3秒間点灯した あと消灯します。

表示灯

(17)セレクトレバー位置表示「CVT車」

 $\frac{P}{R} \frac{\nabla = 1}{N} \frac{P \cdot V}{D} \frac{L}{L}$

72M00033

$\mathbf{P} \mathbf{R} \mathbf{N} \mathbf{D}$

72M00177

セレクトレバーの位置を示し、前図のいずれかが表示されます。

→ 4-19ページ (セレクトレバーの各位置のはたらき)

(18) ギヤポジション表示 マニュアルモード付CVT車

1234567

70K127

次の操作をしてマニュアルモードにすると、現在のギヤ位置を示し、前図のいずれかが 表示されます。

- セレクトレバーを M に入れる
- パドルシフトスイッチを手前に引く
 - → 4-22ページ(マニュアルモードの使いかた)

(19)方向指示器表示灯



80J21

- 方向指示器/非常点滅表示灯を作動させると点滅します。
- 点滅が異常に速くなったときは、方向指示器/非常点滅表示灯の電球切れが考えられます。
 - → 7-26ページ (電球を交換するときは)

(20)ヘッドライト上向き(ハイビーム)表示灯



ヘッドライトが上向きのときに点灯します。

(21)ライト点灯表示灯



ヘッドライトや車幅灯が点灯している間、点灯します。

(22)S(スポーツ)モード表示 マニュアルモードなしCVT車



S(スポーツ)モードスイッチがONのときに表示されます。

→ 4-21ページ (S(スポーツ)モードスイッチ)

(23) M(マニュアル)モード表示 「マニュアルモード付CVT車



次の操作をして、マニュアルモードにすると表示されます。

- セレクトレバーを M に入れる
- パドルシフトスイッチを手前に引く
 - → 4-22ページ(マニュアルモードの使いかた)

(24) DSC&TCS OFF表示灯 「タイプ別装備」



DSC&TCS OFFスイッチを長押しすると点灯します。

→ 4-34ページ (DSC&TCS装備車の取扱い)

(25)DSC&TCS作動表示灯「タイプ別装備



- TCS(トラクションコントロールシステム)または DSC(ダイナミック・スタビリ ティ・コントロール)が作動すると、小刻みに点滅します。
- DSC&TCSのシステムに異常があると点灯します。
 - → 4-34ページ (DSC&TCS装備車の取扱い)

(26)低水温表示灯



エンジンスイッチが ON のときに、エンジン冷却水温が低いと点灯し、エンジンが暖 まると消灯します。

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを ON にしたときに約 2 秒間点灯しま す。そのあとはエンジン冷却水温の状態により点灯または消灯します。
- 暖機を十分にしても点灯したままのときは、センサーの異常が考えられます。また、 点滅したときは、システムの異常が考えられます。マツダ販売店で点検を受けてくだ さい。

(27) プッシュ表示灯

アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム装備車



セレクトレバーが [P] 位置で、ブレーキペダルを踏んで点灯したときは、エンジンの始 動が可能です。

→ 4-6 ページ (アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタート システム)

(28)ACC表示灯

アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム装備車

ACC

82K09

エンジンスイッチが ACC 位置にあると点灯します。

→ 4-7ページ(電源の切替えのしかた)

−√lm アドバイス −

鉛バッテリー保護のため、次の条件をすべてみたして約60分が経過すると、自動的に消灯してエンジンスイッチが「LOCK」(OFF) 位置にもどります。

- ブレーキペダルが踏まれていない
- ●セレクトレバーが P 位置
- すべてのドアが閉まっている

(29)IG ON表示灯

アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム装備車

0N

82K09

エンジン停止状態で、エンジンスイッチが ON 位置にあると点灯します。

→ 4-7ページ (電源の切替えのしかた)

(30)アイドリングストップ表示灯



72M00032

走行中に、エンジンが自動停止する条件(スタンバイ条件)をみたすと点灯します。

- **→ 4-49ページ(アイドリングストップ システム)**
- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを ON にしたときに、約2 秒間点灯したあと消灯します。

(31)アイドリングストップシステムOFF表示灯



- アイドリングストップシステムOFFスイッチを押すと点灯します。
 - \rightarrow 4-60ページ (アイドリングストップシステムOFFスイッチ)
- 次のような状況になると点滅します。
 - アイドリングストップシステムに異常があるとき
 - エンジン部品(スターター)やバッテリーが交換時期であるとき
 - **→ 4-49ページ(アイドリングストップシステム)**
- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを ON にしたときに、約2 秒間点灯したあと消灯します。

(32)セキュリティアラームインジケーター



82K269

- セキュリティアラームが<警報モード>のときに、ドアをキーレスエントリーまたはアドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム装備車のリクエストスイッチで施錠すると、小刻みに点滅して約20秒後にセキュリティアラームがセットされます。
 - セット中は、2秒間隔で点滅します。
- 駐車時に警報が作動していると、エンジンスイッチを ON にしたときに約8秒間小 刻みに点滅します。
 - → 3-18ページ(セキュリティアラーム)
- 車体の電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが [ON] のときに約15秒間、1秒間隔で点滅します。マツダ販売店で点検を受けてください。

(33)エネチャージインジケーター「タイプ別装備]



72M001

- エネチャージが機能しているときに点灯します。
 - → 4-61ページ (エネチャージ (減速エネルギー回生機構))
- システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON にしたときに、約2 秒間点灯した あと消灯します。

(34) レーダーブレーキサポート (RBS) OFF表示灯 「タイプ別装備



- ●次のような電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。マツダ販売店で点検を受けてください。
 - RBS (タイプ別装備)
 - → 4-39ページ (レーダーブレーキサポート (RBS))
 - 誤発進抑制機能(タイプ別装備)
 - → 4-43ページ (誤発進抑制機能)
 - その他のブレーキに関するシステム
- RBS OFFスイッチを長押しすると点灯します。
 - → 4-46ページ (レーダーブレーキサポート (RBS) OFFスイッチ)
- ullet レーザーレーダーがフロントウインドーガラスの汚れを検知したときに点灯します。
 - **→ 4-37ページ(レーザーレーダー)**
- システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON にしたときに、約3 秒間点灯した あと消灯します。

(35) レーダーブレーキサポート (RBS)作動表示灯 「タイプ別装備]



72M2030


- RBSまたは誤発進抑制機能が作動中に点滅します。
 - → 4-39ページ (レーダーブレーキサポート (RBS))
 - → 4-43ページ (誤発進抑制機能)
- システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON にしたときに、約3 秒間点灯した あと消灯します。

ライトスイッチ


ライトの点灯・消灯

エンジンスイッチの位置に関係なく使用 でき、ライトスイッチのツマミ(1)を まわすと次のように点灯・消灯します。

オートライトシステム非装備車



オートライトシステム装備車



ライト スイッチ の位置	ヘッドライト 車幅灯、 (前照灯) 尾灯、番号灯	
≣ D	点灯	
-1 00 -1	消灯	点灯
AUTO	自動点灯:消灯(※)	
OFF	消灯	

※ オートライトシステム (タイプ別装 備)は、エンジンスイッチが ON の ときだけ作動します。

注 記

エンジン停止中に、長時間点灯させな いでください。鉛バッテリーあがりの 原因となります。

-√lm アドバイス -

ヘッドライトや車幅灯が点灯している 間は、メーター内のライト点灯表示灯 が点灯します。

→ 3-81ページ (ライト点灯表示灯)

■ オートライトシステム

タイプ別装備

エンジンスイッチが ON のときに使用 でき、車外の明るさに応じてヘッドライ トや車幅灯が自動的に点灯・消灯します。 エンジンスイッチを ACC または LOCK (OFF) にすると、自動的に消灯 します。

● ライトスイッチのツマミを AUTO の位置にまわすと、次のように点灯・消灯します。

車外の 明るさ	ヘッドライト 車幅灯、 (前照灯) 尾灯、番号灯	
明るいとき	消灯	
薄暗いとき	消灯 点灯	
暗いとき	点灯	


注記

AUTO 位置のままエンジンスイッチを ON にしていると、エンジンがかかっていなくても、車外が暗くなるとともにライトや車幅灯が点灯します。そのまま長時間点灯させると、鉛バッテリーあがりの原因となりますのでご注意ください。

−√トﺳアドバイス ──

オートライトセンサー(2)の上や周囲にものを置いたり、ガラスクリーナーなどを吹きかけたままにしたりしないでください。センサーの感度が低下し、正常に点灯・消灯しなくなります。

インパネ助手席側



■ LEDイルミネーション

タイプ別装備

ヘッドランプ内にあります。

● 車幅灯が点灯している間、点灯します。

ライト消し忘れ警告ブザー

ヘッドライトや車幅灯の消し忘れを防止するため、次のようなときに運転席ドアを開けると、室内ブザーが "ピーーー" と連続して鳴ります。

アドバンストキーレスエントリー&キーレス プッシュボタンスタートシステム非装備車

キーを抜いたあとも、ライトや車幅灯が 点灯している

アドバンストキーレスエントリー&キーレス プッシュボタンスタートシステム装備車


エンジンスイッチを LOCK (OFF) にしたあとも、ライトや車幅灯が点灯している

ライトおよび車幅灯を消すと、室内ブ ザーは止まります。

ライトの上向き、下向きの切 替え

ヘッドライトを上向き(ハイビーム)に 切り替えると、遠くまで照らすことがで きます。

- ライトが点灯しているときに、レバー (3)を車の前方向に押すと上向きに なります。もとの位置にもどすと、下 向きになります。
- ライトスイッチの位置に関係なく、レバーを手前に引くと、引いている間、 上向きにライトが点灯します。
- ライトを上向きにすると、メーター内のヘッドライト上向き(ハイビーム)表示灯が点灯します。
 - → 3-81ページ (ヘッドライト上向き (ハイビーム)表示灯)



72M0012

◆上図のスイッチは代表例です。お車の タイプにより異なります。

-√lm アドバイス -

対向車や先行車があるときは、ライト を下向きにしてください。


フォグランプスイッチ

タイプ別装備

ヘッドライトや車幅灯を点灯していると きに使用でき、雨や霧などで視界が悪い ときに使用します。

■ スイッチを押すとフォグランプが点灯 し、スイッチ内の表示灯(1)が点灯 します。

もう一度押すと消灯します。



注記


鉛バッテリー保護のため、視界が良くなったらすみやかにスイッチを切ってください。

光軸調整ダイヤル

タイプ別装備

ハロゲンヘッドライト装備車は、ライトを点灯して光軸調整ダイヤルをまわすと、ライトの光軸が調整できます。 荷物や同乗者を乗せてライトの光軸が上向きになると、対向車や先行車の迷惑となります。ダイヤルを操作して、光軸を下向きに調整してください。

- ダイヤル操作は、ライトが下向き (ロービーム) に点灯しているときに 行なってください。ライトが上向き (ハイビーム) に点灯している、また は点灯していないときは、光軸が適切 に調整できているか判断できません。
- ダイヤルの目盛りは ~ 4 まであり、 光軸が9段階(0.5きざみ)に調整できます。
- ダイヤルの目盛りを大きくすると、光 軸が下向きになります。



●荷物や同乗者の乗せかたによって変わりますが、次表の数値を参考に適切な 位置に調整してください。

〈ダイヤル位置の目安〉

条件	ダイヤル 位置
運転席のみ乗車	0
運転席および助手席に乗車	U
4名乗車	2
4名乗車で荷室満載	3~3.5
運転席のみ乗車で荷室満載	3~4

▲ 警告

走行中はダイヤル操作をしないでください。操作に気を取られて、思わぬ事故につながるおそれがあります。

▲ 注意

車検などで基本の光軸を調整するときは、ダイヤルを0の位置にしてください。0以外の位置で基本光軸を調整すると、ライトの光軸が基準より上向きになるなど、安全上問題となるおそれがあります。

−√灬アドバイス ─

- ●ダイヤルを操作すると、ライトの下向 き(ロービーム)と上向き(ハイビーム)の光軸が同時に調整されます。
- ●ディスチャージヘッドライト装備車 の場合、光軸が自動調整されます。
 - → 3-74ページ

(オートレベリング警告灯)


方向指示器スイッチ

エンジンスイッチが ON のときに使用 できます。

右折・左折をするとき

左折時:レバー(1)を押し上げます。 右折時:レバーを押し下げます。

- 同時に方向指示器とメーター内の方向 指示器表示灯が点滅します。
- ハンドルをもとにもどすと、レバーが 自動的にもどり、方向指示器と表示灯 が消灯します。



71L30750M

◆上図のスイッチは代表例です。お車の タイプにより異なります。

-√lm アドバイス −

ハンドルを切る角度が小さいと、レ バーが自動的にもどらないことがあり ます。レバーを手でもどしてくださ い。

車線変更をするとき


レバーを車線変更しようとする方向に軽 く押さえます。

押さえている間だけ、方向指示器と表 示灯が点滅します。

非常点滅表示灯スイッチ

エンジンスイッチの位置に関係なく使用 できます。故障などでやむをえず路上駐 車するときや非常時に使用します。

- スイッチを押すと、すべての方向指示 器とメーター内の方向指示器表示灯が 点滅します。
- もう一度押すと消灯します。



注記

エンジン停止中に長時間点滅させない でください。鉛バッテリーあがりの原 因となります。

(ワイパー/ウォッシャースイッチ)

エンジンスイッチが ON のときに使用 できます。

▲ 注意

寒冷時は、ガラス面に吹きつけた ウォッシャー液が凍結して、視界が悪 くなることがあります。ガラス面をデ フロスターで暖めてから、ウォッ シャー液を噴射してください。

→ 5-20ページ (デフロスター)

注記

- ウインドーが乾いているときは、ウ インドーをウォッシャー液で濡らし てからワイパーを動かしてください。 空ぶきするとガラス面やワイパーブ レード(ゴム部)に傷がつくおそれ があります。
- ワイパーブレードがガラスにはりつ いているときは、ワイパーを作動さ せないでください。ブレード部 (ゴム の部分) が傷ついたり、ワイパーが故 障したりするおそれがあります。
- ●ウォッシャー液が十分に出ないとき は、ウォッシャースイッチを切って ください。ウォッシャーポンプが故 障する原因となります。


■ ワイパーが作動中に停止した ときは

積雪などでワイパーに大きな負荷がかか る状態が続きワイパーモーターの温度が 上がると、ワイパーモーターを保護する ためにブレーカーが作動してワイパーが 停止します。次の手順で対処してくださ い。

- 安全な場所に停車し、エンジンス イッチを ACC または LOCK (OFF) にします。
- 2 $\boxed{2}$ $\boxed{2}$
- ワイパーの作動を妨げる積雪などの 3 障害物を取り除きます。
- 4 しばらくしてワイパーモーターの温 度が下がると、ブレーカーが自動復 帰してワイパーの使用が可能となり ます。
 - しばらく待ってもワイパーが使用 できない場合は、別の原因が考え られます。マツダ販売店で点検を 受けてください。

フロントワイパースイッチ

レバー(1)を上下に操作します。




50M0066

MIST	レバーを押し上げ ている間作動
OFF	停止
INT	間欠作動
LO	低速作動
HI	高速作動


フロントウォッシャースイッチ

レバー(1)を手前に引くと、ウォッ シャー液が噴射されワイパーが数回動き ます。



リヤワイパースイッチ


ツマミ(2)をまわします。




ON	作動
OFF	停止

リヤウォッシャースイッチ

- 図の ↑ 方向にツマミ(2) をまわし、 ONの上にある 🛱 (ウォッシャー) に あわせるとウォッシャー液が噴射し、 同時にリヤワイパーも連動して動きま す。
 - ツマミから手を離すと ON にもどりま
- 図の ➡ 方向にツマミ(2)をまわし、 OFF の下にある ⑪(ウォッシャー) にあわせるとウォッシャー液が噴射し ます。
 - ツマミから手を離すとOFFにもどりま





50M0069

ホーンスイッチ


エンジンスイッチの位置に関係なく使用 できます。ハンドルのホーンマークが付 いている部分を押すと、ホーンが鳴りま す。



(リヤデフォッガースイッチ)

エンジン回転中、またはアイドリングストップシステムによるエンジンの自動停止中に使用でき、バックウインドーガラスの内側のくもりを取ります。

- → 4-49 ページ (アイドリングストップ システム)
- スイッチを押すとバックウインドーガラスが暖められて、スイッチ内の表示灯(1)が点灯します。
 - もう一度押すとスイッチが切れます。
- 約 15 分連続で使用すると、自動的に スイッチが切れます。
- 使用中にエンジンスイッチを ACC または LOCK (OFF) にすると、エンジンを再始動しても自動的にスイッチは入りません。
- ●ドアミラーヒーター装備車では、同時 にドアミラーも暖められ、ミラーにつ いたくもりを取ります。
 - → 3-29ページ (ドアミラーヒータースイッチ)



注記

- 鉛バッテリー保護のため、くもりが 取れたらすみやかにスイッチを切っ てください。また、雪を溶かした り、雨水を乾燥させたりする目的で 使用しないでください。
- ●バックウインドーガラスの室内側を ふくときは、熱線や端子を傷つけな いように、水を含ませたやわらかい 布で熱線に沿ってふいてください。

–√lm アドバイス –

エンジン停止中はスイッチが入りません。 (アイドリングストップシステム装備車のエンジンの自動停止中を除く)

MEMO	


4. 運転するときは


● エンジン始動	
エンジンスイッチの各位置のはたらき・・・・・・・・ イモビライザーシステム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-2 4-5
アドバンストキーレスエントリー&キーレス プッシュボタンスタートシステム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-6
エンジンのかけかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-10
● パーキングブレーキ パーキングブレーキの操作 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4-16
● チェンジレバー チェンジレバーの操作 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4-18
★ートマチック車 セレクトレバーの操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-19 4-24 4-25 4-27
● ABS ABS装備車の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-31
● DSC&TCS DSC&TCS装備車の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-34
● 運転支援機能 運転支援機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-37
● アイドリングストップシステム アイドリングストップシステム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

安全運転が第一

お車に装備されているシートベルト、SRSエアバッグシステム、ABS(アンチロックブレーキシステム)などの安全装備も、乗員の安全確保には限界があります。法定速度を厳守するとともに、スピードを控えめにして安全運転に心がけてください。

エンジンスイッチの各位置のはたらき





- ◆上図のエンジンスイッチは代表例です。お車のタイプにより異なります。
- エンジンを始動する場合は、4-10 ページの「エンジンのかけかた」をお読みくださ い。

■ アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスター トシステム非装備車

エンジンスイッ チの位置	エンジンの状態	はたらき
LOCK (OFF)	停止	駐車するとき、キーを抜き差しするときの位置です。キーを抜くと、ハンドルロックがかかります。
ACC	停止	エンジンをかけずにドアミラーやオーディオ (別売り) またはナビゲーション (別売り)、アクセサリーソケットなどの電装品 (タイプ別装備)を使用するときの位置です。
ON	停止	エンジンをかけずにパワーウインドーやワイ パーなどの電装品を使用するときの位置です。 メーターが点灯します。
	回転中	すべての電装品が使えます。通常運転中の状態です。
START	始動	エンジンをかけるときの位置です。始動したら、 キーから手を離してください。キーは自動的に ON にもどります。

■ アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム装備車

エンジンスイッ チの位置(※)	エンジンの状態	表示灯	はたらき
LOCK (OFF)	停止	_	駐車するときの位置です。エンジンスイッチを LOCK (OFF) にもどして、いずれかのドアを開閉すると、ハンドルロックがかかります。
ACC	停止	ACC	エンジンをかけずにドアミラーやオーディオ(別売り)またはナビゲーション(別売り)、アクセサリーソケットなどの電装品(タイプ別装備)を使用するときの位置です。
ON	停止	ON	エンジンをかけずにパワーウイ ンドーやワイパーなどの電装品 を使用するときの位置です。 メーターが点灯します。
	回転中	_	すべての電装品が使えます。通 常運転中の状態です。
START	始動	(ブレーキを踏む と点灯)	携帯リモコンを所持してセレクトレバーを P に入れ、ブレーキを踏んでエンジンスイッチを押すと、自動的に始動します。

※エンジンスイッチ位置の切替えについては、4-6ページの「アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム」をお読みください。

注記

エンジンを止めているときは、エンジンスイッチを ACC または ON にしたまま にしないでください。また、その状態で長時間ナビゲーション、またはオーディオ (各々別売り) などを使用しないでください。鉛バッテリーあがりの原因となります。

―√カm アドバイス ‐

- ullet \bullet ハンドルロックは通常、エンジンスイッチを lacktriangle lacktri
- ●アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム装備車の場合、強い電波やノイズの影響を受けると、メーター内のプッシュ表示灯 **○**◆ が点滅して、電源の切替えやエンジンの始動ができない場合があります。

ハンドルロックが解除できな いときは

■ アドバンストキーレスエント リー&キーレスプッシュボタ ンスタートシステム非装備車

キーが LOCK (OFF) から ACC にまわせません。ハンドルを左右に軽く動かしながら、キーをまわしてください。

■ アドバンストキーレスエント リー&キーレスプッシュボタ ンスタートシステム装備車

エンジンの始動ができません。ハンドルを左右に軽く動かしながら、エンジンスイッチを押してください。



641 40180

イモビライザーシステム

イモビライザーシステムは盗難防止のため、キー(アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム非装備車)または携帯リモコン(アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム装備車)が電波で車両と通信することによって、あらかじめ登録されたキーまたは携帯リモコン以外ではエンジンを始動できないようにするシステムです。

-√lm アドバイス −

アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム非装備車は次のような場合は、キーからの信号を車両が正確に受信できず、エンジンの始動ができないことがあります。

- ●キーグリップが金属製のものと接触 しているとき
- ●キーがほかのキーと近いときや重 なっているとき
 - **→ 3-2ページ (キー)**

イモビライザー警告灯



80,1216

メーターパネル内にあります。

→ 1-10ページ (警告灯)

エンジンの始動が可能な場合は、エンジンスイッチを ON にしたときに、約2秒間点灯したあと消灯します。

アドバンストキーレスエントリー&キーレス プッシュボタンスタートシステム非装備車

点滅すると、エンジンの始動ができません。

点滅した場合は、一度エンジンスイッチをもどして、再度エンジンスイッチを ON にしてください。

それでも点滅する場合は、システムの異常が考えられます。マツダ販売店にご連絡ください。

アドバンストキーレスエントリー&キーレス プッシュボタンスタートシステム装備車

- 点滅または約5秒間点灯すると、エンジンがかからない場合があります。携帯リモコンの場所を確認し、エンジンスイッチを [LOCK] (OFF) にもどしてから、操作をやり直してください。
 - → 4-12 ページ (プッシュ表示灯が 点滅してエンジンがかからないと きは)
- 携帯リモコン車外持ち出し警告が作動 したときにも点滅します。
 - → 4-9 ページ (携帯リモコン車外持 ち出し警告)

アドバンストキーレスエントリー&キー レスプッシュボタンスタートシステム

タイプ別装備

所持している携帯リモコンが「**車内の作動範囲**」(**4-9 ページ**参照)に入っていると、エンジンスイッチによる始動および電源の切替えが可能となります。また、そのほかに次の機能があります。

- キーレスエントリー
 - **→ 3-9ページ (キーレスエントリー)**
- リクエストスイッチによるドアの施 錠・解錠
 - → 3-13ページ(携帯リモコン)
- イモビライザー(車両盗難防止装置)
 - → 4-5ページ

(イモビライザーシステム)

ACC表示灯

ACC

32K097

メーターパネル内にあります。

- ◆エンジンスイッチが ACC 位置にあると点灯します。
 - → 1-13ページ (表示灯)
 - → 4-7ページ

(電源の切替えのしかた)

IG ON表示灯

ON

82K09

メーターパネル内にあります。

- エンジン停止状態で、エンジンスイッチが「ON」位置にあると点灯します。
 - → 1-13ページ (表示灯)
 - → 4-7ページ

(電源の切替えのしかた)

プッシュ表示灯




82K174

メーターパネル内にあります。

- → 1-13ページ (表示灯)
- ブレーキペダルを踏んで点灯したときは、通常エンジンの始動が可能です。ただし、始動できず点滅したときは、 4-12ページの「プッシュ表示灯が点滅してエンジンがかからないときは」をお読みください。
- ブレーキペダルを踏まずにエンジンス イッチを押して点滅したときは、4-8 ページの「プッシュ表示灯が点滅して 電源が切り替わらないときは」をお読 みください。

エンジンスイッチ照明

- エンジン停止中に運転席ドアを開ける と点灯します。運転席ドアを閉めると 約15秒間点灯し、徐々に減光しなが ら消灯します。
- ヘッドライトや車幅灯が点灯している 間、点灯します。ライトを消すと消灯 します。



flm アドバイス

鉛バッテリー保護のため、次の条件を すべてみたすと、自動的に消灯しま す。(バッテリーセーバー機能)


- ●ヘッドライトや車幅灯が消灯
- ●運転席ドアを開けたまま約15分が経過

電源の切替えのしかた

エンジンをかけずに電装品の使用やメーターの確認をしたいときは、次のようにしてエンジンスイッチの位置を切り替えます。


なお、この切替えのことを「**電源の切替 え**」といいます。

1 携帯リモコンを所持して運転席にす わります。 **2** ブレーキペダルを踏まずにエンジン スイッチ(1)を押します。



●押すごとに次のようにエンジンス

イッチの位置が切り替わります。




- √lm アドバイス ―

- セレクトレバーが P 以外に入って いると、LOCK (OFF) にはもどせ ません。
- ●セレクトレバーの故障などで、エン ジンスイッチを LOCK (OFF) にも どせないことがあります。
 - → 4-15ページ (エンジンスイッチ をもどすときは)

■ プッシュ表示灯 **○**◆ が点滅し て電源が切り替わらないときは

携帯リモコンが「車内の作動範囲」(4-**9ページ**参照)で検知されていないこと が考えられます。運転者は携帯リモコン を身につけ、メーター内のプッシュ表示 灯 **○** の消灯後、操作をやり直してく ださい。それでも切り替わらないとき は、携帯リモコンの電池切れのおそれが あります。次の手順で切り替えてくださ いっ

- ブレーキペダルを踏まずにエンジン スイッチ(1)を押します。
- 2 メーター内のプッシュ表示灯 ◆ が点滅している約10秒以内に、携帯 リモコン(2)の先端(ロックスイッ チ側)をエンジンスイッチに約2秒 間当てます。
 - プッシュ表示灯 の点滅中に、 イモビライザー警告灯が約5秒間 点灯します。



※前記の手順を行なっても切り替わらな いときは、鉛バッテリーあがりなどの 別の原因が考えられます。マツダ販売 店にご連絡ください。

-ۥใmアドバイス ―


- ●設定の切替え(カスタマイズ)をすると、携帯リモコン検出範囲外警告ブザー(室内ブザー)を1回鳴らすことができます。設定の切替えについては、マツダ販売店にご相談ください。
- ●携帯リモコンの電池切れが近いと、 エンジンスイッチを ON にしたとき に、メーター内の携帯リモコン電池 消耗警告灯が約15秒間点灯します。
 - → 3-15ページ (携帯リモコン電池消耗警告灯) → 6-6ページ

(リモコンキーの電池交換)

携帯リモコン車外持ち出し警告

次のような場合、室内/車外ブザーが約2秒間断続的に鳴るとともに、メーター内のイモビライザー警告灯が点滅し、携帯リモコンの車外持ち出しを警告します。

- エンジン回転中、またはエンジンス イッチが [ACC] または [ON] 位置にあ る状態で、いずれかのドアを開け、そ のあとすべてのドアを閉めたときに携 帯リモコンが車内にない場合
- エンジンスイッチが ACC または ON 位置にある状態で、エンジンを 始動しようとしたときに携帯リモコン が車内にない場合



72M0004

(1) イモビライザー警告灯(点滅)

警告が作動したときは、すみやかに携帯 リモコンを車内にもどしてください。


- 警告の作動中は、エンジンの再始動が できません。
- イモビライザー警告灯の点滅は、通常、携帯リモコンが車内にもどってきてから少しすると消灯します。消灯しない場合は、一度エンジンスイッチをLOCK (OFF) にもどしてから再操作してください。

-√mアドバイス -

携帯リモコンは運転者が所持し、管理 してください。

エンジン始動/電源切替え/ 携帯リモコン車外持ち出し警 告の作動範囲(車内)

「**車内の作動範囲**」(1)は、インパネの上や荷室などを除く車室内です。



70K172

-√lmアドバイス -

- ●「車内の作動範囲」に携帯リモコンがあっても、次のような状況にあるとリモコンが検知されず、エンジン始動や電源切替えができない場合があります。また、携帯リモコン車外持ち出し警告が作動する場合があります。
 - 携帯リモコンの電池が消耗している
 - 携帯リモコンが強い電波やノイズ の影響を受けている
 - 携帯リモコンが金属製のものと接 していたり、覆われたりしている
 - 携帯リモコンが次のような収納スペースの中にある
 - ・アームレストボックス (タイプ 別装備)
 - ・インパネアンダートレイ
 - ・グローブボックス
 - ・ドアポケット
 - 携帯リモコンがメーターパネルの 手前やサンバイザー、床にある

- ●「車内の作動範囲」に携帯リモコンがなくても、次のような状況にあるとリモコンが検知され、エンジン始動や電源切替えができる場合があります。また、携帯リモコン車外持ち出し警告が作動しない場合があります。
 - 車外に携帯リモコンがあっても、 ドアに近づきすぎている
 - 携帯リモコンがインパネの上や荷室にある

エンジンのかけかた

2-12 ページの「**エンジンをかけるときは**」もあわせてお読みください。

−√トハアトバイス ──

- ●ヘッドライトやエアコンなどのス イッチを切った方が、エンジンはか かりやすくなります。
- ●ハンドルロックが解除できなくて、 エンジンの始動ができない場合があ ります。
 - → 4-5 ページ (ハンドルロックが 解除できないときは)


アドバンストキーレスエント リー&キーレスプッシュボタ ンスタートシステム非装備車

1 パーキングブレーキ(1)がしっか りかかっていることを確認します。

レバー式




ペダル式




82K003

2 マニュアル車 は、チェンジレバー がN(ニュートラル)になっている ことを確認します。

> オートマチック車は、セレクトレ バーが P に入っていることを確認 します。




- 3 右足でブレーキペダル(2)をしっ かり踏み続けます。
 - マニュアル車は、左足でクラッチ ペダル(3)をいっぱいまで踏み込 みます。
 - ●アクセルペダル(4)は踏まない でください。



■クラッチスタートシステム

マニュアル車は、クラッチペダルを いっぱいまで踏み込まないとスター ターがまわらず、エンジンを始動でき ません。



80J1036

●エンジンがかかったら、すみやか にキーから手を離します。

※前記の手順を行なってもエンジンがかからないときは、鉛バッテリーあがりなどの別の原因が考えられます。マツダ販売店にご連絡ください。


注記

鉛バッテリー保護のため、キーを START にまわした状態を 8 秒以上 続けないでください。エンジンがかか らないときは、キーを一度 ACC に もどし、10 秒以上待ってから再びか けてください。

アドバンストキーレスエント リー&キーレスプッシュボタ ンスタートシステム装備車

1 、2 、3 は、アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム非装備車と同じ操作です。


- メーター内のプッシュ表示灯 ◆ が点灯したら、エンジンスイッチ (1) を押します。エンジンがかかったら、スターターは自動的に停止します。
 - ●エンジンがかからなくても、スターターはしばらくすると自動的に停止します。自動停止後またはシステム異常時は、エンジンスイッチを押している間だけ、スターターがまわります。



■ プッシュ表示灯 **○**◆ が点滅し てエンジンがかからないときは

携帯リモコンが「**車内の作動範囲**」(**4-9** ページ参照)で検知されていないことが考えられます。運転者は携帯リモコンを身につけ、メーター内のプッシュ表示灯 ◆ の消灯後、操作をやり直してください。それでもエンジンがかからないときは、携帯リモコンの電池切れのおそれがあります。次の手順を行なってください。

- 1 セレクトレバーが P に入っている ことを再確認し、ブレーキペダルを しっかり踏み続けます。
- 3 メーター内のプッシュ表示灯 **●** が点滅している約10秒以内に、携帯リモコン(2)の先端(ロックスイッチ側)をエンジンスイッチに約2秒間当てます。
 - プッシュ表示灯 の点滅中に、 イモビライザー警告灯が約5秒間 点灯します。



641 40030

※前記の手順を行なってもエンジンがかからないときは、鉛バッテリーあがりなどの別の原因が考えられます。マツダ販売店にご連絡ください。

−√lm アドバイス -

- ●設定の切替え(カスタマイズ)をすると、携帯リモコン検出範囲外警告ブザー(室内ブザー)を1回鳴らすことができます。設定の切替えについては、マツダ販売店にご相談ください。
- ●携帯リモコンの電池切れが近いと、 エンジンスイッチを ON にしたとき に、メーター内の携帯リモコン電池 消耗警告灯が約15秒間点灯します。
 - → 3-15ページ

(携帯リモコン電池消耗警告灯)

→ 6-6ページ

(リモコンキーの電池交換)

エンジンを止めるときは

▲ 警告

緊急時以外は、走行中にエンジンを止めないでください。

- ●ブレーキ倍力装置が働かないため、 ブレーキペダルを踏むときに強い力 が必要になります。
- ●パワーステアリング装置が働かない ため、ハンドルが重くなります。
- 少の機能が作動しません。
 - ABS
 - DSC&TCS(タイプ別装備)
 - レーダーブレーキサポート (RBS) (タイプ別装備)
 - ・誤発進抑制機能 (タイプ別装備)

注記

走行中にエンジンを止めると、オートマチックトランスミッションが損傷するおそれがあります。

■ アドバンストキーレスエント リー&キーレスプッシュボタ ンスタートシステム非装備車

エンジンスイッチを ACC にもどします。

マニュアル車 は走行中、絶対にエン ジンスイッチを LOCK (OFF) にも どさないでください。キーが万一抜け ると、ハンドルがロックされてまわせ なくなり、思わぬ事故につながるおそ れがあります。

■ アドバンストキーレスエント リー&キーレスプッシュボタ ンスタートシステム装備車

車両の状態	エンジン停止方法
停車中	エンジンスイッチを 押す
走行中 (緊急時)	エンジンスイッチを 3連打以上、または2 秒以上長押しする

● 停車中にエンジンを停止できないとき は、エンジンスイッチを3連打以上、 または2秒以上長押ししてください。 この場合、システムの異常が考えられ ますので、マツダ販売店で点検を受け てください。

キーを抜くときは

アドバンストキーレスエントリー&キーレス プッシュボタンスタートシステム非装備車

キーを抜くと、ハンドルロックがかかり ます。

■ オートマチック車

- セレクトレバーを | P に入れ、セレ クトレバーのボタンから手を離しま
 - → 4-19ページ

(セレクトレバーの操作)

- 2 +- ϵ LOCK (OFF) にもどして キーを抜きます。
- 誤操作防止のため、次の条件をみたし ているときだけキーが抜けます。
 - セレクトレバーが P 位置
 - セレクトレバーのボタンから手を離 している
 - → 4-25ページ


(キーインターロック)

→ 4-30ページ(駐車)

■ マニュアル車

キーを LOCK (OFF) にもどしてキー を抜きます。

• $|ACC| \rightarrow |LOCK|$ (OFF) $|d| + -\epsilon$ 押し込んでまわします。



70K30020

■ キー抜き忘れ警告ブザー

キーの抜き忘れを防止するためのブザー です。

- ◆ キーを ACC または LOCK (OFF) にしたまま運転席ドアを開けると、室内ブザーが "ピー、ピー、" と断続的に鳴ります。
- ◆ キーを抜くと、室内ブザーが止まります。

エンジンスイッチをもどすと きは

アドバンストキーレスエントリー&キーレス プッシュボタンスタートシステム装備車

- 1 セレクトレバーを P に入れ、セレクトレバーのボタンから手を離します。
 - → 4-19ページ (セレクトレバーの操作)
- **2** エンジンスイッチを押して LOCK (OFF) にもどします。
- エンジンスイッチを LOCK (OFF) に もどして、いずれかのドアを開閉する と、ハンドルロックがかかります。
- 誤操作防止のため、次の条件をみたしているときだけエンジンスイッチを LOCK (OFF) にもどせます。
 - セレクトレバーが P 位置
 - セレクトレバーのボタンから手を離している
- ● 誤操作防止のため、次のようなときは、 エンジンスイッチを LOCK (OFF) に もどせません。
 - セレクトレバーの位置が P 以外
 - セレクトレバーの位置が P に入っていても、セレクトレバーのボタンを押しているとき
 - → 4-30ページ(駐車)

- セレクトレバーの故障などで、エンジンスイッチを LOCK (OFF) にもどせないことがあります。マツダ販売店で点検を受けてください。なお、点検前には次の作業をしてください。
 - 盗難を防ぐため、キー操作にてドア を施錠してください。(リクエスト スイッチやキーレスエントリーでは 施錠できません)
 - 鉛バッテリーあがりを防ぐため、 バッテリーのマイナス端子を外して ください。(10 mm スパナなどの 市販工具が必要です)

■ エンジンスイッチもどし忘れ 警告ブザー

エンジンスイッチのもどし忘れを防止するためのブザーです。

- エンジンスイッチを ACC にしたまま運転席ドアを開けると、室内ブザーが "ピー、ピー、"と断続的に鳴ります。
- セレクトレバーを P に入れ、セレクトレバーのボタンから手を離します。エンジンスイッチを2回押して LOCK (OFF) にもどすと、室内ブザーが止まります。

LOCK (OFF) にもどさないと、リクエストスイッチや携帯リモコンでドアが施錠できません。


■ ハンドルロック未作動警告ブザー

故障などで、エンジンスイッチを LOCK (OFF) にもどして、いずれかのドアを開閉してもハンドルがロックされない場合、運転席ドアを開けると、室内ブザーが "ピッ、ピッ、"と断続的に鳴ります。マツダ販売店で点検を受けてください。

パーキングブレーキの操作


パーキングブレーキは後輪にかかります。駐車するときはパーキングブレーキ をしっかりとかけてください。

レバー式



(1) ボタン

ペダル式



▲ 警告

パーキングブレーキを解除したときは、メーター内のブレーキ警告灯が消灯しているか確認してください。万一、パーキングブレーキをかけたまま走行した場合、ブレーキ装置が過熱してブレーキが効かなくなるおそれがあります。

→ 3-71ページ (ブレーキ警告灯)

レバー式(引き上げ式)

マニュアル車

■ 駐車するときは

ボタンを押さずにパーキングブレーキレバーをいっぱいに引き上げます。

■ 解除するときは

- ●レバーを少し引き上げながらレバー先端のボタンを押し込み、そのまま下まで完全におろします。
- 坂道発進するときは、パーキングブレーキをかけたまま右足でアクセルペダルを慎重に踏み、車が動きだす感触を確認しながらパーキングブレーキを解除してください。

ペダル式(足踏み式)

オートマチック車

■ 駐車するときは

右足でブレーキペダルを踏みながら、左足でパーキングブレーキペダルをいっぱいまで踏み込みます。

- ●パーキングブレーキをかけるときは、 確実にブレーキが効くまで一気に踏み 込んでください。
- 一気に踏み込まないで途中でペダルから足を離してしまったときは、一度解除してから、同じ手順で再度踏み込んでください。

▲ 警告

- ●走行中は、パーキングブレーキペダルを踏まないでください。急ブレーキをかけた状態になり、事故を起こすおそれがあります。
- ●走行中は、パーキングブレーキペダ ルに足を乗せないでください。カー ブを曲がるときなどに足に力がかか り、踏み込んでしまうおそれがあり ます。

▲注意

- ●パーキングブレーキの効きを強くしようとして、2度踏みをしないでください。2度踏みをすると、ペダルがもどってパーキングブレーキが解除されます。
- ●パーキングブレーキを解除するとき は、右足でブレーキペダルを踏んで ください。

■ パーキングブレーキをさらに 強く効かせたいときは

- 1 右足でブレーキペダルを強く踏んだままにします。
- 2 左足でパーキングブレーキを踏んで 解除してから、再度踏み込みます。

■ 解除するときは

- ◆ 右足でブレーキペダルを踏みながら、 左足でパーキングブレーキペダルをカ チッと音がするまで踏み、ゆっくりと 離します。
- 坂道発進するときは、左足でパーキングブレーキペダルをカチッと音がするまで踏んでおき、右足でアクセルペダルを慎重に踏み、車が動き出す感触を確認しながらパーキングブレーキペダルをゆっくりともどしてください。

パーキングブレーキ解除忘れ 警告ブザー

パーキングブレーキを解除し忘れたまま 走行すると、室内ブザーが"ピピピッ、 ピピピッ"と鳴り続けます。

▲ 警告


警告ブザーが鳴ったときは、ただちに 安全な場所に停車し、パーキングブ レーキを解除してください。走行中の 解除は、操作に気を取られて思わぬ事 故を起こすおそれがあります。

チェンジレバーの操作

マニュアル車

チェンジレバーを操作するときは、クラッチペダルをいっぱいに踏みます。

誤操作防止のため、5速からR(リバース)に直接入れることはできません。一度 N(ニュートラル)に入れてからRへ操作してください。



70K131

注記

チェンジレバーをR (リバース) に入れるときは、車を完全に停止させてから操作してください。完全に停止していない状態で操作すると、トランスミッションが破損する原因となります。

シフトダウンの上限速度

エンジンの過回転を防ぐため、次の表に 示す上限速度以下でシフトダウンしてく ださい。

シフト	上限速度(km/h)	
ダウン	2WD車	4WD車
2速 → 1速	35	30
3速 → 2速	60	55
4速 → 3速	95	90
5速 → 4速	135	125

※走行条件やお車のタイプにより、この 上限速度に達しない場合があります。

注記


上限速度を超えた速度でシフトダウン しないでください。エンジンの回転が 上がり過ぎて、エンジンが故障する原 因となります。

セレクトレバーの操作

オートマチック車

※本書で「オートマチック車」と記載されている場合、「CVT車」を示しています。


セレクトレバーの各位置のはたらき



(1) ボタン

P パーキング	駐車するとき、エンジンを始動・停止するとき、アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム非装備車のキーを抜くときの位置 ●駆動輪(前輪)が固定されます。
R リバース	車を後退させるときの位置 ●室内で警告ブザーが鳴り、運転者にセレクトレバーが R に入っていることを知らせます。
N ニュートラル	エンジンの動力が伝わらない状態の位置 ●エンジンを始動できますが、安全のため P 位置で始動してください。
D ドライブ	通常走行の位置 ●車の速度とアクセルペダルの踏み込み量により、自動的に変速され走行できます。
し ロー (マニュアルモードなしCVT車)	強力なエンジンブレーキを効かせるときなどの位置 ●急な下り坂を走行するときなどに使用します。
M マニュアル (マニュアルモード付CVT車)	マニュアルモードで走行するときの位置 ●マニュアル感覚で走行したいとき、坂道や山間路を走行するときなどに使用します。 → 4-22ページ (マニュアルモードの使いかた)

セレクトレバーの動かしかた



セレクトレバー位置は代表例です。お 車のタイプにより異なります。



ブレーキペダルを踏み、ボ タンを押したままセレクト レバーを動かします。



ボタンを押さずにセレクト レバーを動かします。



ボタンを押したままセレク トレバーを動かします。

注記

完全に停車させてから、セレクトレ バーを R に入れてください。 車が動 いていると、トランスミッションが故 障する原因となります。なお、トラ ンスミッション保護のため、前進車速 が約10 km/h以上のときは変速され ません。(ニュートラルのまま)

-√lm アドバイス −

介母の操作は、セレクトレバーのボタ ンを押さない習慣をつけてください。 常にボタンを押して操作していると、 間違って PR および L または M へ入れてしまうおそれがあります。

■ シフトロックシステム

発進するときなどに、セレクトレバーの 誤操作を防ぐシステムです。

- エンジンスイッチが ON でブレーキ ペダルを踏んでいるときだけ、セレク トレバーを P からほかの位置に動か せます。
- エンジンスイッチが ACC または LOCK (OFF) のときは、ブレーキペ ダルを踏んでいても、セレクトレバー を P からほかの位置に動かせませ ha
- セレクトレバーのボタンを押してか ら、ブレーキペダルを踏まないでくだ さい。シフトロックが解除されないこ とがあります。
- 万一、エンジンスイッチを ON にし て、ブレーキペダルを踏んでもセレク トレバーを P からほかの位置へ動か せない場合は、次のページの手順でシ フトロックを解除してください。 この場合は、シフトロックシステムな どの故障が考えられます。ただちにマ ツダ販売店で点検を受けてください。

セレクトレバー可動部に飲み物などを こぼしたり、内部に異物が入ったりし た場合、そのまま使用を続けるとシフ トロックシステムが正常に機能しなく なるおそれがありますので、すみやか にマツダ販売店で点検を受けてくださ い。


▲ 注意

発進するときは、ブレーキペダルを しっかり踏んだままセレクトレバーを 操作してください。

■ シフトロックの解除のしかた

シフトロックシステムの故障や鉛バッテ リーあがりなどで、セレクトレバーを P からほかの位置へ動かせないとき は、次の手順でシフトロックを解除しま す。

- ACC にしてパーキングブレーキ をしっかりとかけ、ブレーキペダル を踏んだ状態にします。
- 2 セレクトレバーパネルにあるシフト ロック解除ボタンを押しながら、セ レクトレバーを操作します。




▶図のセレクトレバーは代表例です。 お車のタイプにより異なります。

S(スポーツ)モードスイッチ


マニュアルモードなしCVT車

● スイッチを押すごとに、ON と OFF が 切り替わります。



(1) S(スポーツ)モードスイッチ

● ON のとき、マルチインフォメーショ ンディスプレイ内に S(スポーツ) モード表示(2)が表示されます。



72M2030

S(スポーツ) モードスイッチは、エ ンジン始動時にはOFF状態にもどりま す。

■ スイッチがONのとき

坂道や山間路の走行に適しています。

- ●下り坂ではエンジンブレーキがかかり ます。
- 上り坂や山間路ではエンジン回転数を 高く保ち、エンジン回転の変化が少な い力強くなめらかな走行ができます。

■ スイッチがOFFのとき


通常走行に適しています。

● 燃費性能と静粛性の高い走行ができます。

マニュアルモードの使いかた


マニュアルモード付CVT車

CVT 車は自動的に無段階に変速しますが、マニュアルモード(手動変速モード)にすると、任意に変速することができます。マニュアルモードにするときは、セレクトレバーを \boxed{D} から \boxed{M} に動かします。



70K14

- ●マルチインフォメーションディスプレイに M(マニュアル)モード表示(1)が表示されるとともに、現在のギヤポジションが表示されます。
- セレクトレバーを D から M に動かした直後のギヤポジションは、 D のときに自動的に選択されていたギヤポジションです。



(1) Mモード表示

(2) ギヤポジション表示

- セレクトレバーを M に動かさなくても、走行中 D のままパドルシフトスイッチを手前に引くと、一時的にマニュアルモードにすることができます。
 - → 4-23 ページ (一時的にマニュア ルモードにするときは)


■ マニュアルモード時のシフト 操作

ギヤポジションを走行速度に応じて1速から7速まで選択できます。

- ●エンジンおよびトランスミッション保護のため、シフト操作をしなくてもエンジンが高回転になると、自動的にシフトアップします。また、上り坂走行などでCVT油温が高くなると、エンジン回転が通常より低くても自動的にシフトアップすることがあります。
- シフト操作をしなくても車速が低下すると、自動的にシフトダウンし、停車するとギヤポジションは 1 になります
- アクセルペダルを大きく踏み込むと、 マニュアルモード時でもキックダウン することがあります。
 - **→ 4-24ページ (キックダウン)**

シフトアップしたいとき


ハンドルの右側にあるパドルシフトス イッチ (+側) を手前に引きます。手を 離すと、スイッチは自動的にもとの位置 にもどります。



72M00

シフトダウンしたいとき

ハンドルの左側にあるパドルシフトスイッチ(一側)を手前に引きます。手を離すと、スイッチは自動的にもとの位置にもどります。



72M0004

-√mアドバイス ―

- ●連続して変速したいときは、パドルシフトスイッチから指を離してから、スイッチを引き直す必要があります。スイッチを引いた状態のままでは、連続して変速できません。
- ◆左右のパドルシフトスイッチを同時 に操作すると、変速しないことがあ ります。

■ マニュアルモードシフト警告

走行性能を確保するため、またはトランスミッション保護のため、シフト操作をしても希望するギヤポジションに変速されない場合があります。


このようなときは、警告ブザーが"ピッピッ"と鳴ります。

■ マニュアルモードを解除する ときは

セレクトレバーを $\boxed{\mathsf{M}}$ から $\boxed{\mathsf{D}}$ にもどす と、マニュアルモードが解除されます。

■ 一時的にマニュアルモードに するときは

D で走行中(低車速時を除く)に、パドルシフトスイッチを手前に引きます。メーター内のM(マニュアル)モード表示(1)が表示されるとともに、現在のギヤポジションが表示されます。



- (1) Mモード表示
- (2) ギヤポジション表示
- ◆次のような操作または状況になると、 マニュアルモードが自動的に解除さ れ、もとの制御にもどります。
 - 変速しないで、一定時間アクセルペ ダルを踏み続けたとき
 - 低車速になったとき

オートマチック車の特件

オートマチック車は、クラッチ操作とギ ヤチェンジから解放されて運転操作が楽 になりますが、オートマチック重特有の 現象や操作上の注意があります。

クリープ現象に注意して

エンジンをかけて停車しているとき、セ レクトレバーが P N 以外に入ってい ると、アクセルペダルを踏まなくても車 がゆっくり動きます。これをクリープ現 象といいます。

▲ 注意

- セレクトレバーを P N 以外に入れ ているときは、ブレーキペダルを しっかり踏んでください。
- ●エンジン始動直後やエアコン作動時 は、クリープ現象が強くなることが あります。とくにしっかりブレーキ ペダルを踏んでください。

- イトm アドバイス ―

CVT車もクリープ現象があります。

キックダウン

走行中(低車速時を除く)にアクセルペ ダルをいっぱいに踏み込むと、自動的に シフトダウンしてエンジン回転が上昇し て、力強い加速ができます。これをキッ クダウンといいます。

追い越しなどで急加速したいときは、 アクセルペダルをいっぱいに踏み込み ます。キックダウンして力強い加速が 得られます。

▲ 注意

通常の加速をするときは、アクセルペ ダルをゆっくり踏み込んでください。 いっぱいに踏み込むと、キックダウン して思わぬ急加速をするおそれがあり ます。

登降坂変速制御

セレクトレバーが $\boxed{\mathsf{D}}$ 位置で作動する制御です。

- 登坂中と判断するとシフトダウンして エンジン回転数を高く保ち、少ないア クセル操作でなめらかな走行ができま す。
- 降坂中と判断するとシフトダウンし、 エンジンブレーキがかかります。

キーインターロック

アドバンストキーレスエントリー&キーレス プッシュボタンスタートシステム非装備車

誤操作防止のため、次の条件をみたしているときだけキーが抜けます。これをキーインターロックといいます。

- セレクトレバーが P 位置
- ◆セレクトレバーのボタンから手を離している
 - → 4-14ページ (キーを抜くときは)

オートマチック車を運転するとき

トランスミッション警告灯



80 I210

メーターパネル内にあります。

- CVT のシステムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。
 - → 1-10ページ (警告灯)

R (リバース) ポジション 警告ブザー

セレクトレバーを $\boxed{\mathbb{R}}$ に入れると室内で警告ブザーが鳴り、セレクトレバーが $\boxed{\mathbb{R}}$ に入っていることを運転者に知らせます。

−√lm アドバイス −

R(リバース) ポジション警告ブザーは、車外の人に車の後退を知らせるためのものではありません。


ペダルの踏み間違いに注意

ペダルの踏み間違いを防ぐため、エンジンをかける前にアクセルペダルとブレーキペダルを実際に足で踏んで、位置を確認してください。

▲ 警告

アクセルペダルとブレーキペダルを踏み間違えると、思わぬ事故につながる おそれがあります。

ブレーキペダルは右足で踏む



- (1) パーキングブレーキペダル
- (2) ブレーキペダル
- (3) アクセルペダル

左足では適切なブレーキ操作ができませ ん。ブレーキペダルは右足で踏む習慣を つけてください。

セレクトレバーを操作すると きは

- 前進と後退を繰り返すときなどは、セ レクトレバーを R に入れたことを忘 れることがあります。車を後退させた あとは、すぐに R から N に入れる 習慣をつけてください。
- 切り返しなどで前進と後退を繰り返す ときは、完全に停車してからセレクト レバーを操作してください。

アクセルペダルを踏んだままセレクト レバーを操作しないでください。急発 進して事故を起こすおそれがありま す。

セレクトレバーの位置は目で 確認

始動時や降車時は P 、前進時は D 、 後退時はR に入っていることを目で確 認してください。

車から離れるときは



エンジンをかけたまま車から離れない でください。万一、セレクトレバーが P 以外に入っていると、車がひとり でに動き出すおそれがあります。ま た、車に乗り込むときに誤ってセレク トレバーを動かしたりアクセルペダル を踏み込んだりして、思わぬ急発進の おそれがあります。

(オートマチック車の運転のしかた)


4-19 ページの「セレクトレバーの操 作」もあわせてお読みいただき、正しい 取扱いをしてください。

運転席にすわって

- 1 ペダルが確実に踏めて、ハンドル操 作が楽に行なえる位置にシートを調 節し、ハンドルを調節(タイプ別装 備) します。
 - → 3-30ページ (前席シート)
 - → 3-30ページ

(チルトステアリング)

- **2** アクセルペダル(3)とブレーキペ ダル(2)の位置を右足で確認しま す。
- 3 パーキングブレーキペダル(1)の 位置を左足で確認します。



エンジンの始動

エンジンのかけかたの詳細は 4-10ペー **ジ**の「**エンジンのかけかた**」をお読みく ださい。

- パーキングブレーキをしっかりとか けます。
- **2** セレクトレバーが P にあるか確認 します。



-√m アドバイス ―

セレクトレバーが N 位置でもエンジ ンがかかりますが、安全のため P で エンジンをかけてください。

- ブレーキペダルを右足で踏みます。
- 4 エンジンを始動します。

発進

■ 通常の発進

- 1 ブレーキペダルを右足でしっかり踏 み込みます。
- **2** 前進時は D 、後退時は R にセレクトレバーを入れ、レバーの位置を目で確かめます。
- 3 パーキングブレーキを解除し、メーター内のブレーキ警告灯の消灯を確認します。
- 4 ブレーキペダルからゆっくりと足を 離し、アクセルペダルをゆっくり慎 重に踏んで発進します。

■ 急な上り坂での発進

- □ 、②は「通常の発進」と同じ操作です。
- **3** 左足でパーキングブレーキペダルを カチッと音がするまで踏みます。
- 4 ブレーキペダルからゆっくりと右足 を離し、アクセルペダルを慎重に踏 みます。
- 5 車が動き出す感触を確認しながら、 パーキングブレーキペダルをもどし て発進します。



2K202

·イlm アドバイス -

ヒルホールドコントロール装備車の場合、急な上り坂での発進時に車が後退することを一定時間防ぐ機能があります。

→ 4-63ページ (ヒルホールドコントロール)

走行

■ 通常走行

セレクトレバーを D に入れて発進すると、走行速度とアクセルペダルの踏み込み量により、自動的に変速され走行できます。

▲ 注意

緊急時以外は、走行中にセレクトレバーを N に入れないでください。エンジンブレーキがまったく効かないため、思いがけない事故の原因となります。

■ 急加速走行

追い越しなどをしたいときは、アクセルペダルをいっぱいに踏み込みます。 キックダウンして力強い加速が得られます。

■ 上り坂走行

上り坂を D で走行しているときに、スピードを保つためにアクセルペダルを踏み込んでいくと、キックダウンしてエンジンの回転が急に上がることがあります。

マニュアルモードなしCVT車

坂の勾配に応じて、あらかじめ S (スポーツ) モードスイッチを ON にしておくと、エンジン回転の変化が少ない力強くなめらかな走行ができます。

■ 下り坂走行

下り坂を D のままで走行すると、エンジンブレーキの効きが弱くてスピードが出すぎてしまうことがあります。

マニュアルモードなしCVT車

- 坂の勾配に応じて、あらかじめ S(X) ポーツ)モードスイッチを S(X) エンジンブレーキを併用します。
- 急な下り坂で、強力なエンジンブレー キが必要なときには \square に入れます。

マニュアルモード付CVT車

坂の勾配に応じて、あらかじめパドルシフトスイッチ(-側)を操作して適切なギヤポジションにして、エンジンブレーキを併用します。

▲ 警告

急な下り坂や長い下り坂では、エンジンブレーキを併用してください。下り坂でブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキ装置が過熱してブレーキが効かなくなるおそれがあります。

一時停止

- 1 セレクトレバーは走行位置のままで 停車し、ブレーキペダルをしっかり 踏み込みます。
 - ●急な坂道で一時停止するときは、 必要に応じてパーキングブレーキ をかけます。
 - ●停車時間が長くなりそうなときは、セレクトレバーを N に入れます。
- **2** 再発進するときに間違えないよう、 セレクトレバーの位置とパーキング ブレーキの解除を目で確かめます。

▲ 警告

一時停止しているときに、空ぶかしをしないでください。万一、セレクトレバーが PN 以外に入っていると、急発進して思わぬ事故につながるおそれがあります。

注記

上り坂などで、アクセル操作でバランスをとるなどして車を停止させようとしないでください。トランスミッションフルードが過熱し、故障の原因となります。

駐車

- **1** 車を完全に止めます。
- **2** ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキをしっかりとかけます。
- 3 セレクトレバーを P に入れてから エンジンを止め、ブレーキペダルか らゆっくりと足を離します。
 - セレクトレバーが P 位置に なっているか目で確かめます。



70K30010

▲警告

駐車するときは、セレクトレバーを P に入れてからエンジンを止めてください。 P 以外の位置ではシフトロックが作動せず、誤操作などで思わぬ事故につながるおそれがあります。

- 4 エンジンスイッチを LOCK (OFF) にもどします。さらにアドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム非装備車は、エンジンスイッチからキーを抜きます。
 - → 4-14ページ

(キーを抜くときは)

→ 4-15 ページ (エンジンスイッチをもどすときは)

後退

■ 正しい運転姿勢

車を後退させるときは身体をひねった運 転姿勢になり、ペダルが踏みにくくなり ます。ブレーキペダルやアクセルペダル が確実に踏める姿勢で運転操作をしてく ださい。

■ 前進や後退を繰り返すとき

車庫入れなどで前進や後退を繰り返すと きは、完全に停車させてから、次の前進 あるいは後退の操作を行なってください。

-√m アドバイス

前進と後退を繰り返すときなどは、セレクトレバーをRに入れていたことを忘れることがあります。車を後退させたあとは、すぐにRからNに入れる習慣をつけてください。

こんなことにも気をつけて

■ 車を少し移動させるとき

少しだけ移動するときでも、ブレーキペダルやアクセルペダルが確実に踏める正しい運転姿勢をとってください。



80J014

▲ 注意

坂道などで、セレクトレバーを前進の位置(※)にしたまま惰性で後退したり、後退の位置(R)にしたまま惰性で前進したりしないでください。エンストしてブレーキの効きが悪くなったり、ハンドルが重くなったりして、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、故障の原因になります。

・。 ※マニュアルモードなしCVT車の

D 、L マニュアルモード付CVT車の

D、M

■ 停車するとき

注記

車が少しでも動いているときは、セレクトレバーをPに入れないでください。トランスミッションが故障する原因となります。

ABS装備車の取扱い

ABS(アンチロックブレーキシステム)とは

ブレーキをかけたときのタイヤのロック を自動的に防止することで、走行安定性 や操舵性を確保しようとする装置です。

▲ 警告

- ●常に周囲の状況を確認して、安全運転に努めてください。ABS による制御には限界があります。
- ●ABS は、タイヤのグリップ限界を超 えたり、ハイドロプレーニング現象 (※)が起こったりした場合は効果 を発揮できません。
 - ※雨天の高速走行などで、タイヤと 路面の間に水膜が発生し、接地力 を失ってしまう現象

制動距離について

ABSは制動距離を短くするものではあり ません。

▲注意

- ●急ブレーキをかけたときや、滑りや すい路面でブレーキをかけたときの 制動距離は、ABS がついていない車 と同等です。
- ●次のようなときは、ABS のついていない車より制動距離が長くなることがあります。スピードを控えめにして、車間距離を十分にとってください。
 - 凸凹道や石だたみなどの悪路
 - ・じゃり道、新雪路
 - 道路の継ぎ目などの段差を乗り越 えるとき
 - マンホールなど鉄板の上を通過するとき
 - タイヤチェーンの装着時
- ●急ブレーキ時には、ポンピングブレーキ(※)をせずに、ブレーキペダルを思い切り強く踏み込んでください。ポンピングブレーキをすると、制動距離が長くなります。
- ※ブレーキペダルを数回に分けて小 刻みに踏むブレーキのかけかた
- ●路面の状況によりますが、約10 km/h 以下ではABSが作動しません。

ABS作動時の振動や音

ブレーキペダルを強く踏むと、ブレーキペダル、ハンドル、車体の小刻みな振動を感じることがあります。これはABSの作動によるもので、異常ではありません。ブレーキペダルをそのまま強く踏み続けてください。

-dm アドバイス -

エンジンをかけて発進した直後に、一時的にモーター音などが聞こえることがあります。これはシステムをチェックしている音で、異常ではありません。

タイヤについて

▲ 警告

ABS は、各車輪の回転速度をセンサーで検出しています。タイヤ交換時は、指定のサイズで、4輪ともサイズ、メーカー、銘柄、トレッドパターン(溝模様)が同一のものを装着してください。また、著しく摩耗状態の異なるタイヤを使用しないでください。正確な回転速度が検出できなくなってABSが正常に機能しなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

ABS は、こんな場合にもブレーキをかけると作動することがあります

● 滑りやすい路面を走行しているとき



80J1040






80J1042

● 道路の継ぎ目などの段差を乗り越える とき






80J1044

● 悪路を走行しているとき



80J1045



ABS警告灯



80J127

メーターパネル内にあります。

- ABS の電子制御システムに異常がある と、エンジンスイッチが ON のとき に点灯します。
 - → 1-10ページ (警告灯)

DSC&TCS装備車の取扱い

タイプ別装備

DSC & TCS は、ABS、TCS (トラクションコントロールシステム) および DSC (ダイナミック・スタビリティ・コントロール) などを総合的に制御して、車両の走行安定性を補助しようとするシステムです。

■ ABS (アンチロックブレーキ システム)

4-31ページをお読みください。

■ TCS (トラクションコントロールシステム)

滑りやすい路面での発進時や加速時に起こる駆動輪の過度の空転を、ブレーキ制御およびエンジン出力制御により防ぎ、適切な駆動力を確保しようとする補助機能です。

■ DSC(ダイナミック・スタビ リティ・コントロール)

急激なハンドル操作をしたり、滑りやすい路面で旋回したりするときの車の横滑りなどを抑制することで、車両の走行安定性を補助しようとする機能です。

▲ 警告

常に周囲の状況を確認して、安全運転に努めてください。DSC & TCS による制御には限界があります。

▲ 注意

- ●次のことをお守りください。 守らないとDSC&TCSが正常に作動 しなくなったり、誤作動につながっ たりするおそれがあります。
 - タイヤの空気圧を指定空気圧に調整する
 - → 8-5ページ (タイヤの空気圧)
 - タイヤ交換時は指定のサイズで、 4輪ともサイズ、銘柄、トレッド パターン(溝模様)が同一のもの を装着する
 - 著しく摩耗状態の異なるタイヤを 使用しない
 - サスペンションやブレーキを改造 しない(車高やサスペンションの 硬さ変更など)
 - サスペンションやブレーキを著し く劣化した状態で走行しない
 - エンジンを改造しない(マフラー の改造など)
 - LSD(リミテッドスリップデフ) を装着するなどの改造をしない
- ●タイヤチェーンや応急用スペアタイヤを装着したときなどには、DSC & TCS が正常に作動しない場合があります。

- √m アドバイス ―

- ●次のような操作をすると、一時的に モーター音やカチッという音が聞こ えることがあります。これはシステ ムをチェックしている音で異常では ありません。
 - エンジンスイッチを ON にしたと
 - ブレーキペダルを踏んだ状態でエンジンスイッチを ON にし、最初にブレーキペダルから足を離したとき
 - エンジンをかけたとき
 - エンジンをかけ、最初の発進時
- ●エンジン回転が高いときに DSC & TCS が作動すると、エンジン回転の変動や車体の振動を感じることがありますが、異常ではありません。

DSC&TCS作動表示灯



70K01

メーターパネル内にあります。

→ 1-13ページ (表示灯)

- DSC & TCSの電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。点灯中は次のようになりますので、マツダ販売店で点検を受けてください。
 - TCS(トラクションコントロールシステム)およびDSC(ダイナミック・スタビリティ・コントロール)は作動しません。
 - ABSは作動します。

- アイドリングストップシステムは作動しません。また、ヒルホールドコントロールも作動しない場合があります。
 - → 4-49 ページ (アイドリングス トップ システム)
 - → 4-63ページ (ヒルホールドコントロール)
- 次のような状況になると、0.2 秒間隔 で小刻みに点滅します。
 - 発進時や加速時にTCS(トラクションコントロールシステム)が作動している
 - 急ハンドル時や旋回時にDSC(ダイナミック・スタビリティ・コントロール)が作動している
- システムが正常な場合はエンジンス イッチを ON にしたときに、約2秒間 点灯したあと消灯します。

▲注意


小刻みに点滅したときは、滑りやすい 路面で、車がスタックまたは横滑りし やすい状態になっています。とくに慎 重に運転してください。

- ۥﺳ アドバイス ----

点灯中は TCS(トラクションコントロールシステム)および DSC(ダイナミック・スタビリティ・コントロール)は作動しませんが、ABSは使用することができます。

DSC&TCS OFFスイッチ

- 次のようなときは、メーター内のDSC & TCS OFF 表示灯が点灯するまで DSC & TCS OFF スイッチを押し続け てください。TCS(トラクションコン トロールシステム) およびDSC (ダイ ナミック・スタビリティ・コントロー ル)が作動しなくなります。
 - 車検を受けるときなどテスターに乗 せる場合。TCS(トラクションコン トロールシステム) およびDSC (ダ イナミック・スタビリティ・コント ロール)を作動停止の状態にする必 要があります。
 - スタックからの脱出などの場合。 TCS(トラクションコントロールシ ステム)が脱出に適さないときがあ ります。
- ◆次のような操作をすると、DSC&TCS OFF 表示灯が消灯し、TCS(トラク ションコントロールシステム) および DSC(ダイナミック・スタビリティ・ コントロール)が作動可能な状態にも どります。
 - もう一度 DSC & TCS OFF スイッチ を押す
 - ●一度エンジンを止め、再始動する



● スタックからの脱出などのあとに通常 走行するときは、DSC & TCS OFF ス イッチを再度押してDSC&TCS OFF表 示灯を消灯させ、もとの状態にもどし てください。TCS(トラクションコン トロールシステム) および DSC (ダイ ナミック・スタビリティ・コントロー ル)は自動復帰しません。(一度エン ジンを止め、再始動したときを除く)

- √lm アドバイス ―

- 安全のため、DSC & TCS OFF ス イッチを操作しても、ABSは作動停 止の状態になりません。
- レーザーレーダー装備車は DSC & TCS OFF スイッチの位置が作動停 止(OFF)のとき、次の機能も停止 します。
 - レーダーブレーキサポート (RBS) (タイプ別装備)
 - 誤発進抑制機能(タイプ別装備)

DSC&TCS OFF表示灯



57L30045

メーターパネル内にあります。

→ 1-13ページ (表示灯)

- エンジンスイッチが ON のときに、 DSC & TCS OFF スイッチを長押しす ると点灯します。
 - 点灯中は、TCS(トラクションコン トロールシステム) およびDSC (ダ イナミック・スタビリティ・コント ロール) は作動しません。
- ●システムが正常な場合はエンジンス イッチを ON にしたときに、約2秒間 点灯したあと消灯します。

運転支援機能

タイプ別装備

この車は衝突の回避や衝突時の被害を軽減するための、次の機能を搭載しています。

- レーダーブレーキサポート (RBS)
 - → 4-39 ページ (レーダーブレーキ サポート (RBS))
- 誤発進抑制機能
 - → 4-43ページ(誤発進抑制機能)


また、急ブレーキをかけたときに後続車 へ注意をうながすための、次の機能を搭載しています。

- エマージェンシーストップシグナル (FSS)
 - → 4-48 ページ (エマージェンシー ストップシグナル (ESS))

■ レーザーレーダー

レーザーレーダー(1)は精密部品です。フロントルームミラー付近に設置され、次の機能で使用しています。

- レーダーブレーキサポート (RBS)
- 誤発進抑制機能



▲ 警告

- ●レーダーを正しく作動させるために、次のことをお守りください。取扱いを誤ると、前方車両や障害物を正しく検知できなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
 - レーダー前方のフロントウインドー ガラスをきれいに保ち、ステッカー などを貼らない(透明なものを含む)
 - レーダー本体、およびその周辺部 に強い衝撃や力を加えない
 - レーダーを取り外したり、分解したりしない
 - フロントワイパー本体やブレード を交換するときは、指定のものを 使用する(詳しくは、マツダ販売 店にお問い合わせください)
- ●レーダー付近のフロントウインドーガラスにひび割れなどの傷がある状態で走行すると、レーダーが前方車両や障害物を正しく検知できなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。RBS OFFスイッチを操作して、RBS および誤発進抑制機能を停止させ、マツダ販売店で点検を受けてください。


▲注意

エンジンスイッチが (ON) のときに、レーダーから 10cm 以内の距離で、拡大鏡、対物レンズなど拡大機能がある光学機器を使用して、照射部をのぞき込まないでください。レーダーから照射される赤外線で目を傷めるおそれがあります。

■ ガラス汚れを検知したときは

レーザーレーダーがフロントウインドーガラスの汚れを検知した場合は、レーダーブレーキサポート (RBS) および誤発進抑制機能を停止させるとともに、メーター内の RBS OFF 表示灯およびブレーキシステム警告灯が点灯します。次の手順で対処してください。

- 2 レーダー前方のフロントウインドー ガラスをきれいにします。
- $\overline{\mathbf{3}}$ $\overline{\mathbf{5}}$ $\overline{\mathbf{5}}$ $\overline{\mathbf{5}}$ $\overline{\mathbf{5}}$ $\overline{\mathbf{5}}$
- 4 RBS OFF 表示灯およびブレーキシステム警告灯の消灯を確認します。
 - RBS OFF 表示灯およびブレーキ システム警告灯が消灯しないとき は、ガラスの汚れ以外の異常が考 えられます。マツダ販売店にご連 絡ください。



72M20402

- ╣ﺳ アドバイス ──

このレーダーは、日本工業規格 JIS C 6802「レーザー製品の放射安全基準」におけるレーザー等級 1M 製品です。

レーザー等級ラベル

レーザー放射 光学器具で直接ビームを見ないこと クラス 1Mレーザー製品

72M20424

レーザーレーダー放射線データ

最大平均出力: 45mW パルス幅: 33ns

波長:905nm

発散角(水平×垂直):28°×12°

レーダーブレーキサポート (RBS)

RBS とは Radar Brake Support(レーダーブレーキサポート)の略です。RBS は低速(約5 \sim 30 km/h)で走行中にレーザーレーダーが前方車両との衝突を回避できないと判断したときに、自動で強いブレーキをかけて衝突の回避または、衝突時の被害軽減を図る機能です。


- 作動したときの速度が15 km/hより低いときは、追突を回避できる場合があります。
- RBSはDSC & TCSが作動停止(OFF)状態のときには作動しません。

作動中は次の方法でお知らせします。

◆メーター内のRBS作動表示灯が点滅→ 3-71ページ

(警告灯・表示灯の見かた)

● ブザーが "ピピピピピ" と断続的に鳴る



▲ 警告


- ●RBS の性能には限界があり、すべて の衝突を回避できるわけではありません。RBS にたよった運転はせず、 走行中は常に周囲の状況を確認し、 必要に応じてブレーキペダルを操作 して安全運転に努めてください。
- ●安全のため、お客様自身で RBS の作動確認を行なわないでください。周囲の状況によっては、機能が作動しないことや車両が止まりきれないことがあり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ●走行中は、すべての乗員がシートベルトを正しく着用してください。 RBSが作動したときなどに、身体が投げ出されて重大な傷害を受けるおそれがあります。
- ●次のような場合は、車高や車両の傾きが変わり、RBSが正常に機能せず、思わぬ事故につながるおそれがあります。
 - サスペンションの改造(車高の変更など)
 - 指定サイズ以外のタイヤやホイー ルの装着
 - 摩耗したタイヤや摩耗差の激しい タイヤの装着

■ 作動イメージ


①前方車両へ接近(車間距離短縮)



②車間距離短縮(衝突を回避できないと判断)



③衝突を回避または被害を軽減



72M20404

▲ 注意

- RBS による車両停止後、しばらくはブレーキ制御は保持されますが、すみやかに ブレーキペダルを強く踏み込んでください。ブレーキペダルの踏み込みが弱いと クリープ現象により車両が動き出し、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 前方車両にリフレクター(反射板)が2つ以上装備されていても、取付位置や大き さによってはRBSが作動しないおそれがあります。

-√m アドバイス -

- ●RBSによる車両停止後、ブレーキ制御が解除されるまでの間はRBS作動表示灯の点滅およびブザー音は継続されます。
- ●RBS 作動中に、前方車両がレーザーレーダーの検知範囲外に移動したり、運転者が回避行動(ステアリングまたは、アクセルペダルの操作)を行ったときには、途中でRBSの作動が解除されることがあります。


■ こんな場合は作動しません

次のときは、RBSは作動しません。

- エンジンスイッチの位置が(ON)以外のとき
- ●メーター内のブレーキシステム警告灯 および、RBS OFF 表示灯が点灯して いるとき
 - → 3-79ページ (ブレーキシステム警告灯)
 - → 3-86ページ (レーダーブレーキサポート (RBS) OFF表示灯)
- RBS OFF スイッチの位置が作動停止 (OFF) とき
 - → 4-46ページ (レーダーブレーキサポート (RBS) OFFスイッチ)


■ こんな場合は作動しないこと があります

- ●次のようなときはレーザーレーダーが 前方車両を正しく検知できずにRBSが 作動しない場合があります。
 - 大雨、濃霧および吹雪などの悪天候 のときや、前方車両の排気ガスや 水、雪などの巻上げ、砂、煙などで 前方の視界が悪いとき
 - フロントウインドーガラスが汚れて いるときやフロントウォッシャーを 使用中のとき
 - レーダー本体が高温状態のとき
 - 急な坂道やカーブが連続する道路を 走行しているとき
 - ハンドル操作やアクセルペダル操作 による回避行動を行っているとき
 - 荷室などに重い物を載せて車両が後 傾しているとき




72M20405

レーダー検知範囲内に前方車両の一 部分しかないとき



72M2040

- ●次のような前方車両はレーダーが検知 できずにRBSが作動しない場合があり ます。
 - 著しく汚れている車両
 - ガラス面の大きな車両
 - レーダーが検知しにくい黒系色の車 両
 - リフレクター(反射板)がない車両
 - 荷台の低いトラック、極端に車高の 低い車両や車高の高い車両
 - キャリアカーなど、特殊な形状をした車両



72M2040


■ こんな場合にも作動すること があります

- ●次のようなときはレーダーが前方車両 と判断してRBSが作動する場合があり ます。
 - レーダーが二輪車および歩行者を検 知したとき




72M20422

• 路面上の金属物、段差、落下物また は突起物があるとき




72M20408

• 進行方向に ETC ゲートや駐車場の バー、遮断機、看板などがあるとき




より手振か

カーブ入口のガードレールや看板などの路側物があるとき




72M204


• レーダーの検知範囲内で、他車が急 な割込みや車線変更をしてきたとき




• カーブで対向車とすれ違うとき



ビニールカーテンなどをくぐって通 過するとき



• 搭載したルーフキャリアやスキー板 などの長尺物が、レーダー検知範囲 内にあるとき



誤発進抑制機能


誤発進抑制機能は停車または徐行(車速 約10km/h以下)中に、前方約4m以内 に車両や障害物を検知するとアクセルペ ダルの急激な踏み込みによるエンジン出 力の上昇を自動的に約5秒間抑制するこ とで衝突時の被害軽減を図る機能です。 抑制されていたエンジン出力は、機能が 解除されると徐々に戻ります。

作動中は、次の方法でお知らせします。

- メーター内のレーダーブレーキ ポート (RBS) 作動表示灯が点滅
- → 3-71ページ

(警告灯・表示灯の見かた)

● ブザーが "ピピピピピ" と断続的に鳴 る



72M20414

- ●誤発進抑制機能の性能には限界があ ります。誤発進抑制機能にたよった 運転はせず、アクセルペダルとの操 作に気をつけ、常に安全運転に努め てください。操作を誤ると思わぬ事 故につながるおそれがあります。
- ●誤発進抑制機能は停車状態を保つも のでもありません。また、前方約 4m 以内に車両や障害物があって も、状況によっては機能が作動せず に、急に車が動き出し思わぬ事故に つながるおそれがあります。


■ こんな場合は作動しません

次のときは誤発進抑制機能は作動しませ h.


- エンジンがかかっていないとき
- セレクトレバーの位置が | P | | R | | N | のとき
- ハンドルを大きくまわしているとき
- メーター内のブレーキシステム警告灯 および、RBS OFF 表示灯が点灯して いるとき
 - → 3-86ページ (レーダーブレーキサポート (RBS) OFF表示灯)
 - → 3-79ページ (ブレーキシステム警告灯)
- ◆ RBS OFF スイッチの位置が作動停止 (OFF) のとき
 - → 4-46ページ (レーダーブレーキサポート (RBS) OFFスイッチ)
- DSC & TCS OFF スイッチの位置が作 動停止(OFF)のとき
 - → 4-36ページ (DSC&TCS OFFスイッチ)

■ こんな場合は作動しないこと があります


- ◆次のようなときはレーザーレーダーが 前方車両や障害物を正しく検知できず に誤発進抑制機能が作動しない場合が あります。
 - 大雨、濃霧および吹雪などの悪天候 のときや、前方車両の排気ガスや 水、雪などの巻上げ、砂、煙などで 前方の視界が悪いとき
 - フロントウインドーガラスが汚れて いるときやフロントウォッシャーを 使用中のとき
 - レーダー本体が高温状態のとき
 - 急な坂道のとき
 - 荷室などに重い物を載せて車両が後 傾しているとき



• レーダー検知範囲内に前方車両の一 部分しかないとき




- 次のような前方車両および障害物は レーダーが検知できない場合がありま す。
 - 標識や街灯などポール状の障害物
 - ガードレールなど高さの低い障害物
 - 小さい障害物
 - 著しく汚れている車両
 - ガラス面の大きな車両
 - レーダーが検知しにくい黒系色の車 両および障害物
 - レーダーが透過する網目の大きい フェンスやガラス
 - リフレクター(反射板)がない車両
 - 荷台の低いトラック、極端に車高の 低い車両や車高の高い車両
 - キャリアカーなど、特殊な形状をし た車両




■ こんな場合にも作動すること があります


- 次のようなときはレーダーが前方車両 および障害物と判断して誤発進抑制機 能が作動する場合があります。
 - 路面上の金属物、段差、落下物また は突起物があるとき




駐車場ゲートや遮断機のバーが上が りきるまえのとき



キャリアカーに積載するとき



ビニールカーテンなどをくぐって通 過するとき



72M20413

■ 踏切内などで作動した場合は

誤発進抑制機能が遮断機を障害物と判断 して、踏切内に閉じ込められた場合は、 次のいずれかの操作を行い踏切内から脱 出してください。

- ▼アクセルペダルを5秒以上踏み続ける
- ハンドルを大きくまわす
- いったんアクセルペダルを離し、再度 すばやく踏み込む
- RBS OFFスイッチを長押しする
 - → 4-46ページ(レーダーブレーキ サポート (RBS) OFF スイッ チ)

遮断機が下がる直前に、無理に踏切内 に進入しないでください。踏切内で RBS や誤発進抑制機能が作動して、 思わぬ事故につながるおそれがありま す。


→ 7-34ページ

(路上で故障したときは)


レーダーブレーキサポート (RBS) OFFスイッチ

RBS および誤発進抑制機能を停止状態 (OFF) にできます。

- 機能を停止させるときは、メーター内 のRBS OFF表示灯(2) が点灯するま でRBS OFFスイッチ(1)を長押しし ます。
- 機能を復帰させるときは、もう一度ス イッチ(1)を長押しして消灯させま す。
- 手動でエンジンを停止するたびに機能 は復帰し、RBS OFF 表示灯は消灯し ます。
- RBS OFFスイッチを押すたびにブザー が "ピッ"と鳴り、作動が切り替わっ たことをお知らせします。



- メーター内の RBS OFF 表示灯は RBS および誤発進抑制機能が停止していることをお知らせするだけではなく、次のような場合に点灯します。
 - システムが正常な場合、エンジンスイッチを ON にしたときに約3秒間点灯したあと消灯します。
 - エンジンスイッチが ON のときに RBSおよび誤発進抑制機能に異常が ある場合やレーダーがフロントウインドーガラスの汚れを検知するなど、一時的にRBSおよび誤発進抑制 機能が作動しない状況のときに点灯します。
 - → 3-86 ページ (レーダーブレー キサポート (RBS) OFF 表示 灯)



72M2041

- √m アドバイス ―

- 次のようなときは、RBSおよび誤発 進抑制機能が作動するおそれがある ため、RBS OFFスイッチを操作し て停止させてください。
 - テスターなどで車両点検を行うとき
 - けん引されるとき
 - 生い茂った草むらなどの悪路を走 行するとき
- RBS OFF スイッチを操作しても、 DSC & TCS を作動停止(OFF)に することはできません。

エマージェンシーストップシグナル (ESS)

ESS とは Emergency Stop Signal(エマージェンシーストップシグナル)の略です。 ESSは次の条件をすべてみたしているときに、非常点滅表示灯を通常よりも速く点滅させることで、後続車へ注意を促す機能です。また、その際メータ内の方向指示器表示灯もあわせて点滅します。

- エンジンスイッチが(ON)のとき
- ブレーキペダルを勢いよく踏み込んだときの車速が約55km/以上のとき
- ABSが作動しているとき、またはABSが作動するような急ブレーキのとき



72M20419

ESSは次の状態になると機能が停止します。

- ブレーキペダルを離したとき
- ABSの作動が終了したとき
- 非常点滅表示灯スイッチの位置を ON にしたとき

▲ 警告

ESS は走行中などの急ブレーキ時に、後続車に注意を促すことで追突を軽減する機能で、すべての追突を防ぐものではありません。減速や停車するときは不要な急ブレーキはさけ、常に安全運転に努めてください。

-√mアドバイス -

- ●ESSの機能を作動停止させることはできません。
- ●ESSの機能よりも、非常点滅表示灯スイッチの操作が優先されます。
- ●次のような路面を走行中に一瞬しか ABS が作動しなかったときは、ESS は作動しないことがあります。
 - 滑りやすい路面を走行しているとき
 - 道路の継ぎ目などの段差を乗り越えるとき

アイドリングストップ システム

アイドリングストップシステムは、信号 待ちなどの一時的な停車時および停車前 の減速時に、自動的にエンジンを停止・ 再始動させるシステムです。排出ガスの 低減、燃費向上、エンジン騒音低下に役 立ちます。

本システムは一定の条件のもとで、一時的にエンジンを停止させるものです。長時間停車するときや車から離れるときは、パーキングブレーキをしっかりとかけ、エンジンスイッチを操作してエンジンを停止してください。

→ 4-13ページ

(エンジンを止めるときは)

● オートマチック車は、一定の条件をみたすと停車前の減速時(約13km/h以下)に自動停止します。ただし、走行を開始してからしばらくの間は、システムによる機能確認を行なっているため、減速時に自動停止しません。

▲注意

- ●アイドリングストップシステムによるエンジンの自動停止中は、車外に 出ないでください。
 - オートマチック車の場合、ブレーキペダルを踏んでいても運転席シートベルトを外す、または運転店ドアを開くとエンジンが再始動し、アイドリングストップシステムによるエンジン自動停止中であったことをお知らせします。
 - マニュアル車の場合、運転席シートベルトを外し運転席ドアを開けると、エンスト状態になります。



72M2042

●アイドリングストップシステムによるエンジンの自動停止後、自動で出場合は、エンジンスを対してエンジンが再始動しない状態で車を動かすと、ハンドルをまって、地ではい力が必要となって、思わぬまでは強いしているとまれがあります。

注記

本システム装備車は、高性能なアイドリングストップ車専用の鉛バッテリーを使用していますので、次のことをお守りください。守らないと本システムが正常に作動しなくなったり、バッテリーの寿命が短くなったりするおそれがあります。

- ●バッテリーを交換するときは、指定 のバッテリーを使用する(指定外の ものを使用しない)
 - → 7-19 ページ (鉛バッテリーを 交換するときは)
 - **→ 8-2ページ (サービスデータ)**
- ●バッテリー端子から電気製品の電源 をとらない

エンジンの自動停止・再始動 のしかた

■ オートマチック車


- 1 走行中に、エンジンが自動停止可能な状態 (スタンバイ条件) になると、メーター内のアイドリングストップ表示灯 (緑色) が点灯します。
 - → 3-84ページ (アイドリングストップ表示灯)
 - → 4-55ページ

(スタンバイ条件)



72M10404


- 2 セレクトレバーが D のままブレーキペダルを踏んで減速すると、停車前(約13km/h以下)にエンジンが自動停止します。このとき、アイドリングストップ表示灯(緑色)は点灯したままです。
 - ●アイドリングストップ表示灯(緑色)が点灯した状態でブレーキペダルを踏んで減速しても、エンジン自動停止の条件をすべてみたさないと、エンジンが自動停止しません。
 - → 4-57ページ(エンジン自動停止の条件)
 - 自動停止中に安全確保のため、室 内ブザーが鳴ってエンスト状態に させたり、エンジンを再始動させ たりする場合があります。
 - → 4-53 ページ (エンジン自動 停止中はこんなことに気をつけて)



72M0009

-。ჽート アドバイス −

- ●ブレーキペダルを踏まずに、エンジンブレーキなどを使用して減速しても、エンジンは自動停止しません。
- ●停車前(約13km/h以下)にエンジンが自動停止しない場合でも、停車時にエンジンが自動停止する場合があります。
- ●自動停止中でもナビゲーション、またはオーディオ(各々別売り)などの電装品は使用できますが、エアコンは送風に切り替わります。
- ●オートエアコン装備車の場合、冷暖 房性能を長持ちさせるため、自動停 止中の風量(自動制御時のみ)に制 限がかかります。
- **3** 停車の前後に関わらず、ブレーキペダルから足を離すとエンジンが再始動し、アイドリングストップ表示灯(緑色)が消灯します。
 - ●ブレーキペダルを踏んでいても、 エンジン自動再始動の条件をみた すと自動的に再始動します。
 - → 4-58 ページ (エンジン自動 再始動の条件)



-√トーハアドバイス -


エンジン自動再始動のとき、ヒルホールドコントロールが作動します。

→ 4-63ページ (ヒルホールドコントロール)

4 エンジン自動再始動後しばらく走行して、エンジンが自動停止可能な状態(スタンバイ条件)になると、アイドリングストップ表示灯(緑色)が点灯します。


■ マニュアル車

- 1 走行中に、エンジンが自動停止可能な状態(スタンバイ条件)になると、メーター内のアイドリングストップ表示灯(緑色)が点灯します。
 - → 3-84ページ (アイドリングストップ表示灯)
 - → 4-55ページ (スタンバイ条件)



72M1040

- 2 停車後、チェンジレバーをN (ニュートラル) に入れ、クラッチペダルから足を離すとエンジンが自動停止します。このとき、アイドリングストップ表示灯(緑色) は点灯したままです。
 - ●アイドリングストップ表示灯(緑色)が点灯していても、エンジン 自動停止の条件をすべてみたさな いと、エンジンが自動停止しません。
 - → 4-57ページ (エンジン自動停止の条件)
 - ●自動停止中に、室内ブザーが鳴って警告する場合があります。
 - → 4-53 ページ (エンジン自動 停止中はこんなことに気をつけて)




72M1040

-√lm アドバイス

- ●マニュアル車は、減速時のエンジン 自動停止はしません。
- ●自動停止中でもナビゲーション、またはオーディオ(各々別売り)などの電装品は使用できますが、エアコンは送風に切り替わります。
- ●オートエアコン装備車の場合、冷暖 房性能を長持ちさせるため、自動停 止中の風量(自動制御時のみ)に制 限がかかります。

- **3** もう一度クラッチペダルを踏み込む とエンジンが再始動し、アイドリン グストップ表示灯(緑色)が消灯します。
 - クラッチペダルを踏まなくても、 エンジン自動再始動の条件をみた すと自動的に再始動します。
 - → 4-58 ページ (エンジン自動 再始動の条件)



72M1040

–√mアドバイス -

オーディオ (別売り) の音量が大きいと、エンジンの再始動時に音が途切れることがありますが異常ではありません。

4 エンジン自動再始動後しばらく走行して、エンジンが自動停止可能な状態(スタンバイ条件)になると、アイドリングストップ表示灯が点灯します。

アイドリングストップ表示灯(緑色)の点灯中であれば、停車時や発進時に前記の手順以外でエンストした場合、チェンジレバーをN(ニュートラル)に入れてクラッチペダルを踏み込むと、エンジンが再始動することがあります。

エンジン自動停止中はこんなことに気をつけて

▲警告

自動停止中は、次表の操作は行わないでください。思わぬ事故につながるおそれが あります。

	操作/車両の状態	対処方法
全車共通	ボンネットを開ける • マニュアル車は、室内ブザーが "ピー、ピー"と2回鳴ります。 • オートマチック車は、室内ブザーが "ピー、ピー、"と断続的に鳴ります。 • エンジン自動停止状態からエンスト状態になります。 • アイドリングストップ表示灯 (緑色) は消灯します。	たさい。 ①パーキングブレーキを しっかりとかけ オート
	 運転席シートベルトを外し、運転席ドアを開ける ● 室内ブザーが "ピー、ピー、"と5回鳴ります。 ● エンジン自動停止状態からエンスト状態になります。 ● アイドリングストップ表示灯(緑色)は消灯します。 	ます。 ③エンジンスイッチを操作して再始動します。 → 4-10 ページ (エンジンのかけかた)
マニュアル車	クラッチペダルを踏まずに、チェンジレバーをN (ニュートラル) 以外に入れる 室内ブザーが "ピー、ピー" と2回鳴ります。エンジン自動停止状態は継続します。アイドリングストップ表示灯(緑色) は点灯したままです。	

	操作/車両の状態	対処方法
オートマチック車	 運転席シートベルトを外す、または 運転席ドアを開ける ● 室内ブザーが "ピー、ピー、" と断続的に鳴ります。 (約5秒間) ● エンジンが自動で再始動します。 ● アイドリングストップ表示灯 (緑色) は約5秒間点滅したあと 消灯します。 	●そのまま発進するときは、ドを閉め、ださ、いりにときになりではない。ではない。ではない。ではない。ではない。ではない。ではない。ではない。

−√lmアドバイス −

メーターパネル内の次の警告灯は、エンジンの自動停止中は点灯しませんが、エンスト状態になると点灯します。

- エンジン警告灯
- パワーステアリング警告灯
- 油圧警告灯
- 充電警告灯
- → 1-10ページ (警告灯)

アイドリングストップシステムの作動条件

■ スタンバイ条件

次の条件をすべてみたすと、走行中にアイドリングストップ表示灯(緑色)が点灯し、エンジンの自動停止が可能な状態になります。

エンジン始動時

全車共通

全車共通	ボンネットが完全に閉まっている状態でエンジンを始動する
------	-----------------------------

走行時

- \bullet アイドリングストップシステムが停止状態(OFF)になっていない
- → 4-60ページ (アイドリングストップシステムOFFスイッチ)
- バッテリーが十分に充電されていて、バッテリー内部が所定温度内にある(※1)
- エンジンが十分に暖まっていて、エンジンオイルやエンジン冷却水、トランスミッションフルード(オートマチック車のみ)が所定温度内にある
- 運転席シートベルトを着用している
- 運転席ドアが完全に閉まっている
- ●ボンネットが完全に閉まっている
- アイドリングストップシステム以外の電子制御システムから、 エンジン停止を禁止する信号が出ていない
- 次の警告灯・表示灯が点灯していない
 - ブレーキ警告灯
 - ブレーキシステム警告灯(タイプ別装備)
 - ABS警告灯
 - DSC&TCS作動表示灯(タイプ別装備)

<オートエアコン装備車>

- エアコンの吹出し口温度が、冷房時は十分に冷えている、また は暖房時は十分に暖まっている
- デフロスタースイッチが停止状態(OFF)になっている
 - \rightarrow 5-21ページ (オートエアコン)

4-55

	共通	セレクトレバーの位置が D または N である (※2)
オートマチック車		S (スポーツ) モードスイッチが停止状態 (OFF) になっている → 4-21ページ (S(スポーツ)モードスイッチ)
	マニュアル モード付 CVT	マニュアルモードで走行していない → 4-23ページ (一時的にマニュアルモードにするときは)

- ※1 車を長期間使用しなかったときや、エンジン停止中にナビゲーション、またはオーディオ (各々別売り) などの電装品を長時間使用したときなど、バッテリーが放電している状況では、スタンバイ状態になるまでに時間がかかることがあります。
- ※2 セレクトレバーの位置が N でもスタンバイ状態になりますが、このときは停車前の減速時(約13km/h以下)ではなく、停車時にエンジンが自動停止します。

■ エンジン自動停止の条件

アイドリングストップ表示灯 (緑色) が点灯中に次の条件をすべてみたすと、停車前の 減速時または停車時にエンジンが自動停止します。

停車前の減速時

● ブレーキペダルを適切に踏んでいる(※)
● 車速約13km/h以下に減速している
● ハンドル操作をしていない
● アクセルペダルを踏んでいない
● 急な坂道を走行していない
●急減速をしていない
● ABSやDSC&TCS(タイプ別装備)が作動していない
● ブレーキ倍力装置の負圧が正常である

停車時

●ハンドル操作をしていない●ブレーキ倍力装置の負圧が正常である●停車前に急減速をしていない● ABSやDSC&TCS(タイプ別装備)が作動していない	
● ブレーキペダルを適切に踏んでいる(※)オートマチック車● アクセルペダルを踏んでいない● 急な坂道で停車していない	
マニュアル車 チェンジレバーの位置がN (ニュートラル) であるクラッチペダルから足を離している	

※ ブレーキペダルの踏みかたが弱い、または強いと、自動停止しない場合があります。

全車共通

■ エンジン自動再始動の条件

自動停止中に次のいずれかの操作をすると、または車両がいずれかの状態になると、エンジンが自動で再始動しアイドリングストップ表示灯(緑色)が消灯します。

- ハンドル操作をする(※2)
- アイドリングストップシステムを停止状態(OFF)にする
 - → 4-60ページ

(アイドリングストップシステムOFFスイッチ)

- ブレーキ倍力装置の負圧が低下したとき
- バッテリーの放電が進んだとき(※3)
- ●本システムに関わる異常を検出したとき(※3)
- 自動停止してから、しばらく経過したとき(2分程度)(※3)
- ブレーキ倍力装置の負圧が低下したとき(※3)
- 停車時に坂道などで車両が動き出したとき(※3)

<オートエアコン装備車>

- ●自動停止後、エアコンの吹出し口温度が大きく変化し、冷暖房性能が十分でなくなったとき(※3)
- 温度調節ダイヤルを冷房時は COOL側、暖房時は HOT側に大き くまわしたとき(※3)
- デフロスタースイッチを作動状態(ON)にしたとき(※3)
 - **→ 5-21ページ (オートエアコン)**

4-58


オートマチック車	共通	 ブレーキペダルから足を離す (※1) アクセルペダルを踏む セレクトレバーを N に入れたあと D にもどす 減速時 (約 13km/h以下) に、ボンネットを開けたとき 減速時 (約 13km/h以下) に、セレクトレバーを N に入れたとき 減速時 (約 13km/h以下) に、道路の勾配が急変したとき (※3) 運転席シートベルトを外したとき (※3)
	マニュアル モードなし CVT	 ● 運転席ドアを開けたとき(※3) ● セレクトレバーを PR または L に入れる ● S (スポーツ) モードスイッチを作動状態(ON) にする → 4-21ページ(S(スポーツ)モードスイッチ)
	マニュアル モード付 CVT	セレクトレバーを PRまたは Mに入れる
マニュアル車	クラッチペダルを踏む	

- ※1 ブレーキペダルの踏み込みが弱いと、自動再始動する場合があります。この場合、再びブレーキペダルを踏み込むと自動停止し、アイドリングストップ表示灯(緑色)が再点灯することがあります。
- ※2 ハンドル操作時の自動再始動条件は、操作量ではなく操舵力となります。このため、自動再始動するときのハンドル操作量は、路面状況や乗車人数によって変化する場合があります。
- ※3 アイドリングストップ表示灯(緑色)は点滅したあと消灯します。

アイドリングストップシステ ムOFFスイッチ

アイドリングストップシステムを停止状 態にできます。


- システムを停止状態にするときは、ア イドリングストップシステム OFF ス イッチ(1)を押して、メーターパネ ル内のアイドリングストップシステム OFF表示灯(2)を点灯させます。
- システムを作動可能な状態にもどすと きは、もう一度スイッチ(1)を押し て表示灯を消灯させます。
- 手動でエンジンを停止するたびに、シ ステムは作動可能な状態にもどり、ア イドリングストップシステムOFF表示 灯は消灯します。



-√lm アドバイス -

エンジンの自動停止中にアイドリング ストップシステム OFF スイッチ(1) を押すとエンジンが自動再始動し、ア イドリングストップシステムOFF表示 灯(2) が点灯します。

- ★ーターパネル内のアイドリングス トップシステムOFF表示灯(オレンジ 色) はアイドリングストップシステム が停止していることをお知らせするだ けではなく、次のような場合、点灯ま たは点滅します。点滅した場合は、マ ツダ販売店で点検を受けてください。
 - システムが正常な場合、エンジンス イッチを ON にしたときに約2秒間 点灯したあと消灯します。
 - システムに異常がある、またはエン ジン部品 (スターター) やバッテ リーが交換時期の場合、エンジンス イッチを ON にしたときに点滅し ます。(アイドリングストップシス テムは正しく作動しません。)
 - → 3-85ページ(アイドリングス トップシステムOFF表示灯)



81M40181

-√lm アドバイス −

アイドリングストップによるエンジン 自動停止中に点滅すると、エンスト状 態になる場合があります。


エネチャージ (減速エネルギー 回生機構)

タイプ別装備

エネチャージ(減速エネルギー回生機構)は、減速時に集中して発電し、鉛バッテリーおよびリチウムイオンバッテリーに充電するシステムです。走行時の発電量を最小限に抑え、発電が不要なときは発電機(オルタネーター)を停止してエンジンへの負荷を減らすことができ、燃費の向上につながります。

■ エネチャージインジケーター

エネチャージが機能しているときは、 メーター内のエネチャージインジケー ター(1)が点灯します。



-√mアドバイス ―

- ●セレクトレバーが N のときは点灯 しません。
- ●設定の切替え(カスタマイズ)をすると、点灯しなくすることもできます。設定の切替えについては、マツダ販売店にご相談ください。

エコクール (蓄冷エバポレー ター)

エアコンを使用して走行しているとき、エアコンユニット内の蓄冷材に冷気を蓄えます。蓄えられた冷気は、アイドリングストップによるエンジン自動停止中に車内に送風されるため、エアコンが作動していない状態でも車内温度の上昇を抑えます。


オートエアコン装備車の場合、車内温度 の上昇が抑えられることでエンジン自動 停止の時間が長くなり、燃費の向上につ ながります。

-√トーハーアトバイス -

走行を開始して間もないときや渋滞中は、冷気が十分に蓄えられない場合があります。また、外気温やエアコンの設定状態によっては、効果に差があります。

エコ運転表示機能

エンジンスイッチを LOCK (OFF) にすると、1回の運転に対するエコ運転の結果が、マルチインフォメーションディスプレイ内に次の図の順に数秒間ずつ表示されます。



上図のように表示されている間、エコド ライブアシスト照明が点灯します。

●照明色は、得点により変化します。得 点が高いほど、より緑色になります。

エコスコア	0 点 □□□□ 100点
照明色	青色■■■■ 緑色

→ 3-66ページ (エコドライブアシスト照明)

- stm アドバイス —

- ●設定の切替え(カスタマイズ)をすると、表示させなくすることもできます。設定の切替えについては、マッグ販売店にご相談ください。
- ●アイドリングストップによる節約燃料またはアイドリングストップ時間の累計は、エンジンスイッチが ON のときにマルチインフォメーションディスプレイに表示させることができます。
 - → 3-67 ページ (マルチインフォ メーションディスプレイ)

■ アイドリングストップ節約燃料

1回の運転でアイドリングストップによって節約された燃料が mL 単位で表示されます。

■ アイドリングストップ時間

1回の運転でのアイドリングストップの 合計時間が時、分、秒単位で表示されま す。

■ エコスコア

タイプ別装備

1回の運転で、燃費効率が良いと判定された割合から、運転内容を採点します。

- ◆エコドライブの目安としてお使いください。
 - → 2-35 ページ (エコドライブをしましょう)

-√m アドバイス

メーター内のエコドライブアシスト照明を緑色に変化させる走行を心がけると、高得点を得られます。(100点満点)

→ 3-66ページ

(エコドライブアシスト照明)

(ヒルホールドコントロール)

タイプ別装備

ヒルホールドコントロールは、急な上り 坂での発進時に、プレーキペダルからアクセルペダルへの踏み替えの間に車が後退することを一時的に(約2秒間)防ぎ、スムーズな発進を補助するシステムです。

- ヒルホールドコントロールは、坂道で 車を停止させるシステムではありません。
- ●本システムに異常があると、メーター内の次のいずれかの警告灯が点灯し、ヒルホールドコントロールが作動しない場合があります。また、アイドリングストップシステムが作動しません。マツダ販売店で点検を受けてください。
 - ブレーキシステム警告灯(タイプ別装備)
 - DSC&TCS作動表示灯(タイプ別装備)
 - → 3-71ページ

(警告灯・表示灯の見かた)



72M10403

▲警告

●常に周囲の状況を確認して、必要に 応じてブレーキペダルを操作して安 全運転に努めてください。ヒルホー ルドコントロールによる制御には限 界があります。

- ●極端に急な坂道、凍結路、泥道を上るときや、積載重量によっては、発 進時に車両が後退する場合があります。
- ●ブレーキペダルから足を離したら、 すみやかに発進操作を行な足を離した。 すみやかに発進操作を行な足を離した。 ブレーキペダルから足を離した。 フレーキペダルから足を離り またロールが解除されるたりによっては自重で坂道を下があっては自重で坂道を下があってがいるまたがした。 ないカが重くなったりはいたり、思まをないカが必要にはしているがあります。

■ ヒルホールドコントロールの 作動条件

ヒルホールドコントロールは、次の条件をすべてみたしているときに、ブレーキペダルから足を離すと約2秒間、車が後退することを防ぎます。

- セレクトレバーが前進または後退の位 置に入っている
- パーキングブレーキを解除している
- 進行方向が坂の上りである

アイドリングストップシステム装備車の場合、前記条件をみたしていなくても、エンジン自動停止後の再始動時ならヒルホールドコントロールが作動します。

→ 4-49ページ (アイドリングストップシステム)

- dm アドバイス -

作動中にエンジンルームから音が聞こ えることがありますが、異常ではあり ません。

MEMO

5. 装備の取扱い

● 主な装備	
燃料給油口 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• 5-2
ボンネット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
サンバイザー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
室内灯 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
インパネ収納スペース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ドリンクホルダー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 5-11
そのほかの装備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 5-13
● エアコン、ヒーター	
エアコンの吹出し口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 5-20
オートエアコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
エアコンの上手な使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 5-28
● オーディオ	
ア ンテナ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 5-31
オーディオ機器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ステアリングオーディオスイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

燃料給油口

2-22 ページの「給油するときは」もあ わせてお読みください。


必ず次のことをお守りください。

- ●エンジンを止めてください。
- ●給油中はドアや窓を閉めてください。
- ●ガソリンは引火性が高いため、タバ コなどの火気は厳禁です。

フューエルリッド


助手席側の車両後方にあります。

- ●開けるときは、運転席足元のフューエ ルリッドオープナー(1)を引き上げ ます。
- 閉めるときは、フューエルリッドを手 で押し付けます。



フューエルキャップ

- 開けるときは、ゆっくり反時計方向に まわします。
- ●閉めるときは時計方向にまわし、カ チッという音が2回以上するまで締め ます。




- (2) フューエルキャップ
- (3) フューエルリッド

- フューエルキャップはゆっくりとゆ るめ、空気の抜ける音が止まったら キャップを開けます。急に開けると 燃料タンク内の圧力が急激に抜け、 燃料が吹き出すおそれがあります。
- ●燃料をこぼさないようにしてくださ い。こぼれた場合は、ただちにやわ らかい布などでふき取ってくださ い。火災など思わぬ事故につながる おそれがあります。また、そのまま 放置すると、塗装のしみ、変色、ひ び割れの原因となります。
- ●給油後は、フューエルキャップを しっかりと閉めてください。キャッ プが確実に閉まっていないと、燃料 が漏れたり、火災が発生したりする おそれがあります。
- ●指定のマツダ純正フューエルキャッ プ以外は使用しないでください。燃 料漏れのおそれがあります。

キャップホルダー

フューエルリッド(3)の裏側にあります。

● 給油中は、外したキャップが車体に当 たらないように、ひもの部分をかけて ください。



(4) キャップホルダー

ボンネット

- ●お子さまにはボンネットを開閉させ ないでください。ボンネットは重い ため、けがのおそれがあります。ま た、エンジンルーム内は高温になる ため、やけどのおそれがあります。
- ●ボンネットを開けているときは、お 子さまを近づけないでください。
- ●点検や清掃に使用した工具や布など は、エンジンルーム内に置き忘れな いでください。故障の原因となった り、エンジンルーム内は高温になる ため車両火災につながったりするお それがあります。

▲ 注意


動いているドライブベルトや冷却ファ ンに近づかないでください、手や髪、 衣類などが巻き込まれると、けがのお それがあります。

-√mアドバイス -


レーダーブレーキサポート (RBS) 装 備車は、エンジンスイッチの位置が ON のときに、ボンネットを開けて いると、レーザーレーダーがボンネッ トに反応して、メーター内のブレーキ システム警告灯および RBS OFF 表示 灯が点灯しますが、異常ではありませ h.

開けかた

運転席足元のボンネットオープナー を引くと、ボンネットの先端が少し 浮き上がります。



2 浮き上がったボンネットのすきまに 手を入れ、ロックレバーを左側へ押 し付けながら、ボンネットを持ち上 げます。




▲ 注意

エンジン回転中や停止直後は、ロック レバーが熱くなっていることがありま す。やけどのおそれがありますので、 ロックレバーを操作する前に確認して ください。

注記

ワイパーアームを起こした状態で、ボ ンネットを開けないでください。ワイ パーアームやボンネットが傷つくおそ れがあります。

- 3 ボンネットを固定します。
 - ボンネット側にあるステー(1) をホルダー(2)から外し、車体 側の固定穴(3)に差し込みます。



72M3007

▶ ト図は代表例です。お車のタイプによ り異なります。

▲ 注意

- ●エンジン回転中や停止直後は、ステー が熱くなっていることがあります。や けどのおそれがありますので、ステー を持つ前に確認してください。
- ●ステーは固定穴に確実に差し込んで ください。ステーが外れると、ボン ネットに身体がはさまれることがあ ります。
- ボンネットが風にあおられて、ス テーが外れることがあります。とく に風の強い日は注意してください。

注記

ステーをホルダーから外すときは、ス テーが曲がらないように、ホルダー付 近のところ (ステーの先端から約7 cm以内)を持ってください。

閉めかた

- ボンネットを片手でささえながら、 ステーを外してもとのホルダーに固 定します。
- 2 ボンネットを閉めます。
 - ボンネットを20 cmぐらいの高さまでゆっくりと下げて、手を離します。



72M300

▲ 注意

- ボンネットを閉めるときは、手などをはさまないように気をつけてください。また、強く押さえると、ボンネットがへこむおそれがあります。
- ●ボンネットが完全に閉まっているか 確認してください。完全に閉まって いないと、走行中に開くおそれがあ ります。


サンバイザー

日差しがまぶしいときに使用します。横からの日差しがまぶしいときは、フックから外して横にまわします。

チケットホルダー

助手席側はタイプ別装備

サンバイザーの裏側にあります。有料道 路の通行券などがはさめます。



701/10050

- (1) フック
- (2) ミラーカバー
- (3) チケットホルダー

注記


炎天下で駐車するときは、チケットホルダーなどにプラスチック素材のカードを放置しないでください。車内が高温になるため、カードの変形やひび割れを起こすおそれがあります。

→ 2-22 ページ(ライターやメガネなどを放置しない)

バニティーミラー

助手席側はタイプ別装備

ミラーカバーを開けた場所にあります。



70K178

(4) バニティーミラー


▲ 警告

- ●走行中はバニティーミラーを使用しないでください。前方不注意で思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ●バニティーミラーを使用するときは、SRS エアバッグの収納場所に近づいたり、寄りかかったりしないでください。SRS エアバッグが作動したとき、強い衝撃を受けるおそれがあります。

■ 照明付バニティーミラー

タイプ別装備

照明(5)は、ミラーカバーを開けている間、点灯します。



(4) バニティーミラー


注記


エンジン停止中に、ミラーカバーを開けたまま放置しないでください。照明が点灯したままとなり、鉛バッテリーあがりの原因となります。

室内灯

前席室内灯







(1) DOOR 位置

注記

エンジン停止中に長時間点灯させないでください。鉛バッテリーあがりの原因となります。


–√lm アドバイス -

- ●鉛バッテリー保護のため、次の条件をすべてみたすと、室内灯が自動的に消灯します。 (バッテリーセーバー機能)
 - エンジンスイッチが LOCK (OFF)の位置で、アドバンストキーレスエントリー& キーレスプッシュボタンスタートシステム非装備車はキーを差していない
 - 室内灯スイッチがDOOR位置
 - 点灯したまま15分が経過
- ●室内灯スイッチがDOOR位置のときに、キーレスエントリーまたはアドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム装備車のリクエストスイッチを作動させると、室内灯が点灯または点滅します。
 - → 3-11ページ (アンサーバック機能)

スイッチの位置	アドバンストキーレスエントリー& キーレスプッシュボタン スタートシステム非装備車	アドバンストキーレスエントリー& キーレスプッシュボタン スタートシステム装備車		
ON	ドアの開閉に関係なく点灯します。			
DOOR	いずれかのドアを開けると点灯します。	いずれかのドアを開けると点灯します。		
OFF	ドアの開閉に関係なく消灯します。)		

インパネ収納スペース

手回り品や小物などの収納にご使用ください。



- (1) リッド付インパネボックス
- (3) インパネポケット(運転席)
- (5) インパネトレイ
- (7) インパネセンターポケット (タイプ別装備)
- (2) インパネアンダートレイ
- (4) グローブボックス
- (6) センターロアポケット(タイプ別装備)
- ◆上図は代表例です。お車のタイプにより異なります。
- センターロアポケット(6)には、ペットボトルホルダーがあります。
 - **→ 5-11ページ (ドリンクホルダー)**

ふたがない収納スペースの場合、走行中に転がり落ちるようなものを入れないでく ださい。ブレーキペダルやアクセルペダルにものがはさまると確実なペダル操作が できなくなり、事故を起こすおそれがあります。


▲ 注意

ふた付収納スペースの場合、ふたを開けたまま走行しないでください。ブレーキや 加速、衝突のときなどに、身体がふたに当たったり、中のものが飛び出したりする おそれがあります。

■ ふた付収納スペースの取扱い


●下図は代表例です。お車のタイプにより異なります。

(1) リッド付インパネボックス




- ●ボタン(1)を押してふたを開けま
- 閉めるときはそのままふたを降ろし確 実に閉めます。

(4) グローブボックス




- ●レバー(2)を手前に引いてふたを開 けます。
- ●閉めるときは"カチッ"と音がするま で確実に閉めます。

ドリンクホルダー



後席ドア




- (1) 助手席ドリンクホルダー
- (2) 運転席ドリンクホルダー
- (3) 前席用ペットボトルホルダー (タイプ別装備)
- (4) 後席用ペットボトルホルダー
- ◆上図は代表例です。お車のタイプにより異なります。

- ●飲み物には、ふたを閉めるなどしてこぼさないように注意してください。熱い飲み 物がこぼれると、やけどのおそれがあります。また、飲み物が次のような部品にか かると、火災や故障の原因になったり、SRSエアバッグシステムが正常に作動しな くなったりするおそれがあります。
 - ナビゲーション(別売り)、またはオーディオ(別売り)やスイッチ類
 - フロア下の配線、電気部品やセレクトレバーなどの可動部
- ●運転席/助手席ドリンクホルダーに、缶ジュースやカップ以外のものを置かないで ください。走行中に落ちてけがをしたり、運転のさまたげになったりするおそれが あります。


■ 格納式ドリンクホルダーの取扱い

● 下図は代表例です。お車のタイプにより異なります。

(1) 助手席ドリンクホルダー




(2) 運転席ドリンクホルダー



- ●手前に引き出して使用します。
- 使用後は、押し込んで格納します。

そのほかの装備




- (1) ドアポケット
- (3) シートアンダーボックス
- (5) ショッピングフック
- (7) フットレスト
- (9) 可倒式アシストグリップ


- (2) アームレストボックス (タイプ別装備)
- (4) シートバックポケット
- (6) アクセサリーソケット
- (8) アームレスト(ひじ掛け) (タイプ別装備)
- ●上図は代表例です。お車のタイプにより異なります。

(1) ドアポケット

前席




後席



72M00173

5

(2) アームレストボックス 「タイプ別装備」




72M00125

- ●開けるときは、ボタン(1)を押した まま、ふたを持ち上げます。
- ●ものを出し入れするとき以外は、ふた を閉めてください。

注記

ボックスの中に重いものを入れたり、 ふたを開けたままにしたりしないでく ださい。アームレストを収納したり、 運転席の背もたれを後方に倒したりし たときに、中のものが飛び出すおそれ があります。また、ふた破損の原因と なります。


(3) シートアンダーボックス



72M00126

取り出しかた

- 1 クッション(1)後部のバンドを引 き上げて、固定を外します。
 - バンドを引き上げにくいときは、 背もたれを後方へ倒します。



72M00136

2 クッションを車の前方向に起こし、 とっ手を持ってボックスを取り出し ます。


注記

起こしたクッションに、力を加えないでください。クッション取り付け部が損傷するおそれがあります。

-√lm アドバイス ---

シートアンダーボックスの下に、リチ ウムイオンバッテリーがあります。

→ 2-4 ページ (リチウムイオンバッテリー)




72M0013

もとにもどすときは

1 図の斜線部分よりも上にものが入っていないことを確認します。

注記

図の斜線部分よりも上にものを入れないでください。クッションやボックス、中のものが破損するおそれがあります。




72M00138

- **2** ボックスの両端がシートのパイプに はまるように、ボックスをはめ込み ます。
- **3** クッションを車の後方へ倒します。 クッションは、もとの位置までもど ると固定されます。

5

(4) シートバックポケット



助手席

雑誌や手荷物などの収納にご使用ください。

買い物袋などをひっかけるときにご使用ください。


注記

フックにかけるものは、次に示す荷重以下としてください。フックが破損するおそ れがあります。

●インパネのフックは2 kg以下


(5) ショッピングフック

●ラゲッジサイド両側のフックは1kg以下



インパネ

- 使用するときは、フック(1)の下部 を押しながら回転させます。
- 使用後は、反転させてフックを格納します。




72M2034

ラゲッジサイド両側

荷室の左右側面にフック(2)が計2個 あります。

(6) アクセサリーソケット



72M00070

エンジンスイッチが ACC または ON のときに、電気製品の電源(規定容量 12V 120W以下)として使用できます。

使用するときは、ふた(1)を開けます。


▲警告

- ●使わないときは、ふたを閉めてください。ソケット内に異物が入ると、故障や ショートの原因となります。
- 事故防止のため、マツダ純正用品以外の電気製品を使用しないでください。

注記

- ●規定容量を超える電気製品を使用すると、ヒューズが切れることがあります。
- ●エンジン停止中に長時間使用すると、鉛バッテリーあがりの原因となります。また、エンジンがかかっていてもアイドリング状態で長時間使用すると、バッテリーがあがることがあります。

(7) フットレスト



フロアカーペット内にあります。左足の ささえとして使用します。

(8) アームレスト(ひじ掛け) 「タイプ別装備



72M2001

前席

手前に倒して使用します。

● 使用後は、持ち上げて収納します。

注記

アームレストに腰をかけたり、荷物を 乗せたりしないでください。アームレ ストが破損するおそれがあります。




70K40011

▲ 警告


シートベルトは、アームレストの下を 通してください。アームレストにベル トがかかっていると、シートベルトが 本来の効果を発揮できません。

(9) 可倒式アシストグリップ



アシストグリップ(1)を手前に倒して 使用します。

エアコンの吹出し口




(1) デフロスター (2) サイドデミスター (3) サイド吹出し口


(4) 中央吹出し口 (5) 足元吹出し口

- (6) 後席足元吹出し口(リヤヒーターダクト) タイプ別装備
- ●中央吹出し口(4)は、ノブ(7)を上下左右に動かすと、風の向きが調節できます。
- サイド吹出し口(3)は、凹部(8)を押して開いたルーバー(9)を、上下または回 転させると風の向きが調節できます。また、サイド吹出し口は開閉ができます。

中央吹出し口

サイド吹出し口






72M2060

−ۥﺳアドバイス −

運転席や助手席のドアガラスがくもったときは、ドアガラスに風が直接当たるよう にサイド吹出し口を調節すると、より早くくもりが取れます。

オートエアコン



- (1) モード(吹出し口)切替えスイッチ (2)内外気切替えスイッチ
- (3) オートスイッチ
- (5) ファン(風量)調節スイッチ
- (7) 外気温表示スイッチ
- (9) OFFスイッチ

- (4) 温度調節ダイヤル
- (6) エアコンスイッチ
- (8) デフロスタースイッチ

※リヤデフォッガースイッチについては、**3-95ページ**をお読みください。


オートエアコンの使いかた

■ 通常の使いかた(自動で使うとき)

次の手順で希望の温度を設定すると、各機能が自動で制御されます。ただし、デフロスター位置へは自動で切り替わりません。

→ 5-25ページ (オートスイッチ)

1 エンジンをかけ、オートスイッチ (3) を押します。ディスプレイに次 のように表示(代表例)されます。



(10)風量

(11)**AUTO**表示

(12)**A/C**表示

(13)設定温度

(14)内外気切替え表示

(15)吹出し口

● 冷房や除湿をしないときは、エアコンスイッチ(6)を押してエアコンを止めてください。エンジンへの負荷が軽減され、燃費の向上につながります。ただし、エアコンを止めると、室内温度を外気温度以下にはできません。

- フロントガラス、運転席・助手席 ドアガラスがくもったときは、デ フロスタースイッチ を 押すか、 モード(吹出し口)切替えスイッ チを押して「デフロスター / 足 元」位置へ切り替えてください。
 - → 5-24ページ (モード切替えスイッチ)
 - → 5-27ページ (デフロスタースイッチ)
- 温度調節ダイヤル(4)をまわして 希望温度を設定します。設定温度は LO、18°C~32°C、HIの間で、0.5 °C間隔で設定できます。
 - 25℃を基準に希望の温度を設定 してください。ただし、外気温に よっては、希望の設定温度になら ないことがあります。
- **3** 作動を停止するときは、OFFスイッチ(9)を押します。

- ●エンジンを停止しても設定温度を記 憶しています。
- ●AUTO作動中に、ファン(風量)調節スイッチ(5)、モード(吹出し口)切替えスイッチ(1)のいずれかを操作すると、操作したスイッチの機能が優先されてAUTO表示が消えます。ただし、操作したスイッチ以外は自動制御となります。
- ●AUTO作動中にデフロスタースイッチ (8) を押すと、AUTO表示が消えて風量が増加し、外気導入となってエアコンが作動します。ただし外気温が低いと、エアコンが作動しないこともあります。
- ●外気温が低くエンジンが冷えているときや、外気温が高いときは、冷風や熱風が吹き出すのを防ぐため、しばらくの間、風が少量しか吹き出さないことがあります。
- ●エンジンスイッチが ON のときに、 ディスプレイの AUTO 表示が点滅し たときは、システムの異常が考えら れます。マツダ販売店で点検を受け てください。

■ 手動で使うとき

好みにあわせてスイッチを操作してください。

- AUTO 作動中でも、操作したスイッチ の機能が優先され、操作したスイッチ 以外は自動制御されます。
- すべての作動を AUTO にもどすとき は、オートスイッチ(3)を押します。
- ●止めるときは、OFFスイッチ(9)を押します。

■ アイドリングストップ中

エンジン自動停止中は送風に切り替わり、エコクールで蓄えた冷気を車内に送ります。

→ 4-61ページ (エコクール)

−√lm アドバイス −


走行を開始して間もないときや渋滞中は、冷気が十分に蓄えられない場合があります。また、外気温やエアコンの設定状態によっては、効果に差があります。

各スイッチ、ダイヤルの使いかた

(1)モード(吹出し口)切替えスイッチ

モード(吹出し口)切替えスイッチを押すごとに吹出し口が切り替わり、ディスプレイの表示も切り替わります。

目的	上半身に送風したいとき	上半身、足元に送風したいとき
表示	*	*
吹出し口	TAMOORA .	(<u>*</u>)
	72M00054	72M00056



※ タイプ別装備

−√lm アドバイス -

運転席や助手席のドアガラスがくもったときは、ドアガラスに風が直接当たるよう にサイド吹出し口を調節すると、より早くくもりが取れます。

(2)内外気切替えスイッチ

内外気切替えスイッチを押すごとに、内 気循環と外気導入が交互に切り替わり、 ディスプレイの表示も切り替わります。

表示	状態
(外気導入)	外気を導入しています。 ●通常はこの位置でお使い ください。
(内気循環)	外気をしゃ断しています。 ◆トンネル内や渋滞時など 外気が汚れているとき や、早く冷暖房したいと きにお使いください。

−√lm アドバイス −

- ●長時間、内気循環にするとガラスが くもりやすくなります。
- ●外気と内気の温度差により、外気導入、内気循環のどちらかに固定される場合があります。必要に応じて、 内外気切替えスイッチを押して切り 替えてください。

(3)オートスイッチ

オートスイッチを押すと、ディスプレイに **AUTO A/C** が表示され、次の機能が自動制御されます。

- 吹出し風量の調節
- 吹出し口の切替え
- 内気循環/外気導入の切替え

内気循環/外気導入の自動制御

手動で内気循環を選択しているときは、オートスイッチを押しても内気循環はそのままで自動制御されません。内気循環/外気導入の切替えを自動制御にもどすには、次のようにします。

- 1 内外気切替えスイッチ(2)、またはデフロスタースイッチ(8)を押して外気導入に切り替えます。
- 2 オートスイッチを押します。

頭寒足熱暖房

AUTO 作動中、吹出し口切替え表示が がのときに、頭寒足熱暖房になります。

- 足元に温かい風が吹き出し、上半身に は比較的低い温度の風が吹き出しま す。
- エアコンを作動させると、さらに温度 差のある効果的な頭寒足熱暖房ができ ます。

(4)温度調節ダイヤル

温度調節ダイヤルをまわすと、LO、18 $^{\circ}$ C \sim 32 $^{\circ}$ C、HI の間で設定温度を変更できます。設定温度はディスプレイに表示されます。

• ダイヤルを 18 $^{\circ}$ Cから反時計方向にまわすと、ディスプレイに \mathbf{LO} が表示され、最大冷房になります。また、ダイヤルを 32 $^{\circ}$ Cから時計方向にまわすと、ディスプレイに \mathbf{HI} が表示され、最大暖房になります。

-√mアドバイス -

LO または HI が表示されているときは、急に風量が最大となったり、急に吹出し温度が変化したりする場合がありますが、異常ではありません。

(5)ファン(風量)調節スイッチ

ファン(風量)調節スイッチを押すと、 風量が調節できます。風量はディスプレ イに表示されます。

- 風量を大きくするときは ★ (凸部)、風量を小さくするときは ♥ (凹部) を押します。
- 連続調節するときは、長押しします。
- ファンを停止するときは、OFF スイッチ(9)を押します。

(6)エアコンスイッチ

ファン作動中に使用できます。

● エアコンスイッチを押すごとに、エアコン(冷房・除湿機能)の作動と停止が交互に切り替わり、ディスプレイの表示も切り替わります。

除湿暖房

暖房しているときにエアコンスイッチを 入れると、除湿された温風が吹き出し て、ここち良い暖房になります。

-√トハアトバイス -

- ●装置保護のため、エアコンの冷却器 を通る空気の温度が0°C近くまで下がると、エアコンが切れます。このため、外気温度が0°C近くまで下がっているとき外気導入にすると、エアコンが作動しません。
- ●エアコンスイッチを入れると、しばらくの間白い霧が吹き出すことがあります。これはしめった空気が急に冷やされて発生するもので、異常ではありません。


(7)外気温表示スイッチ

外気温表示スイッチを押すと、ディスプレイに約5秒間、外気温度が表示されます。

表示中にもう一度押すと、表示が消えます。

- 外気温が氷点下近くになると、フリーズマーク(雪の結晶マーク)が点灯します。路面が凍結しているおそれがありますので、とくに慎重に運転してください。
 - → 6-12ページ

(雪道を走行するとき)



- 1

(16)フリーズマーク

▲注意

フリーズマークの点灯は目安です。気象状況によっては、フリーズマークが点灯しなくても路面が凍結している場合があります。注意して走行してください。

-√lm アドバイス −

- ●外気温はセンサー取り付け部の温度 を表示していますので、実際の外気 温と異なる場合があります。
- ●次の場合は、正しい外気温が表示されなかったり、温度表示の更新が遅くなったりすることがありますが、 故障ではありません。
 - 停車時または低速走行時
 - 外気温が急激に変化したとき(車 庫、トンネルの出入口付近など)
- ●フリーズマークは、外気温を表示していないときにも点灯します。

(8)デフロスタースイッチ

デフロスタースイッチを押すと、自動的 にエアコンが作動し、吹出し口が切り替わります。同時にスイッチ内の表示灯が 点灯し、ディスプレイの表示も切り替わります。

もう一度押すと、デフロスタースイッチを押す前の制御にもどります。(オート制御の場合、吹出し口や内外気、風量の状態が変わることがあります)

- 内気循環になっているときは、外気導入に切り替わります。
- 風量が自動的に増加します。ファン (風量)調節スイッチを操作して、好 みの風量にも調節できます。
- エアコンが必要ないときは、エアコン スイッチを押して停止してください。



−√lm アドバイス −

- ●内気循環に切り替えると、くもりが 取れにくくなります。
- ●設定温度を低くすると、窓ガラスの 外側に露がつくことがあります。
- ●設定温度を高くすると、早くくもり が取れます。
- ◆外気温が低いときは、エアコンが作 動しないこともあります。
- ●スイッチ内の表示灯は吹出し口がデ フロスター位置にあると、ファンや エアコンを停止させた状態でも点灯 します。
- ●運転席や助手席のドアガラスがく もったときは、ドアガラスに風が直 接当たるようにサイド吹出し口を調 節すると、より早くくもりが取れま す。

(9)OFFスイッチ


OFFスイッチを押すと、ファンが停止し てエアコンも止まります。


エアコンの上手な使いかた

温度感知装置

オートエアコンは、日射センサー(1)、 室温センサー(2)、外気温センサーなど によって周囲の状況を感知し、自動制御 しています。

インパネ運転席側





-√lm アドバイス −

日射センサーの上や周囲にものを置い たり、ガラスクリーナーなどを吹きか けたままにしたりしないでください。 また、室温センサーにシールなどを 貼って、ふさがないでください。セン サー感度が低下し、正常に自動制御さ れなくなります。

エアコンガスを充填するときは

エアコンガスは、必ず冷媒 HFC134a (R134a)を使用してください。

- エアコンガスを充填するときは、マツ ダ販売店にご相談ください。
- 地球環境を守るため、エアコンガスを 大気中に放出しないでください。エア コンの修理や廃車時の処理は、マツダ 販売店にご相談ください。
- 冷房性能が低下してきたと感じた場合 は、マツダ販売店で点検を受けてくだ さい。

長期間使用しないときは

月に1回程度はエアコンを作動させ、エ アコン装置の各部にオイルを循環させて ください。油ぎれを防ぐことにより寿命 をのばします。

炎天下に駐車したときは

長時間、炎天下に駐車すると、室内が高 温になります。ドアや窓を開けて室内を 換気しながら、冷房をしてください。

エアフィルターを清掃、交換 するときは

エアコンを快適に使用するために、エア フィルターを取り付けています。エア フィルターは定期的に清掃、交換してく ださい。


地域	清掃時期 の目安	交換時期 の目安
寒冷地、粉じんの多い地域	5,000 km ご と、または 6 か月 ごと	車検ごと
上記以外の 地域	10,000 km ごと、または 12か月 ごと	車検ごと

-√lm アドバイス −


- ●エアフィルター交換の際、車内部品 を破損するおそれがありますので、 マツダ販売店での交換(有料)をお すすめします。
- ●新しいエアフィルターはマツダ販売 店でご購入ください。

■ エアフィルターの取り外し

] グローブボックスの側面を矢印の方 向に押し込み、取り外します。




- **2** ホルダー(1)を外し、エアフィルター(2)を取り出します。
 - ●エアフィルターが取り出しにくい ときは、ホルダーのツメ(3)を ひっかけて引き抜いてください。




■ エアフィルターの取り付け

- エアフィルターは、取り付け方向 マーク(1)の矢印を上向きにして 挿入します。
- **2** ホルダー右側のツメ(2)をケース 側にひっかけます。



72M2036

3 ホルダー(3)下部のツメを、下図 」のようにフィルター(1)の下に入 れた状態(4)にして、ホルダーを 取り付けます。



アンテナ


-イlm アドバイス

運転中にアンテナで受信できるラジオ (別売り) の電波は刻々と変わるた め、ビルの谷間などでは良好な受信状 態を保てないことがあります。

ピラーアンテナ

タイプ別装備

ラジオ(別売り)を聞くときは、ピラー アンテナをいっぱいまで伸ばします。



注記

自動洗車機にかけるときや屋根の低い 車庫に入るときなどは、アンテナを収 納してください。アンテナが破損した り、曲がって収納できなくなったりし ます。

ルーフアンテナ


タイプ別装備

車両後部の運転席側にあります。

■ アンテナの調節

アンテナの位置は3段階(①、②、③) に調節できます。

- 調節は手でアンテナを動かして行ない ます。
- ラジオ(別売り)を聞くときは、アン テナを②の位置に固定してください。 アンテナが①または③の位置に倒れて いると、ラジオの受信が正常にできな いことがあります。



注記

車庫の天井などにアンテナが当たると きは、手でアンテナを①または③の位 置に倒してください。

■ アンテナの脱着

- 取り外すときはアンテナ(1)を反時 計方向にまわします。
- ●再び取り付けるときは手でアンテナを ベース部(2)にねじ込み、しっかり と取り付けてください。



注記

次のようなときには、アンテナを取り 外してください。アンテナを損傷する おそれがあります。

- ●自動洗車機にかけるとき
- ボディカバーをかけるとき
- 降雪時に長時間駐車するとき

オーディオ機器

この車にはオーディオは標準装備されて いません。


別売りのオーディオについては、マツダ 販売店にお問い合わせください。

ステアリング オーディオスイッチ

タイプ別装備

エンジンスイッチが ACC または ON のときに、手元で別売りのオーディオや ナビゲーションの操作ができます。

- このステアリングオーディオスイッチ に対応するオーディオやナビゲーショ ンのタイプについては、マツダ販売店 にお問い合わせください。
- ●ご使用のオーディオまたはナビゲー ションによっては、操作内容が異なる 場合があります。付属の取扱説明書を お読みください。



- (1) 音量調節スイッチ
- (2) ミュートスイッチ
- (3) モードスイッチ
- (4) 選局(選曲) スイッチ

音量調節スイッチ(1)

音量が調節できます。

- ◆ 大きくするときは+側を押します
- 小さくするときはー側を押します
- 連続調節するときは、+またはー側を 長押しします

ミュートスイッチ (2)

ミュートスイッチを押すと、ラジオ(別売り)を消音できたり、CDの演奏を停止できたりします。

●もう一度押すと、消音が解除されたり、演奏が再開されたりします。

モードスイッチ (3)

モードスイッチを押すたびに、モード(ラジオやCDなど)が切り替わります。

-√mアドバイス -

- ●CD が入っていないときは、CD モードは選択されません。
- ●オーディオまたはナビゲーションの 電源が切れているときにモードス イッチを押すと、電源が入ります。

選局(選曲)スイッチ(4)

自動選曲 (SEEK) 等の操作ができます。

詳しくは、オーディオまたはナビゲーションに付属の取扱説明書をお読みください。

-√mアドバイス ―

受信電波が弱いところでは、自動選局ができないことがあります。自動選局を取り消したいときは、選局スイッチをもう一度押してください。

MEMO	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	_
	-
	_
	_
	_
	_
	_
	-
	-
	-
	_

6. お車との上手なつきあいかた

● お手入れ	
外装のお手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-2
内装のお手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-4
タイヤの交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-5
リモコンキーの電池交換 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-6
●寒冷時の取扱い	
冬期に入る前の準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-9
出発の前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-10
雪道を走行するとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-12
駐車するとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-13
タイヤチェーンを装着するとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-14

外装のお手入れ

塗装面を美しく保つために

お車をいつまでも美しく保つためには、 日頃のお手入れが大切です。

- ●駐車、車の保管は風通しの良い車庫や 屋根のある場所をおすすめします。
- 次のようなときはサビや塗装の変色などの原因となります。すみやかに洗車をしてください。
 - 海岸地帯や凍結防止剤を散布した道 を走行したとき。とくに車体の下ま わり、足まわりを洗車してください。
 - 鳥のふん、虫の死がい、樹液、鉄 粉、ばい煙、コールタールなどが付 着したり、酸性雨に濡れたりしたと き。
 - ほこりや泥でひどく汚れたとき。
- ワックスがけは月に 1回程度、または 水のはじきが悪くなったら行なってく ださい。ワックスがけのしかたは、 ワックス(別売り)の容器に書かれて いる取扱説明にしたがってください。



●飛び石の傷や、引っかき傷などはサビ の原因となります。見つけたら早めに 補修してください。

注記

塗装面の傷を補修するときは、マツダ 販売店にご相談ください。不適切な塗 料を使用すると、塗装がはがれる原因 となります。

洗車のときのご注意

▲ 注意

- ●車体の下まわりや足まわりを洗うと きは、けがをしないように気をつけ てください。
- ●洗車したあとはブレーキの効きが悪くなることがあります。
 - → 2-17ページ (水たまりを走行したあとや洗車後はブレーキの効きを確認)

注 記

エンジンルームに水などをかけないでください。エンジンの始動不良や電気部品が故障する原因となります。

手洗い洗車をするときは

- 十分に水をかけながら、スポンジや セーム皮のようなやわらかいものを 使って汚れを洗い落とします。
- **2** 汚れがひどいところは中性洗剤を使って洗い、さらに真水で洗って洗剤を落とします。

3 やわらかい布で水をよくふき取り、 水滴のあとが残らないようにしま す。



80J303

自動洗車機を使うときは

注記

- ●ドアミラーを格納し、アンテナを収納または取り外してください。洗車機にひっかかり、ドアミラーやアンテナを損傷するおそれがあります。
- ●ルーフエンドスポイラー装備車は、 自動洗車機での洗車を避けてください。洗車機にひっかかり、スポイラーを損傷するおそれがあります。
- ●自動洗車機によっては、ブラシで傷がついて塗装面の光沢が失われたり、塗装の劣化が早まったりすることがあります。

高圧洗浄機を使うときは

洗車ノズルを車体から十分に離してくだ さい。

注記

- ●洗車ノズルを車体に近づけすぎたり、バンパーなどの開口部に向けたりすると、車体や部品の変形や損傷の原因となります。
- ●洗車ノズルをドアガラスやドアまわりなどの開閉部分に向けると、車内 に水が入るおそれがあります。

フロントウインドーガラスの 手入れ

油膜などが付着してワイパーのふき残しが出たときは、ガラスクリーナー(別売り)で汚れを取ってください。

アルミホイール (タイプ別装備) の手入れ

6-2 ページの「**手洗い洗車をするとき** は」をお読みください。

注 記

- ●酸性、アルカリ性の洗剤、石油系溶剤を含むクリーナーを使用しないでください。塗装のしみ、変色、ひび割れ、およびセンターキャップの損傷の原因となります。
- ●硬いブラシや砂入り石けんを使用しないでください。傷つきの原因となります。

内装のお手入れ

- ●砂、ほこりなどは掃除機などで吸い取るか、水またはぬるま湯を固くしぼったやわらかい布でふき取ってください。そのまま放置すると、傷つきの原因となります。
- 液体芳香剤やジュースなど液体類が付着したときは、すみやかにティッシュペーパーややわらかい布でふき取ってください。こぼしたままにしておくと、しみ、変色、ひび割れの原因となります。

▲警告

- ●車内に水などをかけないでください。ナビゲーション、またはオーディオ (各々別売り) やスイッチ類、フロア下の配線や電気部品などにかかると、火災や故障につながったり、SRS エアバッグシステムが正常に作動しなくなったりするおそれがあります。
- ●エネチャージ装備車の助手席下(シートアンダーボックス下)には、リチウムイオンバッテリーがあります。バッテリーを水などで濡らさないでください。火災や感電などを起こしたり、故障の原因となったりするおそれがあります。

注記

- ●次のような成分が含まれているケミカル用品は使用しないでください。 しみ、変色、変形、強度低下などの原因となります。
 - ベンジン、ガソリン、シンナー、 ステッカーはがし剤などの溶剤
 - •酸性、アルカリ性の洗剤
 - 漂白剤や染料
- ●色物の革製品・毛皮・ビニールなど を長時間、放置しないでください。 内装の変色や変質の原因となります。

-√m アドバイス -

液体芳香剤はこぼさないように容器を 固定するか、固形タイプのもののご使 用をおすすめします。

布地、ビニールレザー、樹脂 部品などの手入れ

- 1 中性洗剤の水溶液をやわらかい布に 軽く含ませ、汚れをふき取ります。
- **2** 真水を含ませたやわらかい布で、 残った洗剤分をふき取ります。
- 3 残った水分をふき取り、風通しの良い日陰で乾燥させます。

バックウインドーガラスの室 内側の手入れ

熱線や端子を傷つけないように、水を含ませたやわらかい布で熱線に沿ってふいてください。

タイヤの交換


タイヤのローテーション

タイヤのかたよった摩耗を防止して寿命 をのばすために、約5.000 km走行ごと に行なってください。 (次の図参照)

車載ジャッキでタイヤのローテーショ ンを行なうときは、応急用スペアタイ ヤ(別売り)などを使用して1輪ずつ 交換します。

→ 7-12ページ (ジャッキアップ)

● タイヤパンク応急修理セット装備車に は、応急用スペアタイヤが装備されて いないため、マツダ販売店にご相談く ださい。




▲ 注意

回転方向指定のあるタイヤをローテー ションするときは、回転方向を逆にし ないでください。走行に悪影響をおよ ぼすおそれがあります。

-dlm アドバイス -


回転方向指定のあるタイヤは、側面に 図のような "ROTATION" の文字 と、回転方向を示す矢印が刻印されて います。



● 上図のタイヤは代表例です。

タイヤ交換するときは

- ●指定タイヤのサイズと空気圧は、お車 のタイプにより異なります。運転席ド アの開口部に貼付してある「空気圧ラ **ベル**」で確認してください。
- 走行中にハンドルや車体に振動が出る 場合は、タイヤのバランスを点検して ください。
- 取り付ける前にタイヤの摩耗状態を点 検してください。ウェアインジケー ター(溝の深さが1.6mm浅い部分)が 現れて溝の一部が消えていたら、ほか のタイヤと交換してください。



82K135

▲ 警告

指定のサイズで、4輪ともサイズ、銘柄、トレッドパターン(溝模様)が同一のタイヤを装着してください。また、摩耗状態が著しく異なるタイヤを使用しないでください。燃費や走行安定性が悪化するだけでなく、思わぬ事故につながるおそれがあります。(冬用タイヤも同様です)

- ●正確なタイヤ回転速度が検出できなくなって、次の機能が正常に作動しない場合があります。
 - ABS
 - DSC&TCS(タイプ別装備)
 - レーダーブレーキサポート (RBS) (タイプ別装備)
 - エマージェンシーストップシグナル (ESS) (タイプ別装備)
- ●4WD車では、その性能が十分に発揮できないばかりでなく、駆動系部品に悪影響をあたえるおそれがあります。

リモコンキーの電池交換

▲ 警告

電池および取り外した部品は、お子さまが誤って飲み込まないよう注意してください。

注記

故障を防ぐため、次のことをお守りく ださい。

- ●濡れた手で電池交換をしない
- ●電池以外の端子や電子部品に触れな い
- ●端子を曲げない
- ●油や異物を付着させない

– √lm アドバイス *--*--


- ●電池交換の際、リモコンキーを破損 するおそれがありますので、マツダ 販売店での交換(有料)をおすすめ します。
- ●電池は、マツダ販売店や家電量販店・ホームセンターなどでご購入ください。

アドバンストキーレスエント リー&キーレスプッシュボタ ンスタートシステム非装備車

使用電池

リチウム電池CR1216

- 1 キーカバー(2)を外します。
 - ●スクリュー(1)は、サイズの あったプラスドライバー(市販 品)で外します。




64L60010

注記


スクリューのサイズ・形状にあわない ドライバーを使用すると、スクリュー の頭がつぶれるおそれがあります。

- **| 2**| ^{電池を交換します。}
 - 古い電池を取り出します。傷つき 防止のため、布などをかぶせたマ イナスドライバー(市販品)を使 用します。




70K60010

● 電池は、+極を上にして取り付け ます。



- 3 キーカバーを組み付けます。
 - 図のようにカバーの先端をあわせ てから組み付けます。



64L60040


- ●スクリューを確実に締め付けま す。
- **4** リモコンキーが正常に作動するか確認します。

アドバンストキーレスエント リー&キーレスプッシュボタ ンスタートシステム装備車

使用電池

リチウム電池CR2032


- リモコンキー(携帯リモコン)から 1 キーを取り出します。
 - **→ 3-2ページ (キー)**
- 2 携帯リモコンのケースを分割しま す。
 - ケースは、ロック解除レバー (1) 側を上にします。(内部ユ ニットの落下防止のため)
 - ●傷つき防止のため、マイナスドラ イバー(市販品)に布などをかぶ せます。キー格納穴の両側にある 溝(2)へ差し込み、ケースを分 割します。



注記


- ●ケースを分割するときは、ロック解 除レバー(1)側を下にしないでく ださい。内部ユニットが落下して破 損するおそれがあります。
- ●ドライバーで、内部ユニットを破損 しないよう注意してください。

- 電池を交換します。 3
 - 古い電池を取り出します。傷つき 防止のため、布などをかぶせたマ イナスドライバー(市販品)を使 用します。




72M2052

● 電池は、+極を上にして取り付け ます。



- 4 ケースを組み付けます。
 - ケースのあわせ部分のすきまが均 等になるように確実にはめ込みま す。
 - 万一部品がばらけてしまった場合 は、次の図を参考に組み付けてく ださい。



- (3)内部ユニット (4)スイッチ (5)アッパーケース(6)ロアケース
- キーを格納します。 5
- 6 携帯リモコンが正常に作動するか確 認します。

■ 携帯リモコン電池消耗警告灯 のリセットのしかた

電池交換前に携帯リモコン電池消耗警告 灯が点灯していた場合は、電池交換後に 次の操作を行なって警告灯をリセットし てください。

- ◆キーレスエントリーによるドアの施 錠・解錠を2回以上繰り返す
 - → 3-9ページ

(キーレスエントリー)

→ 3-15ページ (携帯リモコン電池消耗警告灯)

- ₃ﻟﺲ アドバイス ――

所持している予備の携帯リモコンの電 池が正常な場合、予備の携帯リモコン で上記の操作を行なっても警告灯をリ セットできます。

冬期に入る前の準備

ウインドーウォッシャー液

凍結を防ぐため、外気温に応じた割合で 配合してください。

〈マツダ純正ウォッシャー液の場合〉

使用地域•季節	薄める割合	凍結温度
通常	原液1に水3	約-7℃
温暖地の冬期	原液1に水2	約-10℃
寒冷地の冬期	原液1に水1	約-20℃
極寒冷地の冬期	原液のまま	約-50℃

鉛バッテリー

鉛バッテリーの液量や比重を点検してく ださい。寒くなるとバッテリーの性能が 下がり、弱っているバッテリーではエン ジンがかかりにくくなります。

→ 2-3ページ (鉛バッテリーの液面を点検する)

冷却水

エンジン内部の腐食および凍結防止のた め、指定の冷却水をお使いください。

- **→ 8-1ページ (サービスデータ)**
- → メンテナンスノート (日常点検)

−√lm アドバイス −

冷却水の濃度点検および交換は、マツ ダ販売店へお申し付けください。

スノーブレード (別売り)

スノーブレード(降雪地用ワイパーブレード)は、金属部分をゴムで覆って雪の付着を少なくするものです。標準装備のワイパーブレードでは、降雪時に雪が付着し、ふき取りにくくなることがありますので、必要に応じて交換してください。

▲注意


高速走行時は、通常のワイパーブレードよりふき取りにくくなることがあります。その場合には、車のスピードを落としてください。

-√mアドバイス -

- ●雪の降らない時季は、通常のワイ パーブレードのご使用をおすすめし ます。
- ●レーザーレーダー装備車のスノーブ レードについては、マツダ販売店に ご相談ください。

冬用タイヤ、タイヤチェーン、 輪止め

雪道や凍結路を走行するために必要です。



82K139

- (1) 冬用タイヤ
- (2) タイヤチェーン
- (3) 輪止め

出発の前に

屋根に積もった雪

出発の前に取り除いてください。走行時 に落下して、視界をさまたげるおそれが あります。




ワイパーの凍結

ぬるま湯をかけて氷を溶かします。溶か したあとは、再び凍結しないように水分 をふき取ってください。凍結したまま無 理にワイパーを作動させると、ブレード 部(ゴムの部分)が傷ついたり、ワイ パーが故障したりするおそれがありま す。




ガラス面の雪や霜

プラスチックの板(1)を使うと、ガラ スを傷つけずに落とせます。



ドアミラーの凍結

ぬるま湯をかけて氷を溶かします。溶か したあとは、再び凍結しないように水分 をふき取ってください。凍結したまま無 理にドアミラーを動かそうとすると、故 障するおそれがあります。




注記

- ●ドアミラー格納スイッチの場合、ミ ラーを手で動かすことが可能かを確 認してから、スイッチ操作を行なっ てください。凍結したまま操作を繰 り返すと、故障の原因となります。
 - → 3-27ページ(ドアミラー格納ス イッチ)
- ●リモート格納ミラー (タイプ別装 備) の場合、ドアミラーが凍結する ような寒冷時は、リモート格納ミ ラーの機能を停止してください。凍 結したまま動作を繰り返すと、故障 の原因となります。
 - → 3-27 ページ(リモート格納ミ ラー)

6

ドアの凍結

ぬるま湯をドアキーの穴を避けてかけます。ドアが開いたあとは水分をふき取ってください。凍結したまま無理に開けようとすると、ドアまわりのゴムがはがれたり、破損したりするおそれがあります。



靴に付着した雪

乗車するときによく落としてください。 そのまま乗車すると、ペダル操作時に 滑ったり、車内の湿気が多くなってガラ スがくもりやすくなったりします。



雪道を走行するとき

雪道や凍結路はゆっくり走行

▲ 注意

スピードを控えめにし、急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドル、急激なエンジンブレーキなど「急」のつく運転はしないでください。雪道や凍結路は路面が滑りやすく、スリップ事故を起こすおそれがあります。



ブレーキの効き具合を確認

ブレーキ装置に付着した雪や氷が凍結して、ブレーキの効きが悪くなることがあります。

- 周囲の安全を確かめてから低速でブレーキペダルを数回踏み、ブレーキの効きを確かめてください。
- ブレーキの効きが悪いときは、効きが 回復するまで低速で繰り返しブレーキ ペダルを軽く踏み、ブレーキ装置のし めりを乾かしてください。

冬用タイヤ、タイヤチェーン を装着

雪道や凍結路では、冬用タイヤまたはタイヤチェーンを装着してください。

- 走行する地区の条例などにしたがって 装着してください。
 - **→ 6-5ページ**

(タイヤ交換するときは)

→ 6-14ページ (タイヤチェーンを装着するとき)

フェンダー裏側に付着した雪 を取り除く

雪道を走行すると、フェンダーの裏側に 雪が付着してタイヤと接触し、ハンドル の切れが悪くなることがあります。

● ときどき車を止めてフェンダーの裏側を点検してください。雪の塊が付着しているときは、周囲の部品を傷つけないように雪を取り除いてください。



80,1313

駐車するとき

パーキングブレーキ

パーキングブレーキが凍結すると解除できなくなります。

- ●長時間駐車するときは、パーキングブレーキをかけずに輪止め(市販品)をしてください。
 - オートマチック車は、セレクトレバーをPに入れます。
 - $\overline{\nabla}$ ニュアル車 は、チェンジレバー をRまたは1速に入れます。

凍結防止剤が散布してある道 を走行したあとは

すみやかに凍結防止剤を洗い落としてください。とくに車体の下まわり、足まわりを念入りに洗ってください。放置するとサビの原因となります。

凍結を防ぐため、洗車後はドアまわりな どの水分をふき取ってください。

- ●ドアキーの穴を避けて洗車してください。キー穴が凍結すると、ドアが解錠できなくなります。
- ドアまわりのゴム部品の水分は、とくによくふき取ってください。 凍結する と、ドアが開かなくなります。



80J314

屋外に駐車するときは

注記

- ●軒下や樹木の下には駐車しないでく ださい。積雪や落雪で車の屋根がへ こむことがあります。
- ●ルーフアンテナ(タイプ別装備)の場合、降雪時に長時間駐車するときは、アンテナを取り外してください。
 → 5-32ページ(アンテナの脱着)
- ●駐車するときはワイパーアームを立ててください。雪の重みでワイパーアームが変形したり、ブレード部(ゴムの部分)がガラスに凍結したりすることがあります。



80J315

排気管のまわりが雪で覆われ たときは

▲ 警告

排気管のまわりが雪で覆われたままエンジンを回転させないでください。 排気ガスが車内に侵入し、一酸化炭素 中毒のおそれがあります。



80J316

(タイヤチェーンを装着するとき)

タイヤチェーン

この車に適合したマツダ純正品を装着してください。適合するタイヤチェーンについては、マツダ販売店にご相談ください。

▲ 警告

- ●適合品以外を装着しないでください。ブレーキ配管や車体を損傷する おそれがあります。
- ●走行中にいつもと違う音がするときは、ただちに停車して点検してください。タイヤチェーンが切れたり、一部が外れたりして車体に当たると、ブレーキ配管や車体を損傷するおそれがあります。

▲ 注意

- ●タイヤチェーンを装着して走行するときは、安全およびタイヤチェーン保護のためスピードを控えめ(30 km/h以下)にし、急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドル、急激なエンジンブレーキなど「急」のつく運転をしたり、突起や穴を乗り越えたりしないでください。
- ●タイヤチェーンを装着すると、タイヤ 回転速度が検出できなくなって、次の 機能が正常に作動しない場合があり ます。
 - ABS
 - DSC&TCS(タイプ別装備)
 - レーダーブレーキサポート (RBS) (タイプ別装備)
 - エマージェンシーストップシグナル (ESS) (タイプ別装備)

注 記

タイヤチェーンを装着したまま、雪のない舗装路を走行しないでください。路面が損傷したり、タイヤチェーンの摩耗が早まったりします。また、4WD車の場合、駆動装置に無理な力がかかり、故障の原因となります。

タイヤチェーンを装着する前 に

■ タイヤチェーンは前輪に装着

この車は前輪が駆動輪、または前輪が駆動輪ベースの 4WD です。後輪には装着しないでください。

■ 応急用スペアタイヤ(別売り) には装着できません

前輪がパンクしたときは、応急用スペアタイヤを後輪に付け、外した後輪の標準タイヤを前輪に付けてから、タイヤチェーンを前輪に装着します。

■ ジャッキアップに適した安全 な場所で装着

7-10 ページの「**タイヤ交換の準備**」の

 ② をお読みください。

■ フルホイールキャップ (タイプ別装備) を外してから装着

フルホイールキャップの傷つき防止のため、キャップを外してからタイヤチェーンを装着します。キャップの外しかたは**7-11ページ**をお読みください。

タイヤチェーンの装着

タイヤチェーンに付属の取扱説明書をよ くお読みください。

注記

アルミホイール装備車の場合、タイヤ チェーンでホイールに傷がつくおそれ があります。


MEMO

7. 万一のとき

● パンク ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-2
● バッテリーあがり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-17
● ヒューズ切れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-21
● 電球切れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-26
● オーバーヒート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-33
● そのほか ······	7-34

工具、ジャッキ、タイヤパンク 応急修理セットの収納場所

荷室のフロアボード(1)下にあるラゲッジアンダーボックス(2)に収納されています。




- (3) ホイールナットレンチ
- (4) ジャッキバー
- (5) ジャッキ
- (6) タイヤパンク応急修理セット
- ●使用後は、所定の位置に収納してくだ さい。
- ジャッキは、完全に縮めてから収納してください。

パンクしたときは

- タイヤパンク応急修理セットをお使いください。
- 別売りの応急用スペアタイヤを使用するときは、**7-9 ページ**の「**応急用スペアタイヤ (別売り) の取扱い**」以降の項目をお読みください。

タイヤパンク応急修理セット

このセットは、標準タイヤがパンクしたときに応急的に使用するものです。パンクしたタイヤはすみやかにマツダ販売店で修理または交換してください。



- (1) エアコンプレッサー
- (2) 修理剤ボトル (タイヤ 1 本分)
- (3) 注入ホース
- (4) 延長ホース (修理剤抜き取り用)
- (5) 注入ホースの栓
- (6) コア回し
- (7) バルブコア (予備)
- (8) 速度制限シール(※)
- (9) セット付属の取扱説明書
- ※ 速度制限シールは、修理剤ボトルの底面に貼付されています。

7

▲注意

- ●応急修理剤は、飲用すると健康に害があります。もし誤って飲用したときは、できるだけたくさんの水を飲み、ただちに医師の診察を受けてください。
- ●応急修理剤が目や皮膚に付着したときは、できるだけ早く水で洗い流してください。異常を感じたときは、 医師の診察を受けてください。
- ●保管するときは、お子さまが誤って 手を触れないように所定の位置に収 納してください。

注記

- ●エアコンプレッサーは、自動車タイヤ専用です。そのほかの目的で使用しないでください。
- ●エアコンプレッサーはDC12 V専用です。ほかの電源での使用はできません。
- ●エアコンプレッサーを使用するとき は、故障を防ぐため次のことをお守 りください。
 - ・10分以上連続して使用しない
 - 防水加工がされていないため、降 雨時などは水がかからないように する
 - 砂やほこりなどを吸い込ませない
 - 使用中に動作がおそくなったり、 本体が熱くなったりしたときはす ぐにスイッチをOFFにして、30分 以上放置する
 - 分解、改造などをしない
 - ・強い衝撃や圧力を加えない

応急修理セットの点検

定期的に点検してください。

- 応急修理剤ボトルに表示されている有効期限の確認
 - •期限が切れる前に、新品と交換して ください。
- アクセサリーソケット電源の確認
- エアコンプレッサー作動の確認
 - エンジンスイッチを ACC にし、 エアコンプレッサーの電源プラグを アクセサリーソケットに差し込んで 行ないます。


タイヤの応急修理のしかた

タイヤ接地部に刺さった釘やネジなどに よる軽度のパンクは、タイヤパンク応急 修理セットで応急修理できます。

注 記


タイヤに刺さった釘やネジなどは抜か ないでください。タイヤの損傷が大き くなったり、そこからの空気漏れで修 理時の空気充填ができなくなったりす るおそれがあります。 マツダ販売店やJAFなどのロードサービス事業者にご連絡ください。

●応急修理剤の有効期限(1)が切れている(有効期限はボトルのラベルに記載)




50M0120

● タイヤの接地面に長さ4 mm以上の切り傷や刺し傷(2)がある




82K11

● タイヤの側面に傷(3)を受けている




82K114

- タイヤの空気がほとんど抜けた状態で 走行した
- タイヤがホイールリム (4) の外側へ 完全に外れている



82K300

● ホイールリム (4) が破損または変形 している



82K11

● タイヤが2本以上パンクしている(修 理剤はタイヤ1本分です)

■ タイヤ応急修理のしかた


1 他車に注意をうながすため、非常点滅表示灯を点滅させます。他車の通行のじゃまにならず、安全に作業ができ、地面が硬くて平らな場所に車を移動します。

7


- 2 パーキングブレーキをしっかりとか けます。
 - オートマチック車 はセレクトレ バーを P に入れ、エンジンを止 めます。
 - ▼マニュアル車 はエンジンを止 め、チェンジレバーをRまたは1速 に入れます。

必要に応じて、停止表示板(別売 り)を置きます。

3 同乗者がいるときや重い荷物を乗せているときは、車から降ろします。 タイヤパンク応急修理セットを取り 出し、注入ホースをねじ込む前に、 修理剤ボトルをよく振ります。




- 4 注入ホース(1)を修理剤ボトルに しっかりとねじ込みます。
 - ボトルの栓が破れます。




72M0018

5 タイヤバルブからキャップ (2) を 反時計方向にまわして外します。コ ア回し(3)の羽根状部分の先端な どでバルブ内のバルブコア(4)を 押し、タイヤに残った空気を完全に 抜きます。



- コア回し(3)でバルブコア(4) 6 を反時計方向にまわして外します。
 - ●バルブコアは再使用します。汚れ ないようにきれいなところへ保管 します。




50M0123


▲ 注意

バルブコアを外すとき、タイヤに空気 が残っているとバルブコアが飛び出す ことがあります。慎重に外してくださ い。


- 7 注入ホースの先端をタイヤバルブに 差し込みます。修理剤ボトルを逆さ まにして持ち、手で何回も圧迫し、 修理剤をすべてタイヤ内に注入しま
 - ●空になったボトルは、修理剤の抜 き取りに必要なため、タイヤ交換 または修理を依頼するときにマツ ダ販売店にお渡しください。
 - ●こぼれた修理剤は、ふき取るかそ のまま乾燥させてからはがしま す。




- 注入ホースをタイヤバルブから引き 8 抜き、コア回し(3)でバルブコア (4) をタイヤバルブにしっかりと ねじ込みます。
 - ◆外しておいたバルブコアが汚れて いたり紛失したりした場合は、タ イヤパンク応急修理セット内にあ る予備のバルブコアをご使用くだ さい。




- エアコンプレッサーの底面から、 9 ホースを取り出します。
- 10 エアコンプレッサーのホース (5) 先端の口金をタイヤバルブにねじ込 みます。



11 エアコンプレッサーのスイッチがOFF になっていることを確認します。電源プラグ(6)をアクセサリーソケット(7)に差し込み、エンジンスイッチを「ACC」にします。



12 エアコンプレッサーのスイッチ (8) を ON にし、空気を入れま す。タイヤ空気圧が指定空気圧にな るまで昇圧させます。



72M00188

- ●タイヤがホイールリムから外れている場合は、空気が漏れないようにリムとタイヤのすきまをなくすようにしてから、コンプレッサーを作動させます。(すきまがなくなれば空気圧が上がります。)
- ●指定空気圧まで昇圧するには、約 10分程度が必要です。10分以内 に指定空気圧まで昇圧しないとき は、タイヤがひどい損傷を受けて いる可能性があります。この場合 は、本修理セットによる応急修理 ができません。マツダ販売店や JAF などのロードサービス事業者 にご連絡ください。
- ●空気を入れすぎたときは、コンプレッサーのホース先端の口金をゆるめて、空気を抜きます。

▲ 注意

- ●コンプレッサーを作動させていると きは、タイヤの近くに立たないでく ださい。万一バーストなどした場合 に、けがのおそれがあります。
- ●タイヤがふくらむと、タイヤがリム 部にはまり込みます。指などをはさ まないように注意してください。

注記

- ●コンプレッサーの起動・停止は、コ ンプレッサー本体のスイッチで行 なってください。
- ●コンプレッサーは 10分以 上連続して 作動させないでください。故障につ ながるおそれがあります。

- √lm アドバイス -

タイヤの指定空気圧は、運転席ドアの 開口部に貼付してある空気圧ラベルで 確認できます。

- 13 指定空気圧まで昇圧できたら、修理 剤をタイヤ内にゆきわたらせるた め、コンプレッサーを収納し、ただ ちに走行します。スピードを控えめ にして、急加速や急ハンドル、急ブ レーキなどはせず、慎重に運転して ください。
- | 14 約10分間または5km程度走行した ら、タイヤ空気圧をコンプレッサー の空気圧計で確認します。空気圧が 130kPa (1.3kgf/cm²) 以上あれ ば、パンク応急修理の完了です。再 度、指定空気圧に調整してくださ い。
 - ●タイヤ空気圧を測定するときは、 コンプレッサーのホース先端の口 金をタイヤバルブにねじ込んだあ とに電源をつなぎ、一度スイッチ を ON にしたあと、すぐにスイッ チをOFFにして空気圧を確認しま す。

●走行後、タイヤ空気圧が 130kPa 未満に低下していた場合は、本修 理セットによる応急修理ができて いないことを示しています。走行 を中止して、マツダ販売店や JAF などのロードサービス事業者にご 連絡ください。

▲ 注意

走行後、必ず空気圧のチェックを行な い、応急修理の完了を確認してくださ い。

15 異常がなければ、付属の速度制限 シールを運転者のよく見えるところ に貼ります。十分注意して80km/h 以下の速度で走行してください。



次のような場所には、速度制限シール を貼らないでください。

- ●SRS エアバッグの収納部。万一のと きに、エアバッグが正常にふくらま なくなるおそれがあります。
- ●警告灯やスピードメーターが見えな くなる位置

タイヤを応急修理したあとは

応急修理剤を使用したタイヤは、一時的 に使用するものです。すみやかにマツダ 販売店で、タイヤ交換または修理してく ださい。

- タイヤ交換または修理を依頼するときは、修理剤を使用したことを知らせてください。また、修理剤の抜き取りに必要なため、空になった修理剤ボトルを渡してください。
- ◆ホイールは、付着した修理剤をふき取り、バルブコアを新しいものに交換すれば再使用できます。
- タイヤを修理・再使用するときは、付着した修理剤をふき取る必要があります。ただし、タイヤの損傷の程度によっては、再使用できない場合があります。
- 新しい修理剤はマツダ販売店でご購入 ください。

応急用スペアタイヤ (別売り)の取扱い

応急用スペアタイヤ (別売り) は、標準タイヤがパンクしたときに一時的に使用するものです。パンクしたタイヤはただちに修理または交換し、できるだけ早く標準タイヤにもどしてください。応急用スペアタイヤは、標準タイヤに比べて空気圧が高く、幅が細く、直径がやや小さいため、次の事項を守ってください。

■ 定期的に点検する

▲ 警告

空気圧や摩耗状態を定期的に点検してください。空気圧不足やタイヤの摩耗した状態での使用は、思わぬ事故につながるおそれがあります。応急用スペアタイヤの指定空気圧は420 kPa(4.2 kgf/cm²)です。

■ ほかの車のスペアタイヤを使わない

▲ 警告

応急用スペアタイヤは、この車専用です。ほかの車に使用したり、ほかの車の応急用スペアタイヤをこの車に使用したりしないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

■ 装着したときの走行は

▲注意

- ●正確なタイヤ回転速度が検出できなくなって、次の機能が正常に作動しない場合があります。
 - ABS
 - DSC&TCS(タイプ別装備)
 - レーダーブレーキサポート (RBS) (タイプ別装備)
 - エマージェンシーストップシグナル (ESS) (タイプ別装備)
- ●応急用スペアタイヤは、高速走行には適していません。やむをえず高速 道路を走行する場合は、最低速度 (法令では高速道路の最低速度は 50km/hです)に近い速度で走行し てください。

注記

- ●4WD車では、その性能が十分に発揮 できないばかりでなく、駆動系部品に 悪影響をあたえるおそれがあります。
- ●応急用スペアタイヤは、標準タイヤに比べ直径がやや小さいため、車高が少し低くなります。突起物などを乗り越えるときは、車体を接触させないように気をつけてください。

■ 前輪には使用しない

この車は前輪が駆動輪、または前輪が駆動輪ベースの 4WD です。前輪がパンクしたときは、応急用スペアタイヤを後輪に装着し、外した後輪の標準タイヤを前輪に付けてください。

■ タイヤチェーンは装着できま せん

タイヤチェーンを装着した前輪がパンク したときは、応急用スペアタイヤを後輪 に使用し、外した後輪の標準タイヤを前 輪に付けてからタイヤチェーンを再装着 してください。

タイヤ交換の準備

別売りの応急用スペアタイヤが準備できない場合は、タイヤパンク応急修理セットをご使用ください。


→ 7-2ページ (タイヤパンク応急修理セット)

1 他車に注意をうながすため、非常点滅表示灯を点滅させます。他車の通行のじゃまにならず、安全に作業ができ、地面が硬くて平らな場所に車を移動します。

- **2** パーキングブレーキをしっかりとかけます。
 - オートマチック車 はセレクトレバーを P に入れ、エンジンを止めます。


必要に応じて、停止表示板(別売り)を置きます。

3 交換するタイヤ(2)と対角線の位置にあるタイヤの前後に、輪止め (1) (市販品)を置きます。



80J1245

- 4 工具、ジャッキ、応急用スペアタイヤを取り出します。同乗者がいるときや重い荷物を乗せているときは、車から降ろします。
 - 万一ジャッキが外れたときに足などをはさまないために、取り出した応急用スペアタイヤは、交換するタイヤの近くの車体の下に置いてください。




80J323

-√lm アドバイス -


応急用スペアタイヤを地面に置くときは、ホイール表面を上にすると傷つきにくくなります。

- 5 フルホイールキャップ(タイプ別装備)を外します。
 - 傷つき防止のため、ジャッキバー (3) の先端に布(4) をあてがっ てホイールとキャップの間に差し 込み、こじって外します。



64L70260

6 ホイールナットレンチ (5) を使用 して、ホイールナット 4 個を反時計 方向にまわし、手でナットが軽くま わるくらいまでゆるめます。



64L70270

ジャッキアップ

ジャッキアップをする前に、パーキング ブレーキをしっかりとかけてください。


- ▼オートマチック車 はセレクトレバーを P に入れ、エンジンを止めてください。
- $\boxed{ マニュアル車 }$ はエンジンを止め、 チェンジレバーをRまたは $\boxed{ 速に入れ }$ てください。

▲ 警告

万一ジャッキが外れると、身体がはさまれ重大な傷害を受けたり、車が動き出して思わぬ事故につながったりするおそれがあります。ジャッキアップするときは次のことをお守りください。


- ●地面が硬くて平らな場所でジャッキアップしてください。
- ●ジャッキは、タイヤ交換またはタイヤパンク修理だけに使用してください。
- ●ジャッキはこの車に付属のものを使用し、ほかの車のものは使用しないでください。また、この車のジャッキをほかの車に使用しないでください。
- ●ジャッキは必ず指定された位置にかけてください。指定以外の位置にジャッキをかけると、ジャッキが外れたり、車を損傷したりするおそれがあります。
- ●ジャッキで必要以上に車を持ち上げ ないでください。
- ●ジャッキで車を持ち上げているとき は、車の下にもぐったり、エンジン をかけたり、車をゆすったりしない でください。

- ●ジャッキアップするときに、ジャッキの上や下にものをはさまないでください。
- ●複数のジャッキを使用して、複数輪 を同時にジャッキアップしないでく ださい。
- 1 ジャッキバー取り付け部を手でまわ してジャッキを広げ、ジャッキ頭部 の凹み部を車載ジャッキ指定位置 (1) に軽く接触させます。
- 2 ジャッキ頭部を軽くゆすって、 ジャッキ頭部の凹み部が指定位置 (1) にはまっているか確認します。



- 64L/003
- 3 ジャッキに、ジャッキバーとホイー ルナットレンチを取り付けます。 (次の図参照)
 - ジャッキバーは次の図のように、 ホイールナットレンチの穴に差し 込みます。

4 ホイールナットレンチをまわして、 タイヤが地面から少し離れるまで、 車体を慎重に持ち上げます。




64L70060

- (2) ジャッキバー
- (3) ホイールナットレンチ

ガレージジャッキ (市販品) を使用するときは

ガレージジャッキおよびリジッドラック(市販品)の指定位置を次の図に示します。詳細については、マツダ販売店にご相談ください。



72M2041

▲警告

- ●必ず図に示す指定位置を守ってください。
- ●ジャッキアップした車体を保持する際は、必ずリジッドラックに掛け替えてください。
- ●フロント側またはリヤ側のみをジャッキアップする際は、必ず接地側のタイヤの前後に輪止め(市販品)を置いてください。


(タイヤの取り付け・取り外し)

1 ホイールナットを外して、タイヤを 「取り外します。外したタイヤは、車 体の下に置きます。

-√lm アドバイス -

タイヤを地面に置くときは、ホイール 表面を上にすると傷つきにくくなりま

- 2 次の場所の汚れや異物を取り除きま す。
 - 交換するホイールの 取り付け面(1)
 - 車体側の取り付け面(ハブ面)(2)
 - ボルトやホイールナットの ネジ部(3)
 - ホイールナットのテーパー面(4)
 - ホイール穴のテーパー面(5)




● 上図は代表例です。お車のタイプ により異なります。


● このとき、ボルトやナットのネジ 部、ホイールのボルト穴につぶれ や亀裂などの異常がある場合は、 マツダ販売店で点検を受けてくだ さい。

- ●前記の場所に汚れや異物、つぶれや **亀裂などの異常があると、走行中に** ホイールナットがゆるむことがあり ます。
- サットやボルトに、オイルやグリス を付着させないでください。必要以 上にナットを締めすぎて、ボルトが 折れるおそれがあります。
- 3 ホイールナットのテーパー面(4) が、ホイール穴のテーパー面(5) に軽く接触するまで、手で時計方向 にまわして締めます。

スチールホイール装備車




アルミホイール装備車



- 4 車体の下に置いたタイヤを取り出し、タイヤが地面に接触するまで ジャッキを下げます。
- 5 ホイールナットレンチを使用して、 ホイールナットを次の図の順序で2 ~3回に分けて締め付けます。

締め付けトルク: 85 N・m (870 kgf・cm)

- ★イールナットレンチの柄の先端 にかかる力は330 N (34 kgf) を 目安にしてください。
- すべてのホイールナットが確実に 締まっていることを確認してくだ さい。



82K132


▲警告

- ●ホイールナットが確実に締まっていないと、ボルトやブレーキ部品を損傷したり、ホイールが外れたりするなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。トルクレンチ(市販品)を使用せずにタイヤ交換した場合は、できるだけ早くマツダ販売店で締め付けトルクの点検を受けてください。
- ●ホイールナットレンチを足で踏んだり、パイプや棒などを追加して締め付けたりすると、ナットを締めすぎてボルトが損傷し、事故につながるおそれがあります。

- √lm アドバイス ―

既定の締め付けトルクで締める場合は、トルクレンチ(市販品)のご使用をおすすめします。

- **6** フルホイールキャップ(タイプ別装 備)を付けます。
 - タイヤの空気注入口(6)とキャップの切り欠き部分をあわせてから、確実に押し込みます。



タイヤを交換したあとは

- 工具、ジャッキは、所定の位置に収納 してください。
- タイヤを交換してしばらく走行したあと、ホイールナットにゆるみがないか確認してください。
- ▼アルミホイール装備車は、タイヤを交換してから 1,000 km 程度走行したあとに、ホイールナットにゆるみがないか点検してください。

▲ 警告

タイヤを交換したあと、車体の振動などの異常を感じたときは、ただちに安全な場所に停車し、マツダ販売店にご連絡ください。

鉛バッテリーあがりとは


次のようなときは、鉛バッテリーがあ がっています。

- エンジンをかけようとしてもスターター がまわらない。または、まわっても回転 が弱くてエンジンがかからない。
- ヘッドライトが極端に暗かったり、 ホーンの音が小さかったりする。

(鉛バッテリーあがりのときは)


ブースターケーブルと、12 Vバッテリーを使用しているほかのバッテリー正常車があれば、エンジンの始動ができます。

- 1 本目のブースターケーブル(1)を①→②の順序で接続します。
 - ①バッテリーあがり車の ⊕端子
 - ②バッテリー正常車の ⊕端子



- (1) ブースターケーブル
- (2) 正常車の鉛バッテリー

- **2** 2本目のブースターケーブルを③→ ④の順序で接続します。
 - ③バッテリー正常車の ⊖ 端子
 - ④エンジンマウントのボルト



72M200


- (1) ブースターケーブル
- (2) 正常車の鉛バッテリー
- (3) エンジンマウント
- 3 バッテリー正常車のエンジンを始動し、エンジンの回転を少し高めに保ちます。
- 4 バッテリーあがり車のエンジンを始動します。
- 5 取り付けたときと逆の順序で、ブースターケーブルを外します。

6 お近くのマツダ販売店でバッテリー を完全充電します。

▲ 警告

- ●鉛バッテリーからは水素ガスが発生しています。水素ガスは、火気や火花に引火すると爆発のおそれがありますので、次のことをお守りください。
 - バッテリーを充電するときやブースターケーブルをつなぐときして、必ずバッテリー液面を確認している。バッテリー液面が下限(2)以下のままで充電など限と、バッテリーが発熱して爆発のおそれがあります。また、バッテリーの寿命を縮めるおそれがあります。

バッテリー補充液を上限(1)まで補充してから、充電などを行なってください。



82K209

- 充電は火気のない風通しの良いと ころで、すべてのバッテリーキャッ プを外して行なってください。
- ④の接続のときに、バッテリーがあがった車の 端子につながないでください。発生した火花が水素ガスに引火し、爆発のおそれがあります。バッテリーから離れたエンジン本体などに接続してください。
- 乾いた布でバッテリーをふかない でください。静電気が発生して引 火のおそれがあります。

●バッテリー液は希硫酸です。目や皮膚につくと、失明などの重大な傷害を受けるおそれがあります。万一、付着したときは、すぐに多量のきれいな水で洗浄し、医師の診察を受けてください。

▲注意

- ●ブースターケーブルは確実に接続してください。エンジン始動時の振動などでブースターケーブルが外れると、ドライブベルトや冷却ファンに巻き込まれるおそれがあります。
- ショート防止のため、ブースターケーブルの⊕端子は、バッテリーの⊕端子以外の部分(⊝端子、ボデー、ブラケットなど)と接触させないでください。
- オートマチック車 は押しがけができません。マニュアル車 も安全のため、押しがけをしないでください。

鉛バッテリーを交換するときは

▲ 警告

鉛バッテリーを交換するときは、次の ことをお守りください。

- ●濡れた手でバッテリーに触れないで ください。感電のおそれがありま す。
- ●走行後の場合は、30 分以上放置し、 バッテリーの水素ガスが抜けるのを 待ってから作業を行なってくださ い。
- ●バッテリーを交換するときは、ブ レーキパイプに当たらないように注 意してください。ブレーキパイプが 変形するおそれがあります。万一、 ブレーキパイプが変形したときは、 自分で直さず、マツダ販売店で点検 を受けてください。

注記

アイドリングストップシステム装備車 は、高性能な専用の鉛バッテリーを使 用していますので、次のことをお守り ください。守らないとアイドリングス トップシステムが正常に作動しなく なったり、バッテリーの寿命が短く なったりするおそれがあります。


- ●バッテリーを交換するときは、指定 のバッテリーを使用する(指定外の ものを使用しない)
 - **→ 8-2ページ (サービスデータ)**
- ●バッテリー端子から電気製品の電源 をとらない

- √lm アドバイス -

鉛バッテリー交換の際、バッテリーや 車両の部品を損傷するおそれがありま すので、マツダ販売店での交換(有 料)をおすすめします。

■ 外しかた

- エンジンスイッチを LOCK (OFF) にします。アドバンストキーレスエ ントリー&キーレスプッシュボタン スタートシステム非装備車は、エン ジンスイッチからキーを抜きます。
- 外します。
 - ●バッテリー端子のナットは、 10mm スパナ(市販品) などでゆ るめます。




▲注意

ショート防止のため、次のことをお守 りください。


- ⊝ 側のケーブルから先に外す
- ●金属工具などにより、⊕端子と ⊖端子とを接触させない
- ●外したケーブルは、交換時にバッテ リー端子と接触しないよう、バッテ リーの側面や離れた場所へ動かす

- ●カバーを開け、ナットをゆるめま す。
- 4 取り付け金具(3)のナットを緩めます。
 - ●取り付け金具のナットは、8mm スパナ(市販品)などで緩めます。



72M20702


5 両側のフック(4)を持ち、外側に開いて、取り付け金具(3)の切り欠きから外します。




72M20703

- ₅∭アドバイス —

取り付け金具を外すときは、取り付けるときに位置を間違えないよう、あらかじめ両側のフック (4) がかかっている位置を確認してください。



- 6 バッテリーを外します。
 - ●奥側を斜めに引き上げるようにして持ち上げます。
 - ●バッテリーは重いため、両手でしっかりと持って、ブレーキパイプ(6)などに当たらないように取り出します。



▲注意

バッテリーを傾けすぎないでください。液漏れのおそれがあります。

7

■ 取り付けかた

「外しかた」と逆の手順で行ないます。

- 鉛バッテリーのタイプについては、巻末の「**サービスデータ**」をご覧ください。
 - **→ 8-2ページ (サービスデータ)**
- 鉛バッテリーを交換したときは、初期 設定が必要な機能があります。
 - → 8-7 ページ (次の機能は、必ず初期設定してください)

▲ 警告

バッテリー端子および取り付け金具の ナットは、確実に締め付けてくださ い。ゆるみがあると、火災や故障の原 因となります。

▲ 注意

バッテリーケーブルを取り付けるとき は、⊕側から先に取り付けてくださ い。ショートのおそれがあります。

− √m アドバイス −

鉛バッテリー交換は、「**マイナスで始まり、マイナスで終わる**」といわれます。作業手順を守ってください。

バッテリーあがりを 防ぐためには


- 1か月に一度は連続して30分以上走行 して充電する必要があります。
- エンジンを停止したままライトをつけたり、長時間ナビゲーションやオーディオ(各々別売り)などを使用したりしないようにしましょう。(アイドリングストップシステム装備車によるエンジン自動停止中を除く)
- 渋滞などで長時間アイドリングを続けている場合は、電装品の使用を極力避けてください。
 - → 2-3ページ (鉛バッテリーの液面を点検する)

ヒューズが切れたときは

電気装置が作動しないときや、電球が切れていないのにランプが点灯しないとき は、ヒューズ切れが考えられます。

- ヒューズは、エンジンルーム内と運転 席足元にあります。
- 装備仕様の違いにより、所定の位置に ヒューズがない場合があります。ま た、装備がなくてもヒューズだけがあ る場合があります。

エンジンルーム内のヒューズ




- 72M0007
- (1) メインヒューズボックス
- (2) リレーボックス No.1
- (3) リレーボックス No.2 (タイプ別装備)

■ リレーボックス内のヒューズ

ヒューズの表は、ボックスのふたの裏側 にあります。

リレーボックス No.1



リレーボックス No.2

|--|

◆次の表は、各ヒューズが受け持つ主な 装備を表しています。


位置	表示	容量	接続先名称
1	BAT2	30A	リレーボックス No.2
2	FI (MT車)	15A	燃料噴射装置
۷	PSD R (CVT車)		_
3	PSD L		_
4	RDTR	30A	ラジエーター ファン
5	THR MOT (MT車)	15A	スロットル モーター
5	ST3 (CVT車)	20A	スターター
6	CPRSR	10A	コンプレッサー
7	ABS SOL	25A	ABS ソレノイド
8	H/L L	15A	ヘッドライト (左)
9	H/L R	15A	ヘッドライト (右)
10	ST2	30A	スターター

7

位置	表示	容量	接続先名称
11	DCDC (MT車)	30A	DCDC コンバータ
11	SUB BAT (CVT車)	30A	サブバッテリー
12	A-STOP	10A	アイドリング ストップ コントローラー
13	ABS MOT	40A	ABS モーター
14	FI2	15A	燃料噴射装置
15	CVT PUMP	15A	電動 オイルポンプ
16	THR MOT2	15A	スロットル モーター
17	SPARE		_
18	IG COIL2	15A	イグニッション コイル
19	METER2	10A	メーター
20	ST SIG (レーザー レーダー 非装備車)	10A	アイドリング ストップ コントローラー
20	IG1 SIG2 (レーザー レーダー 装備車)	10A	レーザー レーダー
21	H/L HI/SOL R	15A	ディスチャージ ヘッドライト (右)
22	H/L HI/SOL L	15A	ディスチャージ ヘッドライト (左)
23	SPARE	_	_
24	FOG	15A	フォグランプ

位置	表示	容量	接続先名称
25	H/L HI	25A	ディスチャージ ヘッドライト
26	SPARE	_	_


運転席足元のヒューズ



- (1) 運転席足元のヒューズ (A)
- (2) 運転席足元のヒューズ (B) (マニュアル車のみ)

■ 運転席足元のヒューズ (A)

ヒューズの表は、ヒューズの近くにあり ます。



82K149

● 次の表は、各ヒューズが受け持つ主な 装備を表しています。


位置	表示	容量	接続先名称
1	ST	30A	スターター
2	RR WIP	10A	リヤワイパー
3	P/W	30A	パワー ウインドー
4	注) P/W T	20A	パワーウインドー タイマー機能
5	BLW	25A	ブロワー ファン
6	D/L	20A	ドアロック
7	HTR	10A	ヒーター
8	FR WIP	20A	フロント ワイパー
9	RADIO	15A	ラジオ
10	STOP	10A	制動灯
11	BACK	10A	後退灯
12	A/B	10A	エアバッグ
13	ACC	15A	アクセサリー ソケット
14	RR DEF	20A	リヤ デフォッガー
15	STL	15A	電動ハンドル ロック
16	ВСМ	10A	всм
17	HORN HAZ	15A	ホーン 非常点滅表示灯
18	TAIL	10A	尾灯

位置	表示	容量	接続先名称
19	DOME	10A	室内灯
20	IG COIL (MT車)	15A	イグニッション コイル
20	CVT (CVT車)	15A	CVT
21	MTR (MT車)	10A	メーター
21	CVT (CVT車)		_
22	IG1 SIG	10A	パワー ステアリング
23	ABS/ESP	10A	ABS/ESP*1

- 注) P/W Tのヒューズを外したり交換したりしたときは、はさみ込み防止機構の初期設定を行なってください。
 - → 3-24ページ (初期設定のしかた)
- *1 ヒューズカバー表示の「ABS/ESP」 は、ABS/DSC&TCS を示していま す。
 - → 4-31 ページ (ABS (アンチ ロックブレーキシステム) と は)
 - → 4-34ページ (DSC&TCS装備車の取扱い)

■ 運転席足元のヒューズ (B)

マニュアル車のみ



72M1070

位置	表示	容量	接続先名称
24	RADIO DOME	15A	ラジオ メーター
25	_	_	_
26	ACC2	10A	ラジオ
27	ST SIG 2	10A	アイドリングストップ コントローラー


(ヒューズの点検と交換

ヒューズの点検・交換には、ヒューズ抜き(低背ヒューズ用、市販品) および交換用ヒューズ(別売り) が必要となります。点検・交換の際は、マツダ販売店にご相談ください。

点検・交換のしかた

1 エンジンスイッチを LOCK (OFF) にします。

- 2 エンジンルーム内のリレーボックス では、ボックスのカバーを外しま す。
- 3 故障の状況から、点検すべきヒューズをヒューズの表で確認します。 ヒューズ抜き(市販品)をヒューズ に差し込んで引き抜き、ヒューズが切れていないか点検します。
- 4 切れているときは、同じ容量の ヒューズと交換します。
 - 交換したヒューズがすぐに切れる ときは、電気系統の故障が考えら れます。マツダ販売店で点検を受 けてください。



82K208

- (1) 正常なヒューズの例
- (2) 切れたヒューズの例

▲ 警告

ヒューズは、同じサイズで同じ容量の ものと交換してください。サイズの違 うヒューズ、容量の大きいヒューズ、 針金、銀紙などを使用すると、配線が 焼損したり火災が発生したりする原因 となります。

電球の点検

ライトやランプ、方向指示器/非常点滅 表示灯などを点灯または点滅させて、電 球切れがないか点検してください。

-√mアドバイス ―

- ●制動灯はほかの人に見てもらうか、 壁などを利用して点検してください。
- ●メーター内の方向指示器表示灯の点滅が異常に速くなったときは、方向指示器/非常点滅表示灯の電球切れが考えられます。

ヘッドライトなどのレンズ内 面のくもり

レンズ内面に大粒の水滴がついていると きやランプ内に水がたまっているとき は、マツダ販売店で点検を受けてくださ い。

– √lm アドバイス -

ヘッドライトやリヤコンビネーションランプなどは、ランプ内外の温度差により一時的にレンズ内面がくもることがありますが、機能上の問題はありません。(窓ガラスがくもるのと同じ現象)

電球を交換するときは

電球が切れているときは、ワット数および型式が同一の電球と交換してください。 電球のワット数および型式は、サービス データ(**8-4ページ**)をご覧ください。

●電球を交換しても点灯しない、または すぐ切れるときは電気系統の故障が考 えられます。マツダ販売店で点検を受 けてください。

▲ 警告

ディスチャージへッドライト(カスタムスタイル)の電球交換は、絶対に行なわないでください。高電圧を使用しているため、感電のおそれがあります。交換の際は、マツダ販売店にご相談ください。

▲注意

電球を交換するときは、次のことをお 守りください。

- ◆安全で平らな場所に駐車し、パーキングブレーキをしっかりとかけてください。
- ●エンジンを止め、各ランプを消灯させ、エンジンや排気管、電球などが十分に冷えてから行なってください。やけどのおそれがあります。
- ●ハロゲン電球は高圧ガスを封入しているため、とくに慎重に扱ってください。割れるとガラスが飛散して、けがのおそれがあります。
- ●車両の部品などで手や腕などをけが しないよう、長袖の上着と手袋を着 用してください。




注記

ハロゲン電球を扱うときは、油脂類が 付着していない、きれいな手袋をはめ てください。使用時電球が高温になる ため、素手で扱ってガラス部分に油な どが付着すると、発熱による早期電球 切れのおそれがあります。


ハロゲンヘッドライト

タイプ別装備

- **→ 5-3ページ (ボンネット)**
- **2** カプラー(1)は、カプラー本体を しっかり持って車両後方へまっすぐ 引いて外します。 ゴムカバー(2)は、ツマミ(3) を引いて外します。




3 止め金(4)を図の矢印のように、 押しながら上方にずらして固定フッ ク(5)から外します。



70M2037

- √m アドバイス −

止め金の固定状態は、電球近くの穴 (6) を通して車両前方からも確認で きます。




4 電球を外します。交換後は、外した ときと逆の手順でもとにもどしま す。

フォグランプ

タイプ別装備


- $lacksymbol{1}$ 交換作業のスペースを確保します。
 - ●エンジンをかけ、交換する電球の 側と反対側にハンドルをいっぱい にまわします。
- 2 エンジンを停止します。
- 3 フェンダー内のカバーを一部外しま す。
 - ●バンパー底部のクリップ(1) と、フェンダー内のカバーにある クリップ(2)は、マイナスドラ イバー(市販品)でこじって外し ます。



(2)


72M2011

4 フェンダー内のカバー (3) をめ くって内側から交換します。



- (3) フェンダー内のカバー
- (4) バンパー

- カプラー(5)は、ツメを押しな がら外します。
- カプラーを外したあとに電球(ソ ケット一体式)(6)を、反時計方 向にまわして外します。



- 5 交換後は、外したときと逆の手順で もとにもどします。
 - ●フェンダー内のカバーは、バン パーの内側に入れます。

非分解式ランプ

次のランプは非分解式のため、電球のみ の交換はできません。ランプ本体の交換 となります。点検・交換の際は、マツダ 販売店にご相談ください。


- 制動灯/尾灯
- 方向指示器/非常点滅表示灯(フェン ダーまたはドアミラー)
- ハイマウントストップランプ
- LEDイルミネーション(タイプ別装備)

そのほかの一般的な雷球

電球ソケットおよび電球の取り外し/取 り付けは、次の方法で行ないます。

■ 電球ソケットの取り外し/取 り付け

- ソケットをランプ本体から取り外すと きは、ソケットを反時計方向にまわし て引き抜きます。
- 取り付けるときは、ソケットをランプ 本体の切り欠きにあわせて差し込み、 時計方向にまわします。




■ 電球の取り外し/取り付け

2つのタイプがあります。


● Aタイプは、図のように抜き差しするだ けです。

Aタイプ



- ■Bタイプは、次のようになります。
 - •取り外すときは、電球を押しながら 反時計方向にまわします。
 - •取り付けるときは、電球を押しなが ら時計方向にまわします。


Bタイプ




■ 車幅灯、カスタムスタイルの方 向指示器/非常点滅表示灯(前 面)

ボンネットを開け、エンジンルーム内か ら交換します。

カスタムスタイル以外



カスタムスタイル




72M3012


- (1) 車幅灯 (A タイプ)
- (2) 方向指示器/非常点滅表示灯 (前面、**A** タイプ)

■ カスタムスタイル以外の方向 指示器/非常点滅表示灯(前 面、Aタイプ)


- 交換作業のスペースを確保します。
 - ●エンジンをかけ、交換する電球の 側と反対側にハンドルをいっぱい にまわします。

- 2 エンジンを停止します。
- 3 フェンダー内のカバーを一部外しま す。
 - ●バンパー底部のクリップ(1) と、フェンダー内のカバーにある クリップ(2)は、マイナスドラ イバー(市販品)でこじって外し ます。







フェンダー内のカバー(3) をめくっ 4 て内側から交換します。



- (3) フェンダー内のカバー
- (4) バンパー
- 5 電球ソケット (5) を外し、バルブ (6) を交換します。






- 72M3013
- 6 交換後は、外したときと逆の手順でもとにもどします。
 - ●フェンダー内のカバーは、バン パーの内側に入れます。


バックドアを開け、ランプ全体を外して から交換します。

- ボルト 2 個は、プラスドライバー(市 販品) などで外します。
- ランプ本体は、車両の後方へまっすぐ 引いて外します。

カスタムスタイル以外




カスタムスタイル



- (1) 方向指示器/非常点滅表示灯 (後面、**B**タイプ)
- (2)後退灯(Aタイプ)
- ランプ本体をもとにもどすときは、ク リップ2箇所(3)を車体側の穴にあ わせて押し込みます。

■ 番号灯 (Aタイプ)

レンズ(1)を反時計方向にまわして外 してから交換します。



オーバーヒートとは

次のようなときは、オーバーヒートです。

- メーター内の水温警告灯が点灯
- エンジンルームから蒸気が立ちのぼっている

水温警告灯



82KU8

メーターパネル内にあります。

- エンジン回転中に、エンジン冷却水温 が高くなると点滅します。また、エン ジン冷却水温が異常に高くなったとき は点灯します。
 - → 1-10ページ (警告灯)

オーバーヒートしたときは

- **1** 車を安全な場所に止めます。
- 2 エンジンをかけたままでボンネット を開けて、エンジンルーム内の風通 しをよくします。
 - エンジンルームから蒸気が立ちの ぼっているときは、ボンネットを 開けずに次の手順を行なってくだ さい。
 - → 5-3ページ (ボンネット)

▲ 警告

エンジンルームから蒸気が立ちのぼっているときは、ボンネットを開けないでください。蒸気や熱湯が吹き出して、やけどのおそれがあります。

- 3 冷却ファンの作動を確認し、水温警告灯が消灯するのを待ってエンジンを止めます。
 - 冷却ファンが作動していないとき や、水温警告灯が消灯しないとき は、ただちにエンジンを止め、マ ツダ販売店にご連絡ください。
- 4 エンジンが十分に冷えてから、冷却水の量やホースなどからの水漏れを 点検します。

▲ 警告


ラジエーターキャップは、エンジンが 十分に冷えてから外してください。エ ンジンが熱いときは冷却水に圧力がか かっているため、蒸気や熱湯が吹き出 してやけどのおそれがあります。



- 5 冷却水の量が不足しているときは補 給します。
 - ◆水漏れなどの異常があるときは、 マツダ販売店にご連絡ください。
 - 冷却水がなく、やむをえず水だけ を補給したときは、できるだけ早 くマツダ販売店で冷却水の点検ま たは交換をしてください。

発炎筒

- 発炎筒は、助手席足元の左側面のホル ダーに取り付けています。
- 点火すると約5分間発炎します。踏切 や高速道路などの危険な場所で故障し たときに、非常用信号として使用しま す。
- ●使用方法は発炎筒に記載されています。あらかじめよく読んでおいてください。
- 発炎筒に表示されている有効期限が切れる前に、新品と交換してください。発炎筒はマツダ販売店でご購入ください。



72M00094

(1) ホルダー

(2) 発炎筒

▲ 警告

- お子さまにはさわらせないでください。やけどや火災などの思いがけない事故を起こすおそれがあります。
- ●必ずホルダーに保管してください。
- ●点火するときは、筒先を顔や身体に 向けないでください。やけどのおそれがあります。
- ●ガソリンなどの可燃物の近くでは使用しないでください。火災の原因となります。
- ●トンネル内など、換気が悪い場所で 発炎筒を使用すると、煙で視界が悪 くなります。トンネル内での合図は 非常点滅表示灯をご使用ください。

故障したときは

故障したときの連絡先は

お買い求めのマツダ販売店やJAFなどのロードサービス事業者にご連絡ください。

停止表示板を常備する

万一のために、停止表示板(別売り)を 車に備えてください。高速道路や自動車 専用道路では、車の後方に停止表示板を 置くことが法令で義務づけられていま す。

路上で故障したときは

車を路肩などに止め、非常点滅表示灯を 点滅させます。必要に応じて停止表示板 (別売り) や発炎筒で他車に注意をうな がします。



63J7050

全員車から降り、ガードレールの外など 安全な場所に、すみやかに避難してくだ さい。


踏切内で動けなくなったときは

脱輪など、踏切内で動けなくなったときは、ただちに踏切の非常ボタンを押してください。



64L701

踏切の非常ボタンがわからないときは、 発炎筒で列車に合図してください。



エンストした車を少し移動させるときは

踏切や交差点などでエンストして動けなくなったときは、付近の人に押してもらって、車を安全な場所まで移動させてください。

このとき、 $\overline{A-N}$ はセレクトレバーを \overline{N} に入れます。

マニュアル車 は チェ ン ジ レ バ ー を \mathbb{N} (ニュートラル) に入れます。



-√lm アドバイス


マニュアル車、オートマチック車と もエンジンスイッチを「START」の位置で保持してスターターをまわすことにより、車を動かすことはできません。

けん引してもらうときは

- レッカー車でけん引するとき、4WD 車は必ず4輪を持ち上げてください。2WD車は4輪または駆動輪である前輪 を持ち上げてください。
- ◆故障車を移動するには、車両運搬車を 利用する方法もあります。
- エンジンがかかっていても車が動かなかったり、いつもと違う音がしたりするときは、駆動装置の故障が考えられます。

けん引する前に、マツダ販売店にご連絡ください。

- レーザーレーダー装備車をけん引す るときは、レーダーブレーキサポー ト (RBS) OFF スイッチを操作し て作動停止 (OFF) にしてくださ い。急に RBS が作動して思いがけ ない事故につながるおそれがありま す。
- 4WD 車は、前輪だけまたは後輪だ けを台車に乗せた(車輪が回転でき ない) 状態で絶対にけん引しないで ください。車が台車から飛び出すな どの思いがけない事故につながるお それがあります。また、駆動装置が 破損する原因となります。




80.11265

ロープけん引


ロープをかける位置は

ロープは、けん引フック(1)にかけます。

- けん引フックカバー(2)を、車両 前方へまっすぐ引いて外します。
 - カバーに付いている落下防止のひ もは引き抜かないでください。




- 上図は代表例です。お車のタイプ により異なります。
- 2 けん引フックカバーは、図のように バンパー内側のすきまに入れます。



注記

- ●この車で他車をけん引することはできません。
- ●フロント側およびリヤ側に装備されている※印のフックは、車を輸送するときの固定用フックです。けん引には使用しないでください。フックや車体が破損するおそれがあります。




ロープでけん引してもらうと きは

- **1** けん引フックにロープをかけます。
 - ●ロープをかけるときは、できるだけ同じ側で水平にかけてください。

注記

けん引中に、ロープがバンパーを傷つ けるおそれがあるときは、あらかじめ バンパーを外してください。 2 ロープの中間に白い布(30cm平方 以上)を付けます。



- 3 エンジンはかけたままにします。
 - エンジンがかからないときは、エ ンジンスイッチを LOCK (OFF) 以外の位置にします。
 - ハンドルを左右にまわして、ハンドルロックが解除されているか確認します。
 - レーザーレーダー装備車は、エン ジンスイッチ位置が ON のとき は、レーダーブレーキサポート (RBS) OFF スイッチを操作して 作動停止 (OFF) にしてください。

▲ 警告

エンジンがかからない車の運転

- ●キーを抜いたりエンジンスイッチを LOCK (OFF) の位置にしたりしな いでください。ハンドルがロックさ れてまわせなくなります。
- ●ブレーキ倍力装置が働かないため、 いつもより強めにブレーキペダルを 踏んでください。
- ●パワーステアリング装置が働かない ため、通常より大きな力をかけて操 作してください。

▲注意

故障や鉛バッテリーあがりなどでハンドルロックが解除できないときは、 ロープでけん引しないでください。

4 オートマチック車 はセレクトレバーを N に入れます。 マニュアル車 はチェンジレバーを N (ニュートラル) に入れます。

dm アドバイス

|オートマチック車| の場合、故障や鉛バッテリーあがりなどで、エンジンスイッチを|ON| にしてブレーキペダルを踏んだ状態でもセレクトレバーの位置を|P| からほかの位置へ動かせないときは、**4-21 ページ**の手順でシフトロックを解除してください。

- 5 けん引中はロープをたるませないようにします。追突防止のため、前の車の制動灯をよく見て運転してください。
 - 後続車に注意をうながすため、けん引される車は非常点滅表示灯を 点滅させてください。

▲ 警告

長い下り坂や急な下り坂があるときは、ロープけん引をせず、レッカー車を依頼してください。エンジンブレーキがまったく効かないため、下り坂でブレーキペダルを踏み続けるとブレーキ装置が過熱して、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。

注記

- ●けん引する車は、急発進などけん引 フックやロープに大きな衝撃が加わ る運転をしないでください。けん引 フックや車体が破損するおそれがあ ります。
- オートマチック車 を、やむをえず ロープでけん引してもらうときは、 トランスミッション保護のため、速 度30km/h以下、走行距離30km以 内にしてください。

万一、事故が起きたときは

処置のしかた

- 事故の続発を防ぐため、ほかの交通 のさまたげにならない安全な場所に 車を移動し、エンジンを止めます。
- 2 負傷者がいるときは、医師、救急車などが到着するまでの間、安全な場所で応急手当を行ないます。ただし、頭部に傷があるときは、そのままの姿勢で動かさないようにしてください。その場合でも、後続事故の心配があるときは、安全な場所に移動します。
- 3 事故が発生した場所、状況、負傷者 や負傷の程度などを警察官に報告 し、指示を受けます。
- 4 相手方、事故の状況をメモします。
- **5** ご購入された販売店や保険会社へ連絡します。

外傷がなくても医師の診断を 受けましょう

後遺症が出るおそれがあります。

MEMO

項	目		デ	_	タ			
燃料	使用燃料		無鉛レギュラーガソリン					
MINT	タンク容量		27 L					
		エンジン	オイル名	APIサービス 分類	SAE粘度	使用温度範囲 (外気温℃)		
- > . > *> .	グレード	ターボ	純正モーターオイル ゴールデンECO SN	SN	0W-20	-35~40		
エンジン オイル (※)		なし車	純正モーターオイル ゴールデンECO SM	SM	0W-20	-35~40		
(%)		ターボ車	純正モーターオイル ゴールデンSM	SM	5W-30	-25~40		
	規定量		オイル交換時					
	がた主	オイ	ル、オイルフィル	クー同時交換	逸時	2.8 L		
トランス ミッション	グレード	Г	1ングライフギヤオ	ナイル 75W	-80 (GL-	4)		
オイル (MT車)	規定量	2.3 L						
トランス ミッション	グレード		CVTF グリーン2					
フルード (CVT車)	規定量			5.7 L				
トランス ファー	グレード	スズキ4輪スーパーギヤオイル 75W-85 (SAE 75W-85、API GL-5相当) 0.5 L						
オイル (4WD車)	規定量							
リヤデファ レンシャル	グレード	スズキ4輪スーパーギヤオイル 75W-85 (SAE 75W-85、API GL-5相当)						
オイル (4WD車)	規定量			1.0 L				

※適切なオイルのご使用方法については、2-35ページの「エンジンオイルの規格/粘度」をお読みください。

- ●油脂類などの交換時期、規定の冷却水濃度は、「メンテナンスノート」をご覧ください。
- 指定外のトランスミッションフルードは絶対に入れないでください。

項	目	デ	_	タ	
		マツダ純正ロングライフクーラント			
	グレード	スズキ純正スーパーロングライフクーラント			
冷却水			(青)		
7 [14]		ターボなし車	MT車	2.9 L	
	規定量		CVT車	3.0 L	
		ターボ耳	Ē	3.4 L	
ウォッシャー液	グレード	ウインド	・一ウォッシャ	ァー液	
JA J J V — AX	タンク容量		1.5 L		
ブレーキ液	グレード	ブレーキフ	'ルードBF-3((DOT-3)	
	タイプ	NGK: ILMA	R7A8 (イリ	ジウム)	
スパークプラグ	電極のすきま	0.			
		鉛バッテリー M-42R		1-42R	
バッテリー	タイプ	リチウムイオン バッテリー	占栓不曲(※1)		
		ソリッドディスク	基準値 (新品時)	11.0 mm	
フロント			限度値	10.0 mm	
ブレーキ	ディスク厚さ(※2)	ベンチレーテッド	基準値 (新品時)	17.0 mm	
		ディスク	限度値	15.0 mm	
リヤブレーキ	ドラム内径(※2)	基準値 (新品時)		165 mm	
9 P J D - +	トノム的性(%2)	限度値		166 mm	
ブレーキペダル	遊び	1~8 mm			
	床板とのすきま	54 mm以上〔踏み込み力 300 N(31 kgf)〕			
パーキング ブレーキペダル	踏みしろ	6~8 ノッチ(踏み込み力 300 N(31 kgf))			
パーキング ブレーキレバー	引きしろ	4~9ノッチ(操作力 200 N(20 kgf))			

- ※1 リチウムイオンバッテリーの交換または廃棄については、マツダ販売店にご相談ください。
- ※2点検して限度値に達していたら、ディスクやドラムを新品に交換してください。なお、点検するには、ブレーキ装置の分解とマイクロメーターやキャリパーゲージによる測定が必要です。マツダ販売店にご相談ください。
- 指定外のブレーキ液は絶対に入れないでください。

項		デ	_	タ			
	遊び	15~20 mm					
	床板とのすき間	56~76 mm(クラッチが切れたとき)					
クラッチペダル	遊び <u>床板とのすき</u> 間 68H80040						
		MT	新品時		3.7~4.3 mm		
		MT車	再張時	Í	5.2~6.0 mm		
		CVT車 —	新品時	(3.4~3.8 mm		
			再張時	2	4.5~5.2 mm		
ドライブベルト	たわみ量 (100N(10kgf)で 押したとき)					50M0167	
ハンドル	遊び	0~30 mm(ホイール外周)					
タイヤ	ローテーション	5,000 km走行ごと					

8

■ 電球の容量

◆交換方法については、参照先の内容をお読みください。

	名 称	ワット数(型式)	参照先	
ヘッドライト	ハロゲン仕様車		60/55W(H4)	7-27ページ
	ディスチャージ	 仕様車	35W(D4S)	% 1
フォグランプ			35W(H8)	7-28ページ
車幅灯			5W (W5W)	7-30ページ
LEDイルミネー:	ション		LED	% 2
	前面		21W(WY21W)	7-30ページ
方向指示器/	侧壳	フェンダー	5W	% 2
非常点滅表示灯	側面	ドアミラー	LED	% 2
	後面		21W(PY21W)	7-32ページ
制動灯/尾灯			LED	% 2
ハイマウントス	トップランプ		LED	% 2
後退灯			16W(W16W)	7-32ページ
番号灯			5W (W5W)	7-32ページ
前席室内灯		10W		
荷室室内灯			10W	

- ●表に記載されている次の電球の場合、点検・交換の際はマツダ販売店にご相談ください。
 - ※1 高電圧の電球を使用しているため、感電のおそれがあります。
 - ※2 非分解式のランプのため、電球のみの交換はできません。ランプ本体の交換となります。

■ タイヤ/ホイール

指定タイヤのサイズと空気圧は、お車のタイプにより異なります。運転席ドアの開口部 に貼付してある「**空気圧ラベル**」で確認してください。

タイヤの空気圧


タイヤの種類	タイヤサイズ	空気圧
標準タイヤ	155/65R14 75S	280 kPa (2.8 kgf/cm ²)
	165/55R15 75V	240 kPa (2.4 kgf/cm ²)
応急用スペアタイヤ (別売り)	T115/70D14	420 kPa (4.2 kgf/cm ²)

ホイールのサイズ

タイヤ	適合ホイール		
	リムサイズ	インセット	取り付けピッチ円直径 (PCD)
155/65R14 75S	14 × 4 1/2J	45 mm	100 mm
165/55R15 75V	15 × 4 1/2J		

タイヤチェーン

この車に適合したマツダ純正品を装着してください。適合するタイヤチェーンについて は、マツダ販売店にご相談ください。 イラストは代表例です。お車のタイプにより、このイラストと異なることがあります。



太字は日常点検が必要な部品の一部です。詳しくはメンテナンスノートをご覧ください。

- (1) ウォッシャータンク
- (2) ブレーキフルードリザーバー タンク
- (3) エアクリーナー
- (4) CVTフルードレベルゲージ (11)ラジエーターキャップ
- (5) リレーボックスNo.1
- (6) リレーボックスNo.2
- (7) メインヒューズボックス

- (8) エンジンオイルレベルゲージ
- (9) ドライブベルト
- (10)エンジンオイルフィラー キャップ
- (12)冷却水リザーバータンク
- (13)**鉛バッテリー**

8

次の機能は、必ず初期設定してください

項目	機能	初期設定が必要なとき
パワーウインドー → 3-21ページ	はさみ込み防止機能 → 3-23ページ	鉛バッテリー端子やヒューズ (7-21ページ 参照)を外す などしたとき

こんな機能が設定切替え (カスタマイズ) できます

次の機能以外の設定切替えについては、マツダ販売店にご相談ください。

- セキュリティアラーム
- リモート格納ミラー(タイプ別装備)

■ 全車共通

項目	機能	初期設定 (工場出荷時)	設定切替え時
	非常点滅表示灯/室内灯に よる合図	非常点滅表示灯/ 室内灯	室内灯のみ
アンサーバック機能 → 3-11ページ	車外ブザーによる合図 (アドバンストキーレスエ ントリー&キーレスプッ シュボタンスタートシステ ム装備車のみ)	あり	なし
セキュリティアラーム → 3-18ページ	セキュリティアラーム モード	警報モード	警報なしモード
エコ運転表示機能 → 4-62ページ	エンジンスイッチを LOCK (OFF) にしたとき のエコ運転結果の自動表示	あり	なし

8

■ タイプ別装備

項目	機能	初期設定 (工場出荷時)	設定切替え時
アドバンストキーレ スエントリー&キー レスプッシュボタン スタートシステム	車室内、荷室、前席/バックドアにある発信機の機能 → 2-32ページ	あり	なし
	携帯リモコン電池消耗警告 灯の表示(約15秒間) → 3-15ページ	あり	なし
	携帯リモコン検出範囲外警告ブザーの吹鳴(1回) → 4-9ページ、 4-13ページ	なし	あり
リモート格納ミラー → 3-27ページ	ドアの施錠やエンジンス イッチ操作による連動動作	あり	なし
エコドライブアシス ト照明 → 3-66ページ	目盛りの照明色が青から緑 に変化	あり	なし
エネチャージ インジケーター → 4-61ページ	エネチャージ(減速エネル ギー回生機構)中の点灯	あり	なし
エコ運転表示機能 (タイプ別装備) → 4-62ページ	エ ン ジ ン ス イ ッ チ を LOCK (OFF) にしたとき のエコ運転結果の自動表示	あり	なし

数字	ア
4WD車の運転・・・・・・ 2-28	アームレスト(ひじ掛け)・・・・・・ 5-18 アームレストボックス・・・・・・ 5-14 アイドリングストップ時間・・・・・ 4-62 アイドリングストップシステム・・・ 4-49
ABS (アンチロックブレーキシステム) 警告灯・・・・・・3-73、4-33 装置・・・・・・・4-31 ACC表示灯・・・・・・3-84、4-6	アイドリングストップシステム OFFスイッチ・・・・・・・・4-60 アイドリングストップシステム OFF表示灯・・・・・・・3-85 アイドリングストップ節約燃料・・・4-62 アイドリングストップ表示灯
DSC&TCS・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
IG ON表示灯・・・・・・3-84、4-7 ISOFIX・・・・・・3-62 ISOFIX対応チャイルドシート 固定専用金具・・・・3-62	タイヤ交換の準備・・・・・・ 7-10 タイヤチェーン・・・・・・ 6-14 アンサーバック機能・・・・・ 3-11 アンテナ・・・・・ 5-31
M M(マニュアル)モード表示・・・・・・ 3-82	イベントデータレコーダー(EDR) ・・・・・・・3-54 イモビライザー警告灯・・・・・3-77、4-5 イモビライザーシステム・・・・・・4-5
R Rポジション警告ブザー ・・・・ 2-24、4-25	インパネアンダートレイ・・・・・ 5-9 インパネトレイ・・・・・ 5-9 インパネフック・・・・・ 5-16 インパネポケット・・・・・ 5-9 インパネボックス(助手席)・・・・ 5-10
SRSエアバッグ警告灯 ・・・・・・・・ 3-45、3-54、3-72	

SRSエアバッグシステム・・・・ 2-26、3-46

ウ

ウインドー ウインドーロックスイッチ・・・・3-22 パワーウインドー・・・・3-21 フロントウインドーガラスの 手入れ・・・・・6-3 ウォッシャー液・・・・6-9、8-2、8-6 ウォッシャースイッチ・・・・3-93 運転支援機能・・・・・4-37 運転席シートヒータースイッチ・・・3-33	オイ・ペ・アチ・トイル・ス・アチ・トイ・ス・アチ・トイオート
エアコン、ヒーター	オーバーヒ お子さま用 シートベ
オートエアコン・・・・・・5-21 吹出し口・・・・・5-20 エコ運転表示機能・・・・4-62 エコクール・・・・・・・4-61	お子さま用 選択につ お子さまを
エコスコア・・・・・・・・・・・4-62 エコドライブ・・・・・・・2-35 エコドライブアシスト照明・・・・・3-66	カ 外気導入(エ
エネチャージ・・・・・・・・4-61 エネチャージインジケーター	外装のお手 ガソリン(タ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	仮眠すると ガレージジ 冠水した場
エンジンオイル ······ 2-34、3-76、8-1 エンジン回転計(タコメーター) ··· 3-67 エンジンキー ···· 3-2	寒冷時の取
エンジン警告灯 · · · · · · · · · · 3-75 エンジンスイッチ · · · · · · · 4-2 エンジンスイッチ照明 · · · · · 4-7、4-43	キー(エンシ
エンジンスイッチもどし忘れ 警告ブザー · · · · · · · · · · 4-15	キースイッラ キーナンバ
エンジンのかけかた ······ 4-10 エンジンフード(ボンネット) ····· 5-3 エンジンブレーキ ····· 2-16	キー抜き忘 キーレスエ キックダウ
エンジンルームをのぞいて ······ 8-6 エンジンを止めるときは ····· 4-13 エンスト ···· 7-35	ギヤポジシ 給油・・・・・

オ

オイル(エンジンオイル)
2-34、3-76、8-1
応急用スペアタイヤ 取扱い・・・・・・・7-9 オートエアコン・・・・・ 5-21 オートマチック車
 運転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
カ 外気導入(エアコン、ヒーター)・・・・ 5-25 外装のお手入れ・・・・6-2 ガソリン(燃料)・・・・2-24、8-1 仮眠するときは・・・・2-21 ガレージジャッキ・・・・7-14 冠水した場所・・・・2-18 寒冷時の取扱い・・・6-9
キー(エンジンキー)・・・・3-2 キーインターロック・・・・4-25 キースイッチ(エンジンスイッチ)・・・4-2 キーナンバープレート・・・・3-4 キー抜き忘れ警告ブザー・・・4-15 キーレスエントリー・・・3-9 キックダウン・・・・4-24、4-28 ギヤポジション表示・・・・3-80 給油・・・・2-22、5-2、8-1

空気圧・・・・・・・8-5 くもり取り(デフロスター)・・・・・・ 5-20 くもり取り(リヤデフォッガー)・・・ 3-95 クラッチスタートシステム・・・・・・ 4-11 クリープ現象・・・・・・・・・・・ 2-24、4-24 車のお手入れ・・・・・・・・・・6-2 グローブボックス・・・・・・・ 5-10 警告灯・・・・・・・・・・・・・・・ 1-10 警告灯・表示灯の見かた・・・・・・ 3-71 警告ブザー エンジンスイッチもどし忘れ 警告ブザー・・・・・・・・ 4-15 キー抜き忘れ警告ブザー・・・・・ 4-15 警告ブザーが鳴ったときは・・・・・ 1-20 携帯リモコン検出範囲外 警告ブザー・・・・・・・ 4-9、4-13 シートベルト警告ブザー・・・・・ 3-41 パーキングブレーキ解除忘れ 警告ブザー・・・・・・・・ 4-17 ハンドルロック未作動警告ブザー 4-15 ライト消し忘れ警告ブザー・・・・・ 3-89 リクエストスイッチ未作動 警告ブザー・・・・・・ 3-16 R(リバース)ポジション 警告ブザー・・・・・・・2-24、4-25 携帯電話・・・・・・・・・・ 2-14 携帯リモコン・・・・・・・ 3-13 携帯リモコン車外持ち出し警告・・・・・4-9 携帯リモコン電池消耗警告灯・・・・・ 3-78 携帯リモコン閉じ込み防止機能・・・ 3-16

警報装置・・・・・・・ 3-18 けん引・・・・・・ 7-35

工具・・・・・ 7-光軸調整ダイヤル・・・・ 3-9後席シート・・・・・ 3-3故障したときは・・・・ 7-3誤発進抑制機能・・・・ 4-4)1 85 84
サービスデータ・・・・・・・ 8- サンバイザー・・・・・ 5-	-1 -5
シート・・・・・・・・・・・3-3 シートアンダーボックス (助手度)・・・・・・5.1	
(助手席)・・・・・・・ 5-1 シートバックポケット・・・・・ 5-1 シートヒーター(運転席)・・・・・ 3-3	6
シートヒーター(運転席) · · · · · · 3-3 シートベルト · · · · · · · 3-4 シートベルト可変	
ロードリミッター・・・・・ 3-4 シートベルト警告灯・・・・・ 3-7 シートベルト警告ブザー・・・・ 3-4	'2 -1
シートベルトプリテンショナー・・・ 3-4 事故が起きたときは・・・・・・・ 7-3 室内灯・・・・・・・ 5-7、8-	9
シフトダウンの上限速度 マニュアル車・・・・・・・4-1	8
シフトロック ···········4-20、4-3 ジャッキ(収納場所) ········ 7- ジャッキアップ(タイヤチェーン) ··· 6-1	-2
ジャッキアップ(パンクしたとき) ··· 7-1 集中ドアロック(パワードアロック)··· 3-	2-8
充電警告灯・・・・・・3-7 樹脂部品などの手入れ・・・・・・6-	7 -4
出発の前に · · · · · · · 2- ジュニアシート · · · · · · · 2-8、3-5 照明コントロール表示 · · · · · · 3-7	6
短明コントロール表示・・・・・・・・ 3-7 ショッピングフック・・・・・・ 5-1	

交換するときは ………6-5

ドア・・・・3-4 ドアの開閉・・・・3-2 ドアポケット・・・5-13 ドアミラー・角度調節スイッチ・・3-26 ドアミラー角度調節スイッチ・・3-27 ドアミラーヒータースイッチ・・3-29 ドアロック解除機能・・3-8 凍結防止剤・・・・6-13 凍結路・・・6-12 登降坂変速制御・・・4-25 トランスミッション警告灯・・3-77 ドリンクホルダー・・・5-11
ナ 内気循環(エアコン、ヒーター)・・・・・ 5-25 内装のお手入れ・・・・・・・ 6-4 長い荷物を積むとき(助手席シート) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日常点検・・・・・・・・・2-2
次然料・・・・・ 2-24、8-1燃料給油口・・・ 5-2燃料計・・・・・ 3-70燃料残量警告灯・・・ 3-73燃料タンク容量・・・・ 8-1
ハ パーキングブレーキ 寒冷時の取扱い・・・・・・6-13 操作・・・・・・・4-16 ブレーキ警告灯・・・・3-71 ハイドロプレーニング現象・・・・2-17

ハイマウントストップランプ
7-29、8-4
はさみ込み防止機構 3-23
発炎筒 · · · · · · 7-34
バックウインドーガラスの
室内側の手入れ・・・・・・・・・ 6-4
バックミラー(ルームミラー) ・・・・・ 3-25
バッテリー
鉛バッテリー・・・・・・・2-3、6-9
鉛バッテリーあがり ・・・・・・・・・ 7-17
鉛バッテリーを
交換するときは ・・・・・・・・・・ 7-19
バッテリーについて ・・・・・・ 2-3
リチウムイオンバッテリー ・・・・・ 2-4
バッテリーあがり ・・・・・・・・・・・ 7-17
パドルシフトスイッチ・・・・・・ 4-22
バニティーミラー
(サンバイザー) ・・・・・・・・ 5-6
ハロゲンヘッドライト・・・・・・7-27、8-4
パワーウインドー・・・・・・ 3-21
パワーステアリング警告灯 ・・・・・・ 3-76
パワードアロック 3-8
パンク
応急修理のしかた・・・・・・ 7-3
タイヤ交換 7-10
番号灯 7-32、8-4
半ドア警告灯 3-78
ハンドルロックが解除できない
ときは・・・・・・・・・・・・・・・・4-5
ハンドルロック未作動
警告ブザー・・・・・・・・・・・ 4-15

ヘッドレスト

9

ラ

ライト消し忘れ警告ブザー・・・・・3-89 ライトスイッチ・・・・・・3-88 ライト点灯表示灯・・・・・・3-81 ラジエーターキャップ・・・・7-33、8-6 ランプ
室内灯・・・・・5-7 電球の交換(ランプ類)・・・・・7-26 ハイマウントストップランプ・・7-29 番号灯・・・・・・7-32 フォグランプ・・・・3-90、7-28 ヘッドライト・・・・・・・7-26 方向指示器/非常点滅表示灯
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ע
リクエストスイッチ・・・・・ 3-15 リクエストスイッチ未作動 警告ブザー・・・・ 3-16 リクライニングレバー・・・・ 3-31 リジッドラック・・・・・ 7-14 リチウムイオンバッテリー・・・ 2-4 リッド付インパネボックス(助手席) ・・・・ 5-10 リバース(R)ポジション警告ブザー ・・・・ 2-24、4-25 リモート格納ミラー・・・ 2-24、4-25 リモート格納ミラー・・・ 3-27 リモコンキーの電池交換・・・ 6-6 リヤ(後席)シート・・・ 3-35 リヤコンビネーションランプ・・・ 7-32 リヤデフォッガースイッチ・・・ 3-95 リヤワイパー/ウォッシャー スイッチ・・・ 3-94
ル ルーフアンテナ・・・・・・ 5-31
ルーフアンテナ・・・・・・ 5-31 ルームミラー・・・・・ 3-25 ルームランプ(室内灯)・・・・・ 5-7、8-4

レ

冷却水(ラジエーター液)	
寒冷時の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-9
規定水量 ・・・・・・・・・・・・ 8	3-2
レーザーレーダー ・・・・・・・・・・4-	37
レーダーブレーキサポート	
(RBS) · · · · · 4-	39
レーダーブレーキサポート(RBS)	
OFF表示灯 · · · · · · · 3-	86
レーダーブレーキサポート(RBS)	
OFFスイッチ ・・・・・・・・・・・ 4-	46
レーダーブレーキサポート(RBS)	
作動表示灯 ・・・・・・・・ 3-	87

ワ

71 /\ -	
寒冷時の取扱い・・・・6-10、6-11、6-	-14
ワイパースイッチ・・・・・・3-	93
フックス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-2

MEMO

MEMO

MEMO